

PHILIPS



Kannettava radio ja taskulamppu

Pienikokoinen kannettava radio

Analoginen FM/AM-viritys

Sisäinen litiumioniakku

Hätähälytysvalo taskulampusta



TAR1659

Luotettava radio, taskulamppu ja varavirtalähde

Tämän mainion, pienen taskulamppuradion turvin olet valmis mihin tahansa. Teleskooppiantenni vastaanottaa AM- ja FM-radiosignaaleja, ja tehokas taskulamppu tuo valoa pimeään. Laitteessa on jopa hätähälytystoiminto hätätilanteita varten, ja voit ladata sen kaapelilla, aurinkovoimalla tai käsikammella.

Kaikki tarvitsemasi pienessä paketissa

- Pienikokoinen kannettava taskulamppuradio
- Luotettava analoginen FM/AM-viritys
- Jopa 32 tuntia radion toistoaikaa

Turvallinen ja luotettava kumppani

- Hätähälytys äänellä ja vilkkuvalla valolla
- USB-latausportti puhelimelle tai laitteille hätätilanteissa
- Kantohihna helpottaa radion kuljettamista

Varavirtaa koko päiväksi

- Sisäinen litiumioniakku. Lataus USB-C-kaapelilla
- Toimii kolmella AAA-paristolla (ei mukana)
- Lisävirtaa auringosta tai käsikammen avulla

Kohokohdat

Kannettava taskulamppuradio



Tämä kätevä kannettava radio on mainio matkakumppani pitkiin ulkoilupäiviin. Kuuntele selkeää äänistä radiota, lataa muita laitteita ja valaise tehokkaalla taskulampulla tietä pimeässä. Hätätilanteen sattuessa voit jopa toistaa laitteesta kovaäänistä hätähälytysääntä ja vilkkuvaa valoa.

Sisäinen litiumioniakku



Tämä kätevä radio ei jätä pulaan koskaan. Radio ladataan mukana toimitettavalla USB-C-kaapelilla, jonka jälkeen radion toistoaikaa on jopa 32 tuntia kohtuullisella äänenvoimakkuudella.

Aurinko- tai käsikampilataus



Virta ei enää koskaan lopu! Tarvittaessa voit aina ladata lisävirtaa radion päällä olevien aurinkopaneelin avulla tai käsikampea pyörittämällä. Radio toimii myös kolmella AAA-paristolla (ei mukana). Hätätilanteen sattuessa voit ladata muita laitteita radion USB-A-portin kautta.

Hätähälytys vilkkuvalla valolla

Tämä pieni radio on hyödyllinen kumppani hankalissa tilanteissa. Sen kovaääninen ja kirkas hätähälytys auttaa muita löytämään sinut! Painiketta painamalla taskulampun valo alkaa välkkyä ja radio alkaa toistaa kovaäänistä hälytysääntä.

Luotettava analoginen FM/AM-viritys

Tämä mainio pieni radio takaa, ettei mitään jää sattuman varaan. Pitkän teleskoopiantennin ansiosta AM- ja FM-radioiden kuuluvuus on täydellinen. Selkeän näytön sekä analogisten taajuuden ja äänenvoimakkuuden säätönappien ansiosta voit valita kanavan ja säätää äänenvoimakkuutta helposti ja nopeasti.

Kannettava

Tässä kätevässä pienessä radiossa on säädettävä kantohihna, jonka ansiosta radio on helppo ottaa mukaan. Minne ikinä tie viekin, käytettävissäsi on aina luotettava valo, radio ja hätähälytystoiminto.

Tekniset tiedot

Ääni

Lähtöteho: 1 W

Äänentoistojärjestelmä: Mono

Äänenvoimakkuuden säätö: kierrettävä (analoginen)

Kaiuttimet

Koko äänialueen elementin halkaisija: 57 mm

Koko äänialueen elementtien määrä: 1

Liitännät

Bluetooth: ei

Äänitulo: ei

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

Virittimen aaltoalueet: FM, AM

RDS: ei

Käyttömukavuus

Käsikampilataus

Aurinkokenno

Taskulamppu

Sireeni

Virta

Akun/pariston tyyppi: Litiumioni

(sisäänrakennettu), AAA-koko (LR3)

Jännite: AAA 1.5 V (not included); Li-ion 3.7 V

Paristojen määrä: 3 x AAA-paristo (ei mukana), 1 litiumioniakku

Virtatyyppi: DC-tulo (USB-C-kaapelilla)

Muiden laitteiden lataus: USB-A

Pakkauksen mitat

Korkeus: 18 cm

Pakkaustyyppi: Laatikko

Hyllysijoitustyyppi: Jalkavalaisin

Leveys: 8.8 cm

Syvyys: 12 cm

Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1

Kokonaispaino: 0.65 kg

Nettopaino: 0.49 kg

Bruttopaino: 0.16 kg

Tuotteen mitat

Korkeus: 9 cm

Leveys: 15 cm

Syvyys: 6.8 cm

Paino: 0.39 kg

Lisätarvikkeet

Mukana tulevat lisätarvikkeet: Kantohihna, Pikaopas, Turvallisuus- ja takuutiedot, USB-johto, Kantopussi

Herätys

Hätähälytys (sireeni)

