

# PHILIPS



## Draagbare radio met zaklamp

Compacte, draagbare radio

Analoge FM/AM-tuner

Ingebouwde li-ionbatterij

SOS-flitslicht



TAR1659

## Betrouwbare radio, zaklamp en back-upvoeding

Met deze geweldige kleine radio met zaklamp bent u overal op voorbereid. De uitschuifbare antenne ontvangt AM- en FM-radio en met de krachtige zaklamp tast u nooit in het duister. Er is zelfs een SOS-alarm voor noodgevallen. Op te laden via kabel, zonne-energie of handslinger.

### **Alles wat u nodig hebt in een slim klein apparaat**

- Compacte, draagbare radio met zaklamp
- Betrouwbare analoge FM/AM-tuner
- Totale luistertijd tot wel 32 uur

### **Een veilig, betrouwbaar apparaat**

- SOS-alarm met geluid en flitslicht
- USB-oplaadpoort voor uw telefoon of apparaat in noodgevallen
- Met de draagriem kunt u de radio eenvoudig meenemen

### **De hele dag extra energie bij u**

- Ingebouwde li-ionbatterij. Opladen via USB-C
- 3 AAA-batterijen nodig (niet meegeleverd)
- Back-upvoeding via zonne-energie of handslinger

# Kenmerken

## Draagbare radio met zaklamp



Deze handige draagbare radio is ideaal voor lange dagen buiten. Sterke ontvangst van radiosignalen, laad andere apparaten op en zorg dat u wat ziet met de krachtige zaklamp. Er is zelfs een luid SOS-alarm met een flitslicht voor noodgevallen.

## Ingebouwde li-ionbatterij



Deze handige radio laat u niet in de steek. Laad de radio op met de meegeleverde USB-C-kabel voor maximaal 32 uur luistertijd met een redelijk volume.

## Back-upvoeding via zonne-energie of slinger



Kom nooit zonder stroom te zitten! U hebt altijd back-upvoeding met de zonnepanelen boven op de radio of door aan de handslinger te draaien. De radio is ook geschikt voor 3 AAA-batterijen (niet meegeleverd). Via een USB-A-poort kunt u de radio gebruiken om uw andere apparaten in noodgevallen op te laden.

## SOS-alarm met flitslicht

Deze kleine radio is een handig hulpje in lastige situaties. Trek de aandacht met een luid, helder SOS-signaal! Met één druk op de knop gaat het flitslicht aan en laat de radio een luid alarm horen.

## Betrouwbare analoge FM/AM-tuner

Deze geweldige kleine radio laat niets aan het toeval over. Met de lange, uitschuifbare antenne ontvangt u perfect AM- en FM-radio. Dankzij het heldere scherm en de knoppen voor analoge tuning en het volume kunt u snel en eenvoudig uw zender selecteren en het volume regelen.

## Draagbaarheid

Deze handige kleine radio heeft een verstelbare draagriem, zodat u hem gemakkelijk kunt meenemen. Waar de dag u ook brengt, zorg voor betrouwbaar licht, geluid en SOS-alarm.

# Specificaties

## Geluid

Uitgangsvermogen: 1 W  
Geluidssysteem: Mono  
Volumeregeling: Draaiwiel (analoog)

## Luidsprekers

Diameter driver met volledig bereik: 57 mm  
Aantal drivers met volledig bereik: 1

## Connectiviteit

Bluetooth: Nee  
Audio in: Nee

## Tuner/ontvangst/transmissie

Tunerbereik: FM, AM  
RDS: Nee

## Comfort

Opladen met handslinger  
Opladen met zonne-energie  
Zaklamp  
Alarm

## Vermogen

Batterijtype: Lithium-ion (ingebouwd), AAA-batterij (LR3)  
Batterijvoltage: AAA 1.5 V (not included); Li-ion 3.7 volt  
Aantal batterijen: 3 AAA (niet meegeleverd); 1 Li-ion  
Voedingstype: DC in (via USB-kabel type C)  
Oplaadaansluiting: USB-A

## Afmetingen van de verpakking

Hoogte: 18 cm  
Verpakkingstype: Doos  
Type schap: Staand  
Breedte: 8.8 cm  
Diepte: 12 cm  
Aantal producten: 1  
Brutogewicht: 0.65 kg  
Nettogewicht: 0.49 kg  
Gewicht van de verpakking: 0.16 kg

## Afmetingen van het product

Hoogte: 9 cm  
Breedte: 15 cm  
Diepte: 6.8 cm  
Gewicht: 0.39 kg

## Accessoires

Meegeleverde accessoires: polsband, Snelstartgids, Veiligheids-/garantieblad, USB-kabel, Opberghoes

## Alarm

SOS-alarm (sirene)

