

PHILIPS



Слушалки за
телевизор

6000 series

Надеждна цифрова връзка

Удобно прилягане и обхват от
30 м

30 часа време за
възпроизвеждане

Сменяема батерия



SHD6000BK

Кристалночист звук от телевизора, специално за вас

Отпуснете се в комфорт с безжичните слушалки, които са създадени, за да ви предоставят отличен звук от телевизора. Получавате стабилна цифрова връзка с телевизора си и до 30 часа време за възпроизвеждане. Идеални за гледане, без да пречите на никого.

Безжични слушалки с наушници за телевизор. Създадени за гледане.

- Лесни за настройване. Лесни за употреба
- Базовият модул се свързва с телевизора чрез включените оптични кабели
- Без пропуснати моменти. Стабилна цифрова връзка с базовия модул
- Надеждна цифрова 2,4 G връзка и 30 м обхват

Настроени за страхотен телевизионен звук. Проектирани за комфорт.

- Страхотен звук и удобно прилягане за дълги сесии на гледане
- 30 часа време за възпроизвеждане. Сменяема, акумулаторна батерия
- Големи 32 мм мембрани, настроени за ясен и чист звук от телевизора
- Олекотена и регулируема двуслойна лента за глава

Брилянтни за филми, предавания, спорт и др.!

- Удобни бутони на наушниците за управление на силата на звука
- Бързо 15-минутно зареждане ви осигурява 4 часа време за възпроизвеждане
- Топъл, естествен звук. Емблематичен звук на Philips
- Рециклирана пластмаса, сертифицирана от RCS. Отговорна опаковка

Спецификации

Звук

Акустична система: Затворена
Честотен обхват: 10 – 21 000 Hz
Диаметър на високоговорителя: 32 мм
Импеданс: 24 ома
Максимална входяща мощност: 10 mW
Чувствителност: 96 dB (1 kHz, 179 mV)
Тип мембрана: Динамичен

Свързаност

Кабелна връзка: 3,5 мм стерео жак
Покритие на съединителя: хромиран
Максимален обхват: До 30 м
Гнездо за слушалки: 3.5 мм

Външен кашон

Дължина: 32.50 см
Ширина: 26.00 см
Бруто тегло: 2.447 кг
Височина: 32.50 см
GTIN: 1 48 95229 17523 2
Нето тегло: 0.98 кг
Тегло на опаковката: 1.467 кг

Удобство

Автоматично изключване
Регулиране на силата на звука: Въртящ се
Тип на органите за управление: Бутон

Захранване

Брой батерии: 1 бр.
Време за възпроизвеждане на музика: 30 час(а)
Време за зареждане: 3 час(а)
Бързо време за зареждане: 15 mins for 4 hrs
Тегло на батерията (Общо): 15.4 гр
Капацитет на батерията (слушалки): 600 mAh
Тип батерия (слушалки): Литиево-полимерна

Габарити на опаковката

Височина: 30.5 см
Тип опаковка: Картон
Начин на поставяне: Окачен
Ширина: 24 см
Дълбочина: 9 см
Брой включени продукти: 1
EAN: 48 95229 17523 5
Бруто тегло: 0.671 кг
Нето тегло: 0.326 кг
Тегло на опаковката: 0.345 кг

Размери на продукта

Височина: 22.00 см
Ширина: 19.00 см
Дълбочина: 8.50 см
Тегло: 0.153 кг

Акесоари

Други: 1 бр. сменяема батерия, 3,5 мм оптичен кабел
Ръководство за бърз старт
Докинг станция (предавател)
Приложени адаптери: AC/DC адаптер

Дизайн

Цвят: Черно
Начин на носене: Лента за главата
Материал на наушниците: Плат
Прилягане на ушите: С наушници върху цялото ухо
Тип наушници: Затворен гръб

Устойчивост

Пластмасова обвивка: съдържа 6% рециклиран след употреба акрилонитрил-бутадиен-стирен TE-0013249 сертифициран от RCS

Акценти

Проста настройка и употреба

Тези безжични слушалки за телевизор са толкова лесни за настройка, че можете да сте готови да гледате, преди пуканките да са се разпукали! Просто свържете базовия модул към телевизора с помощта на включения в комплекта 3,5 мм кабел или оптичен кабел. Слушалките се доставят в комплект с базовия модул и можете да контролирате силата на звука чрез бутоните върху наушниците.

Цифрова 2,4 G връзка

Тези слушалки за телевизор използват цифрова 2,4 G връзка за приемане на сигнали от базовия модул, така че няма да бъдете прекъсвани от смущения, ако други хора използват смарт устройства или радиостанции наблизо. Можете дори да отидете в кухнята, за да си пригответе закуска – 30 м обхват гарантира, че все още ще чувате какво се случва.

Страхотен звук, удобно прилягане

Големите 32 мм мембрани осигуряват ясен звук, който ви позволява да чувате ясно речта и звуковите ефекти, а музикалните записи са богати и пълни. Настанявате се да гледате филм или сериал? Двуслойната лента за глава има вътрешна лента, която се регулира, за да пасне идеално на главата ви, а леките наушници са меки и удобни.

30 часа време за възпроизвеждане

Напълно заредени, тези слушалки за телевизор ще ви осигурят до 30 часа възпроизвеждане, а бързото 15-минутно зареждане ще ви осигури 4 допълнителни часа. Пълното зареждане на слушалките отнема 3 часа чрез USB-C, а батерията е лесна за подмяна, когато достигне края на живота си.

Емблематичен звук на Philips

Мембраните в тези слушалки за телевизор са настроени според емблематичния звук на Philips, който ви осигурява топъл, естествен звук с дълбоки ниски и ясни високи честоти. От филми до предавания – ще се наслаждавате на ясен диалог и детайлни звукови ефекти, а богатите ниски честоти допринасят за вълнуващите екшън сцени.

Рециклирани материали

В тези слушалки се използват рециклирани след употреба пластмаси, сертифицирани от RCS, а опаковката ни не съдържа пластмаса. Брошурите са отпечатани на рециклирана хартия, а самата опаковка е изработена от рециклиран картон, сертифициран от FSC.

