

PHILIPS



Klokradio

LCD-scherm met spiegelende afwerking

Systeem met dubbel alarm

Digitale FM-/DAB+-tuning

Handige USB-C-poort



TAR4650

Wakker worden op uw manier!

Makkelijk naar bed, makkelijk opstaan! Deze DAB+/FM-klokradio met grote klok, dubbel alarm met langzaam toenemend volume en handige USB-C-poort houdt het hele gezin bij de tijd. Bovendien biedt DAB+-radio een grotere keuze uit radiozenders.

FM-/DAB+-klokradio. Geschikt voor het hele gezin

- Groot scherm met spiegelende afwerking en grote cijfers
- Eenvoudig aan te passen helderheid en dimbaar LCD-scherm 's nachts
- Tweevoudige wekfunctie. U kunt twee wektijden instellen
- Wakker worden met een zacht oplopende alarmtoon of de radio

Eenvoudig overdag en 's nachts te gebruiken

- Digitale FM-/DAB-tuner met maximaal 20 voorkeurszenders
- Sleep timer voor een ontspannen slaaproutine
- Goed af te lezen informatie over DAB+-radio op het LCD-scherm
- Eenvoudige bediening via knoppen

Compact en betrouwbaar

- Back-up via batterijen voor de klok en alarmen
- USB-C-poort om uw telefoon op te laden
- Afmetingen: (B x D x H) 103 x 103 x 103,5 mm

Kenmerken

LCD-scherm met spiegellende afwerking



Het heldere en eenvoudig af te lezen LCD-scherm heeft een stijlvolle spiegellende afwerking. U kunt de helderheid ook afstemmen op de kamer en het scherm 's nachts dimmen. Dankzij de grote cijfers kunt u makkelijk zien hoe laat het is en kunt u bijvoorbeeld de titel en artiest van het DAB-radiostation waar u naar luistert aflezen.

USB-C-poort



Dankzij een handige USB-C-poort kunt u de stroomvoorziening van de klokradio gebruiken om uw telefoon 's nachts op te laden. Als er een

lamp in het ene stopcontact en een klokradio in het andere stopcontact zit, dan hebt u geen extra stopcontacten meer nodig!

Dubbel alarm

U kunt twee alarmen instellen - ideaal als u het eerste alarm in de sluimerstand zet, maar ook perfect voor broers en zussen of partners die een kamer delen maar verschillende wektijden hebben. Beide alarmen zijn in te stellen met een alarmtoon of de radio, waarbij het volume eerst laag is en geleidelijk toeneemt. Zo kunt u rustig wakker worden!

FM/DAB+ met maximaal 20 voorkeurszenders

Muziek, nieuws, drama of sport? Deze DAB+/FM-radio biedt een ruime keuze aan zenders en een kristalheldere ontvangst. Dankzij de digitale afstemming zijn uw favoriete zenders heel eenvoudig te vinden. U kunt ze zelfs opslaan als voorkeurszenders, zodat u snel en eenvoudig naar deze zenders kunt luisteren.

Sleeptimer

Met de sleeptimer kunt u in slaap vallen terwijl de radio op de achtergrond speelt. Nadat de door u ingestelde tijd verstreken is, schakelt de radio automatisch uit. U hoeft alleen maar op de

sleeppknop bovenop de klokradio te drukken om de duur van de sleeptimer in te stellen (of uit te schakelen).

Eenvoudige bediening



Bovenop deze klokradio zitten knoppen voor de belangrijkste bedieningselementen. Druk gewoon op de relevante knoppen om de alarmen in te stellen of te sluimeren, de helderheid van het scherm aan te passen, de radio af te stemmen of het volume te wijzigen.

Back-up voeding

Deze wekkerradio heeft een back-upfunctie via batterijen die ervoor zorgt dat de klok en alarmen blijven werken als de stroom uitvalt. Plaats 2 AAA-batterijen (niet meegeleverd) in het batterijcompartiment: als de stroom 's nachts uitvalt, hoeft u de klok niet opnieuw in te stellen.

Specificaties

Geluid

Uitgangsvermogen (RMS): 700 mW
Geluidssysteem: Mono
Uitgangsvermogen (MAX): 1,4 W
Totale harmonische vervorming: < 10%

Luidsprekers

Diameter driver met volledig bereik: 66 mm
Aantal drivers met volledig bereik: 1

Connectiviteit

Bluetooth: Nee
Audio in: Nee

Tuner/ontvangst/transmissie

Antenne: Niet-afneembare kabel
Automatisch digitaal afstemmen
Tunerbereik: FM, DAB/DAB+
Aantal vooraf ingestelde zenders: 20
DAB: Infoscherm, Menu, Smart Scan
RDS: Ja.
FM-frequentiebereik: 87,5 - 108 MHz

Vermogen

Stroomverbruik in stand-bystand: <1 W
Voedingstype: DC-invoer
Back-upbatterij: 2 x AAA (niet meegeleverd)
Oplaadaansluiting: USB-C
AC-ingangsvermogen: 100 - 240 V, 50/60 Hz
Stroomverbruik in werking: <1,5 W

Afmetingen van de verpakking

Hoogte: 12 cm
Verpakkingstype: Doos
Type schap: Staand
Breedte: 17.6 cm
Diepte: 12.1 cm
Aantal producten: 1
Brutogewicht: 0.728 kg
Nettogewicht: 0.583 kg
Gewicht van de verpakking: 0.145 kg

Afmetingen van het product

Hoogte: 10.35 cm
Breedte: 10.3 cm
Diepte: 10.3 cm
Gewicht: 0.375 kg

Accessoires

Meegeleverde accessoires: Snelstartgids, Garantiecertificaat, Stroomadapter, USB-kabel

Alarm

Alarmbron: FM-radio, DAB-radio, Zoemer
Aantal alarmen: 2
Sleeptimer: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 min.
Snooze (alarm herhalen): Ja, 10 minuten
Gentle Wake

Opladen

USB-apparaten: 5 V, 2 A (Type-C)

Klok

Display: LCD
Type: Digitaal
Tijdnotatie: 12 uur, 24 uur
Helderheidsregeling (Dim)

