

PHILIPS



Преносимо радио с фенерче

Компактно, преносимо радио

Аналогова настройка на FM/AM

Вградена литиевойонна батерия

SOS фенерче



TAR1659

Надеждно радио, фенерче и резервен източник на захранване

С това страхотно малко радио с фенерче сте готови на всичко. Разтегателна антена улавя AM и FM радио, а мощното фенерче осветява пътя ви. Има дори SOS аларма за спешни случаи. Зареждане чрез кабел, соларна или ръчна манивела.

Всичко, от което се нуждаете, в една интелигентна малка опаковка

- Компактно, преносимо радио с фенерче
- Надеждна аналогова настройка на FM/AM
- До 32 часа време за възпроизвеждане на радио

Безопасен и надежден спътник

- SOS аларма със звук и мигаща светлина
- USB порт за зареждане за вашия телефон или устройство при спешни ситуации
- Каишката за носене улеснява носенето на радиото с вас

Преносимо захранване с вас през целия ден

- Вградена литиевойонна батерия. Зареждайте чрез USB-C
- Използва 3 бр. AAA батерии (не са включени)
- Резервно захранване чрез соларни батерии или с ръчна манивела

Акценти

Преносимо радио с фенерче



Това удобно преносимо радио е идеалният спътник за дълги разходки. Прихващайте ясни радиосигнали, зареждайте други устройства и осветявайте пътя си с мощното фенерче. Можете дори да издавате силен SOS алармен сигнал с мигаща светлина при спешни случаи.

Вградена литиевойонна батерия



Това удобно радио няма да ви разочарова. Зареждайте радиото с включения USB-C кабел за до 32 часа време за възпроизвеждане на радио при нормално ниво на силата на звука.

Соларно зареждане или зареждане с манивела



Никога не губете мощност! Винаги ще разполагате с резервен източник за зареждане със слънчевите панели върху

горната част на радиото или чрез навиване на прикрепената ръчна манивела. Радиото работи и с 3 AAA батерии (не са включени). USB-A порт ви позволява да използвате радиото, за да зареждате другите си устройства при спешни случаи.

SOS аларма с мигаща светлина

Това малко радио е полезен спътник при трудна ситуация. Привлечете внимание към себе си със силен, ярък SOS сигнал! С натискането на един бутон фенерчето ще започне да мига, а радиото ще издаде силен алармен сигнал.

Надеждна аналогова настройка на FM/AM

Това страхотно малко радио не оставя нищо на случайността. Дългата, удължаваща се антена ви позволява да приемате перфектни AM и FM радиосигнали. Дисплей с ясна видимост и копчета за аналогова настройка и сила на звука ви позволяват да изберете вашата станция и да зададете нива на сила бързо и лесно.

Преносимост

Това удобно малко радио разполага с регулируема каишка за носене, което го прави лесно за вземане и носене. Където и да се намирате, си осигурете надеждна светлина, звук и SOS аларма.

Спецификации

Звук

Изходна мощност: 1 W

Звукова система: Моно

Регулиране на силата на звука: въртящ се регулатор (аналогов)

Високоговорители

Диаметър на широколентови мембрани: 57 мм

Брой на широколентови мембрани: 1

Свързаност

Bluetooth: Не

Аудио вход: Не

Тунер / Приемане / Предаване

Обхвати на тунера: FM, AM

RDS: Не

Удобство

Зареждане с ръчна манивела

Зареждане от слънцето

Фенерче

Сирена

Захранване

Тип батерия: Литиево-йонна (вградена),

Размер AAA (LR3)

Напрежение на батерията: AAA 1.5 V (not included); Li-ion 3.7 V

Брой батерии: 3 AAA (не са включени); 1 литиевойонна

Тип захранване: Вход за постоянен ток (чрез type-C USB кабел)

Изходен заряд: USB-A

Габарити на опаковката

Височина: 18 см

Тип опаковка: Кутия

Начин на поставяне: Изправено положение

Ширина: 8.8 см

Дълбочина: 12 см

Брой включени продукти: 1

Бруто тегло: 0.65 кг

Нето тегло: 0.49 кг

Тегло на опаковката: 0.16 кг

Размери на продукта

Височина: 9 см

Ширина: 15 см

Дълбочина: 6.8 см

Тегло: 0.39 кг

Аксесоари

Аксесоари в комплекта: лента за ръка,

Ръководство за бърз старт, Гаранционна карта за безопасност, USB кабел, Чантичка за носене

Предупредителен сигнал

SOS аларма (сирена)

