

# PHILIPS



## TV sluchátka

### 6000 series

Spolehlivé digitální připojení

Pohodlné nošení a dosah 30 m

30 h přehrávání

Vyměnitelná baterie



SHD6000BK

## Křišťálově čistý zvuk televizoru, jen pro vás

Uvolněte se s bezdrátovými sluchátky přes uši, které jsou určeny k přenosu kvalitního zvuku z televizoru. Získáte stabilní digitální připojení k televizi a až 30 hodin přehrávání. Ideální pro sledování, aniž byste rušili ostatní.

### **Bezdrátová TV sluchátka přes uši. Stvořená ke sledování.**

- Snadné nastavení, snadné použití
- Základní jednotka se připojuje k televizoru pomocí přiložených optických kabelů
- Už vám neunikne žádný okamžik. Stabilní digitální připojení k základní jednotce
- Spolehlivé digitální připojení 2,4 G a dosah 30 m

### **Vyladěno pro skvělý zvuk z televizoru. Navrženo pro pohodlí.**

- Skvělý zvuk a pohodlné nošení pro dlouhé sledování
- 30 hodin přehrávání. Vyměnitelná dobíjecí baterie
- Velké 32mm měniče vyladěné pro čistý a kvalitní televizní zvuk
- Lehký a nastavitelný dvouvrstvý sluchátkový oblouk

### **Skvělé pro filmy, pořady, sport a další!**

- Praktická tlačítka na náušníku pro ovládání hlasitosti
- Rychlé 15minutové nabití vám zajistí 4 hodiny přehrávání
- Příjemný a přirozený zvuk. Značkový zvuk Philips
- Recyklovaný plast s certifikátem RCS. Zodpovědné balení.

# Specifikace

## Zvuk

**Akustický systém:** Uzavřený  
**Frekvenční rozsah:** 10-21 000 Hz  
**Průměr reproduktoru:** 32 mm  
**Impedance:** 24 ohmů  
**Maximální příkon:** 10 mW  
**Citlivost:** 96 dB (1 kHz, 179 mV)  
**Typ reproduktoru:** Dynamický

## Možnosti připojení

**Kabelové propojení:** Stereofonní 3,5mm konektor  
**Povrchová úprava konektoru:** chromovaný  
**Maximální dosah:** Až 30 m  
**Konektor pro připojení sluchátek:** 3.5 mm

## Vnější obal

**Délka:** 32.50 cm  
**Počet spotřebitelských balení:** 3  
**Šířka:** 26.00 cm  
**Hrubá hmotnost:** 2.447 kg  
**Výška:** 32.50 cm  
**GTIN:** 1 48 95229 17523 2  
**Čistá hmotnost:** 0.98 kg  
**Hmotnost obalu:** 1.467 kg

## Pohodlí

**Automatické vypnutí**  
**Ovládání hlasitosti:** Otočný  
**Typ ovládání:** Tlačítkový panel

## Napájení

**Počet baterií:** 1 ks  
**Doba přehrávání hudby:** 30 hodin  
**Doba nabíjení:** 3 hodin  
**Rychlé nabíjení:** 15 mins for 4 hrs  
**Hmotnost baterie (celková):** 15.4 g  
**Kapacita baterie (sluchátka):** 600 mAh  
**Typ baterie (sluchátka):** Lithium-polymerová baterie

## Rozměry balení

**Výška:** 30.5 cm  
**Typ balení:** Karton  
**Typ umístění poličky:** Zavěšení  
**Šířka:** 24 cm  
**Hloubka:** 9 cm  
**Počet zahrnutých výrobků:** 1  
**EAN:** 48 95229 17523 5  
**Hrubá hmotnost:** 0.671 kg  
**Čistá hmotnost:** 0.326 kg  
**Hmotnost obalu:** 0.345 kg

## Rozměry výrobku

**Výška:** 22.00 cm  
**Šířka:** 19.00 cm  
**Hloubka:** 8.50 cm  
**Hmotnost:** 0.153 kg

## Příslušenství

**Jiné:** 1 ks vyměnitelná baterie, 3,5mm optický kabel  
**Stručný návod**  
**Dokovací stanice (vysílač)**  
**Adaptéry součástí balení:** Síťový adaptér

## Design

**Barva:** Černá  
**Způsob nošení:** Sluchátkový oblouk  
**Materiál náušníků:** Látka  
**Padnou do uší:** Přes uši  
**Typ náušníku:** Uzavřená konstrukce

## Udržitelnost

**Plastový plášť:** obsahuje 6 % recyklovaného akrylonitrilbutadienstyrenu TE-0013249 s certifikací RCS

# Přednosti

## Jednoduchá instalace a použití

Tato bezdrátová sluchátka k televizoru se nastavují tak snadno, že budete připraveni ke sledování ještě předtím, než dopraská popcorn! Stačí připojit základní jednotku k televizoru pomocí přiloženého 3,5mm kabelu nebo optického kabelu. Sluchátka se dodávají předem spárovaná se základní jednotkou a hlasitost můžete ovládat pomocí tlačítek na náušníku.

## Digitální připojení 2,4 G

Tato sluchátka k televizoru využívají k příjmu signálu ze základní jednotky digitální připojení 2,4 G, takže nedojde k rušení signálu, ani pokud ostatní v blízkosti používají chytrá zařízení nebo rádia. Dokonce si můžete zajít do kuchyně pro občerstvení – dosah 30 m zaručuje, že stále uslyšíte, co se na obrazovce děje.

## Skvělý zvuk, pohodlné nošení

Velké 32mm měniče poskytují čistý zvuk, který vám umožní zřetelně slyšet řeč i zvukové efekty a naplno si užít bohatý zvuk filmové hudby. Těšíte se na sledování filmu nebo seriálu? Dvouvrstvý sluchátkový oblouk je vybaven vnitřním páskem, který se dokonale přizpůsobí vaší hlavě. Lehké náušníky jsou navíc měkké a pohodlné.

## 30 h přehrávání

Plně nabitá sluchátka k televizoru vydrží až na 30 hodin přehrávání a po rychlém 15minutovém nabití získáte další 4 hodiny. Plně nabití sluchátek trvá 3 hodiny přes USB-C a když doslouží, baterii lze snadno vyměnit.

## Zvukový podpis Philips

Měníče v těchto sluchátkách k televizoru jsou vyladěny na kvalitu charakteristického zvuku společnosti Philips, který přináší hřejivý, přirozený zvuk s hlubokými basy a čistými výškami. U filmů i seriálů si vychutnáte zřetelné dialogy a detailní zvukové efekty, přičemž bohaté basy dodají každé akci pocit napětí.

## Recyklované materiály

V těchto sluchátkách jsou použity recyklované plasty po spotřebitelích a naše obaly jsou zcela bez plastů. Vložky jsou vytištěny na recyklovaném papíře a samotný obal je vyroben z recyklované lepenky s certifikací FSC.

