

# PHILIPS



## Radiosveglia

Display ampio e nitido

Sintonia digitale FM

Sveglia a due modalità



TAR3356

## Sempre leggibile. Sempre in orario.

Svegliati con la tua stazione radio o la tua suoneria della sveglia preferita grazie a questa sottile radiosveglia FM. Il volume aumenta gradualmente per aiutarti ad affrontare la giornata nel migliore dei modi, mentre lo spegnimento automatico ti consente di lasciarti trasportare dalle tue stazioni preferite di notte. Un ampio display facilita la visualizzazione dell'orario.

### Forma compatta. Funzionalità semplici.

- Display semplice e nitido con cifre dell'orologio grandi
- Funzione di doppia sveglia. Puoi impostare due orari
- Sintonia digitale FM con 20 preselezioni
- Consente di svegliarsi con una suoneria o la radio

### Un buon sonno per un dolce risveglio

- Ripetizione della sveglia con funzione snooze
- Batteria tampone in caso di interruzione dell'alimentazione
- Sveglia dolce. Il volume della sveglia o della radio aumenta dolcemente
- Spegnimento automatico. Lasciati trasportare dalla tua stazione preferita

### La bellezza della semplicità

- Display di facile lettura con luminosità regolabile
- Pulsanti nella parte superiore per la sintonizzazione, il volume, la sveglia e altro ancora
- Dimensioni: 186x96x65 mm
- Corpo sottile. Struttura solida

# In evidenza

## Display semplice e nitido

Questa radiosveglia FM consente di visualizzare l'ora con un colpo d'occhio. Le cifre grandi consentono una facile visualizzazione da qualsiasi angolazione e la luminosità può essere regolata in base alla stanza. I comandi semplici consentono di impostare la sveglia, il volume e la sintonizzazione.

## Doppia sveglia

La funzione sveglia a due modalità consente di impostare due avvisi, i quali possono utilizzare una suoneria o la radio per svegliarti. Perfetto se posticipi spesso la sveglia. Oppure, se chi ti sta accanto deve svegliarsi prima di te.

## Spegnimento automatico

Addormentati con la tua stazione radio preferita in sottofondo. È possibile impostare la funzione di spegnimento automatico per riprodurre la stazione selezionata fino a due ore. Una volta trascorso il tempo preimpostato, la radio si spegne automaticamente.

## sveglia dolce (Gentle Wake)

Inizia la giornata nel modo migliore grazie alla funzione di sveglia dolce. Indipendentemente dallo stile di sveglia scelto (suoneria o radio), il volume si avvia con dolcezza e aumenta gradualmente. Non svegliarti più con una scarica!

# Specifiche

## Audio

Potenza in uscita (RMS): 400 mW

Sistema audio: Mono

## Altoparlanti

Diametro del driver full range: 2,25"

Numero di driver full range: 1

## Connettività

Bluetooth: No

Ingresso audio: No

## Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

Antenna: antenna FM

Bande sintonizzatore: FM

N. di stazioni preimpostate: 20

RDS: No

Gamma di frequenza FM: 87,5 - 108 MHz

## Assorbimento

Consumo energetico in standby: < 1 W

Tipo alimentazione: Ingresso DC

Batteria tampone: AAA x 2 (non incluse)

Potenza CA in ingresso: 100-240 V, 50/60 Hz

Consumo energetico durante il funzionamento:  
< 3 W

## Dimensioni dell'imballo

Altezza: 10.5 cm

Tipo di imballaggio: Confezione

Tipo di posizionamento sullo scaffale:

Orizzontale

Larghezza: 24.6 cm

Profondità: 7.9 cm

Numero di prodotti inclusi: 1

Peso lordo: 0.501 Kg

Peso netto: 0.435 Kg

Tara: 0.066 Kg

## Dimensioni del prodotto

Altezza: 9.6 cm

Larghezza: 18.6 cm

Profondità: 6.53 cm

Peso: 0.3 Kg

## Accessori

Accessori inclusi: Guida rapida, Certificato di garanzia, Alimentatore

## Sveglia

Sorgente della sveglia: radio FM, Cicalino

N. di sveglie: 2

Spegnimento automatico: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 minuti

Snooze (sveglia ripetuta): Sì, 9 minuti

## Orologio

Display: LED

Tipo: Digitale

