

PHILIPS

Evnia 6000 系列游戏
键盘

Evnia 6000 Series

RGB 背光

USB, 2.4G 和蓝牙

Evnia 机械轴

热插拔设计

SPK8618HTRH



专为个性化打造

专为渴望更高程度自定义与沉浸体验的用户打造，Evnia 热插拔机械键盘可满足发烧友需求。借助 Precision Center，您可自定义 RGB 背光及可编程按键设置。

Evnia 高速无线连接

- USB、2.4G 和蓝牙连接

Evnia 提供安心可靠的使用体验

- 铝制快速音量调节旋钮
- 全铝合金结构
- 多操作系统兼容：带来极致灵活性

快速响应和个性化设置

- Evnia 机械轴
- 完全可编程按键

与您游戏模组搭配的炫酷外观

- 炫酷 RGB 背光
- 热插拔设计，支持自定义轴体
- 独特垫片结构设计

Evnia 6000 Series

Evnia 6000 系列游戏键盘

SPK8618HTRH/93

产品亮点

Evnia 机械轴

Evnia 开关专为高速和精确响应而设计。借助新开关设计，带来操控灵活，响应迅速的游戏体验。

USB、2.4G 和蓝牙连接

此键盘的高速无线连接功能提供专业连接并免除了线缆牵绊。此外，游戏玩家可以通过 USB 接收器或蓝牙连接等多种方法连接到设备，只需滑动开关即可在设备之间切换。

炫酷 RGB 背光

该产品不仅拥有数百万种 RGB 色彩，为您的游戏增光添彩，还支持对机械轴、可编程按键以及灯效模式、颜色、速度、亮度等进行个性化设置。

铝制快速音量调节旋钮

铝制音量旋钮可随时调节连接设备的音量，无需复杂操作，轻松旋转即可开启游戏旅程。

完全可编程按键

使用 Evnia Precision Center，可通过自定义游戏宏和应用程序内命令轻松设置任意键。凭借此功能，游戏玩家只需按一下键，即可执行复杂操作。

热插拔设计，支持自定义轴体

键盘的插座式 PCB 兼容 3 针或 5 针轴体，可轻松将预装轴体替换为自定义轴体，实现理想的按键手感。

全铝合金结构

Evnia 键盘整体结构坚固耐用，使用寿命长。

多操作系统兼容：带来极致灵活性

凭借此动态功能，用户可以轻松连接到 Windows 和 Mac 操作系统，从而提升游戏体验。借助多操作系统兼容性功能，游戏玩家可以在 Apple 和 Windows 设备之间切换，而无需切换附件。

独特垫片结构设计

硅胶垫片结构搭配五层减震泡棉，带来无可比拟的敲击体验。

规格

Evnia 技术规格

背光: RGB

电池: 可充电锂电池 (8000 mAh)

电缆: USB-A 至 USB-C 编织电缆 (1.8 米)

连接: USB 2.0, 2.4GHz, 蓝牙 5.0

键盘按键使用寿命: 6,000 万次按键寿命

灯光效果区域: 按键

按键数: 81 键 (75% 配列)

机载内存: 支持 1 个配置文件

产品尺寸: 322*137*42.3 毫米

产品重量: 约 1.48 公斤 (不含连接线与 USB 无线接收器)

可编程性: 完全可编程按键

同时输入: 全键区无冲突的防按键冲突功能

开关类型: Evnia 机械轴

顶盖材质: 铝合金

无线有效距离: 10 米 (2.4GHz)/10 米 (蓝牙)

腕托: 否

包装盒内物品: : 无线键盘、USB 无线接收器、编织线缆、用户手册、重要信息手册

操作系统/系统要求

Evnia Precision Center: 需要 Microsoft Win10 或更新版本; 需联网; 需 500 MB 可用硬盘空间

产品要求: USB 端口; Microsoft Win 7、Win 8、Win 10 或更高版本; Android 3.2 及更高版本; Mac OS 10.5 及更高版本

