

PHILIPS



Radio cu ceas

Afișaj mare, clar

Acord digital FM

Alarmă dublă



TAR3356

Întotdeauna clar. Întotdeauna la timp.

Trezește-te cu postul de radio preferat sau cu un ton de alarmă cu acest radio cu ceas FM subțire. Volumul care crește treptat îți ușurează trezirea, iar temporizatorul de oprire îți permite să adormi seara ascultând la radio. În plus, ora este ușor de văzut pe afișajul mare.

Formă compactă. Operare ușoară.

- Afișaj clar, simplu, cu cifre mari ale orei
- Funcție de alarmă dublă. Setează două alarme
- Acord digital FM cu 20 de posturi presetate
- Trezește-te cu un ton de alarmă sau un post de radio

Dormi bine. Te trezești ușor

- Repetă alarma pentru mai mult timp de somn
- Baterie de siguranță în caz de pană de curent
- Trezire blândă. Tonul de alarmă sau volumul radioului crește lent
- Temporizator de oprire. Adormi ascultând postul preferat

Minunat de simplu

- Afișaj ușor de citit cu luminozitate reglabilă
- Butoane pe partea superioară pentru selectarea frecvenței, volum, alarmă și multe altele
- Dimensiuni: 186 x 96 x 65 mm
- Corp subțire. Construcție solidă

Repere

Afișaj clar, simplu

Află ora dintr-o privire cu acest radio cu ceas FM cu alarmă. Având cifre mari, afișajul este ușor de văzut din orice unghi, iar luminozitatea poate fi reglată în funcție de încăpere. Comenzile simple permit setarea alarmei, volumului și acordului.

Alarmă dublă

Cu funcția de alarmă dublă poți să setezi două alarme, ambele putând fi setate să folosească fie un ton de alarmă, fie un post de radio. Este perfect dacă ai tendința să amâni prima alarmă. Sau dacă partenerul tău trebuie să se trezească înaintea ta.

Temporizator de oprire

Adormi în mod plăcut, cu postul de radio preferat redat în fundal. Poți seta temporizatorul de oprire să redea postul selectat timp de până la două ore. După expirarea timpului setat, radioul se oprește automat.

Trezire blândă

Începe ziua plăcut cu funcția de trezire blândă. Indiferent de stilul de alarmă pe care l-ai ales (ton de alarmă sau radio), volumul începe de la un nivel redus și crește treptat. Nu te vei mai trezi cu un șoc!

Specificații

Sunet

Putere de ieșire (RMS): 400 mW

Sistem audio: Mono

Difuzoare

Diametru difuzor pentru toată gama de frecvențe: 2,25"

Număr de difuzoare pentru toată gama de frecvențe: 1

Conectivitate

Bluetooth: Nu

Intrare audio: Nu

Tuner/Recepție/Transmisie

Antenă: Antenă FM

Benzi tuner: FM

Nr. posturi presetate: 20

RDS: Nu

Gamă de frecvențe FM: 87,5 - 108 MHz

Alimentare

Consum în standby: < 1 W

Tip alimentare: Intrare c.c.

Baterie de siguranță: 2 x AAA (nu sunt incluse)

Putere de intrare c.a.: 100-240 V, 50/60 Hz

Consum de curent în timpul funcționării: < 3 W

Dimensiunile ambalajului

Înălțime: 10.5 cm

Tip ambalaj: Cutie

Tipul amplasării pe rafturi: Poziționare

Lățime: 24.6 cm

Adâncime: 7.9 cm

Număr de produse incluse: 1

Greutate brută: 0.501 kg

Greutate netă: 0.435 kg

Greutate proprie: 0.066 kg

Dimensiuni produs

Înălțime: 9.6 cm

Lățime: 18.6 cm

Adâncime: 6.53 cm

Greutate: 0.3 kg

Accesorii

Accesorii incluse: Ghid de inițiere rapidă, Certificat de garanție, Adaptor de alimentare

Alarmă

Sursa alarmei: radio FM, Sonerie

Nr. de alarme: 2

Temporizator de standby: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 minute

Snooze (repetare alarmă): Da, 9 min.

Ceas

Afișaj: LED

Tip: Digital

