

PHILIPS



Radiobudzik

Duży, czytelny wyświetlacz

Cyfrowe strojenie FM

Podwójny alarm



TAR3356

Czytelny i punktualny — zawsze

Ten smukły radiobudzik FM umożliwia budzenie przy użyciu ulubionej stacji radiowej lub sygnału budzika. Łagodnie wzrastająca głośność delikatnie Cię budzi, a wyłącznik czasowy pozwala zasnąć przy radiu. Duży wyświetlacz pozwala łatwo sprawdzić, która jest godzina.

Kompaktowa konstrukcja, łatwa obsługa.

- Wyraźny, prosty wyświetlacz z dużymi cyframi
- Ustaw dwa różne alarmy dzięki funkcji podwójnego alarmu
- Cyfrowe strojenie radia z pamięcią 20 stacji
- Budzenie sygnałem budzika lub radiem

Śpij dobrze. Budź się łagodnie

- Funkcja powtarzania budzenia zapewnia dodatkową drzemkę
- Bateriajny podtrzymywanie zasilania w przypadku awarii zasilania
- Łagodne budzenie dzięki subtelnie narastającemu tonowi budzika lub radia
- Wyłącznik czasowy umożliwiający zasypianie przy ulubionej stacji

Piękny i prosty

- Czytelny wyświetlacz o regulowanej jasności
- Na górze znajdują się przyciski do strojenia, ustawiania głośności, budzika i nie tylko
- Wymiary: 186 x 96 x 65 mm
- Smukła obudowa. Solidna konstrukcja

Zalety

Wyraźny, łatwy w obsłudze wyświetlacz

Radiobudzik pozwala szybko sprawdzić godzinę. Dzięki dużym cyfrom wyświetlacz jest czytelny pod każdym kątem, a jego jasność można dostosować do pomieszczenia. Proste elementy sterujące służą do ustawiania alarmu, regulacji głośności i dostrajania stacji radiowych.

Podwójny alarm

Funkcja podwójnego alarmu umożliwia ustawienie dwóch alarmów, z których oba mogą być skonfigurowane w celu wykorzystania sygnału budzika lub dźwięku radiotelefonu. Idealne rozwiązanie, jeśli lubisz uciąć sobie drzemkę po pierwszym sygnale budzika. Albo jeśli Twój partner musi wstać przed Tobą.

Wyłącznik czasowy

Zasypiaj, słuchając ulubionej stacji radiowej. Wyłącznik czasowy można ustawić tak, aby odtwarzać wybraną stację przez maksymalnie dwie godziny. Po upływie ustawionego czasu radio wyłączy się automatycznie.

Łagodne budzenie

Łagodne budzenie pozwala Ci płynnie przejść do dziennej aktywności. Niezależnie od wybranego rodzaju budzika — dźwięku alarmu lub radia — jego głośność jest stopniowo zwiększana z niskiego poziomu. Koniec z gwałtownym wybudzaniem!

Dane techniczne

Dźwięk

Moc wyjściowa (RMS): 400 mW
System dźwięku: Mono

Głośniki

Średnica przetwornika pełnozakresowego: 2,25"
Liczba pełnozakresowych przetworników: 1

Łączność WiFi

Bluetooth: Nie
Wejście audio: Nie

Tuner/Odtwarzanie/Transmisja

Antena: Antena FM
Pasma tunera: FM
Liczba zaprogramowanych stacji: 20
RDS: Nie
Zakres częstotliwości FM: 87,5–108 MHz

Moc

Pobór mocy w trybie gotowości: <1 W
Rodzaj zasilania: Wejście prądu stałego
Baterijne podtrzymywanie zasilania: AAA × 2 (niedołączone do zestawu)
Wejście zasilania: 100–240 V, 50/60 Hz
Pobór mocy podczas pracy: <3 W

Wymiary opakowania

Wysokość: 10.5 cm
Rodzaj opakowania: Pudełko
Typ ułożenia półki: Poziomo
Szerokość: 24.6 cm
Głębokość: 7.9 cm
Liczba produktów w zestawie: 1
Waga brutto: 0.501 kg
Waga netto: 0.435 kg
Waga opakowania: 0.066 kg

Wymiary produktu

Wysokość: 9.6 cm
Szerokość: 18.6 cm
Głębokość: 6.53 cm
Waga: 0.3 kg

Akcesoria

Akcesoria w zestawie: Skrócona instrukcja obsługi, Karta gwarancyjna, Zasilacz

Budzik

Źródło alarmu: Radio FM, Sygnał dźwiękowy
Liczba alarmów: 2
Wyłącznik czasowy: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 minut
Drzemka (powtarzanie budzenia): Tak, 9 min

Zegar

Wyświetlacz: LED
Typ: Cyfrowo

