

PHILIPS



Беспроводная колонка

Пассивный излучатель.

Энергичные басы

Соедините две колонки для
стереозвуча

Выходная мощность 5 Вт
(среднеквадр.)

Класс защиты от влаги IPX7



TAS1509BK

Идеальное звучание музыки, где бы вы ни оказались

Любимая музыка всегда под рукой с этой превосходной Bluetooth-колонкой. Пассивный излучатель обеспечит энергичное звучание басов, а с классом защиты IPX7 эта колонка выдержит до 30 минут погружения в воду без каких-либо проблем. Общайтесь по громкой связи для максимального комфорта.

Комфортное прослушивание на протяжении всего дня

- До 12 часов воспроизведения
- Вызовы по громкой связи
- Поток вещания плейлистов через Bluetooth

Компактный корпус и мощный звук

- Компактная Bluetooth-колонка с тканевым покрытием
- Пассивный излучатель для энергичных басов
- Выходная мощность 5 Вт (среднеквадр.)

Отличный компаньон для приключений на природе

- Класс защиты от влаги IPX7
- Сопряжение с одинаковыми колонками для стереозвуча
- Удобный ремешок для переноски

Основные особенности

Пассивный излучатель. Энергичные басы



Эта компактная колонка предлагает невероятно энергичный и богатый бас. Берите музыку с собой и слушайте ее в саду, на прогулке или на пляже. Идеально для работы и досуга.

Сопряжение 2 колонок для стереозвуча

Хотите слушать любимые композиции с еще более насыщенным звучанием? Вы можете легко подключить две одинаковые колонки друг к другу для фантастического стереозвуча. Слушайте музыку так, как было задумано, — даже на природе она прозвучит во всех деталях.

Класс защиты от влаги IPX7



Эта миниатюрная колонка подойдет для любых задач — слушайте музыку под дождем, во время тренировок и даже на лодке благодаря классу защиты IPX7, с которым эту колонку можно погружать под воду до 30 минут без каких-либо проблем.

Вызовы по громкой связи



Эта колонка не только удобная, но и надежная. Одним касанием кнопки можно остановить воспроизведение музыки и

ответить на входящий звонок. Оцените удобную громкую связь и четкое воспроизведение голоса собеседника.

До 12 часов воспроизведения

Эта надежная и компактная колонка всегда поднимет вам настроение. Заряжайте комплектным кабелем USB-C для 7 часов непрерывного воспроизведения с полного заряда.

Подключение через Bluetooth

Воспроизводите плейлисты с мобильного устройства через Bluetooth. Оцените насыщенный, четкий и глубокий звук с этой компактной колонкой. Слушайте любимую музыку, куда бы вы ни отправились.

Характеристики

Звук

Диапазон частот: 110 Гц – 18 кГц Гц
Выходная мощность (среднеквадр.): 5 Вт
Звуковая система: Моно
Выходная мощность (макс.): 10 Вт

Громкоговорители

Диаметр широкополосного излучателя: 40 мм
Количество широкополосных излучателей: 1
Конфигурация излучателя: Широкополосная
Количество звуковых каналов: 1
Пассивные излучатели: 1

Подключения

Bluetooth: поддержка SBC для потоковой передачи
Микрофон: Встроенный микрофон
Тип кабеля: Кабель USB (Type-C)
Версия Bluetooth: 5,3
Профили Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Диапазон беспроводной связи Bluetooth: Прямая видимость, 30 м
USB: Type-C
Стандарт DLNA: Нет
Подключение нескольких аудиосистем
Система с несколькими АС: Стерео
Технология нескольких аудиосистем: TWS

Комфорт

Автовывключение
Легкость установки: Автоматическое сопряжение
Распределение вызовов: Ответить/Завершить разговор
Регулировка громкости: Вверх/вниз
Класс защиты от влаги: IPX7
Встроенный микрофон
Режимы подсветки: Нет
Дисплей: Нет
Вызовы в режиме HandsFree

Совместимость

Управление в приложении для смартфона/планшета: Нет

Питание

Емкость аккумулятора: 3,7 В, 1500 мА·ч
Тип элемента питания: Литий-ионный (встроенный)
Вход: 5 В, 1 А
Время работы от батарей: Up to 12 часов
Время зарядки: 2,5 часов
Внешний аккумулятор: Нет

Размеры упаковки

Высота: 8.8 см
Тип упаковки: Коробка
Ширина: 12.6 см
Глубина: 5.1 см
Количество изделий в упаковке: 1
Вес брутто: 0.265 кг
Вес нетто: 0.218 кг
Вес упаковки: 0.047 кг

Габариты изделия

Высота: 7.9 см
ширина: 10.4 см
Глубина: 4.6 см
Вес: 0.189 кг

Аксессуары

Входящие в комплект аксессуары: Руководство по быстрой установке, Гарантийный талон и информация о безопасности, ремешок для переноски
Кабель: Зарядный кабель USB

Дизайн

Цвет: Черный

