

PHILIPS



Радиочасовник

Голям и ясен дисплей

FM цифрова настройка

Двоен будилник



TAR3356

Винаги ясно. Винаги навреме.

Събудете се с любима радиостанция или тон за аларма с това тънко FM радио с часовник. Леко повишаващата се сила на звука ви подготвя за деня, а таймерът за заспиване ви позволява да заспите с радиото през нощта. Чрез големия дисплей можете лесно да видите часа.

Компактна форма. Лесна функция.

- Ясен, лесен дисплей с големи цифри на часовника
- Функция за двоен будилник. Задаване на две аларми
- FM цифрова настройка с 20 предварителни настройки
- Събуждане с тон за аларма или радиото

Спете добре. Събудете се с лекота

- Повторение на алармата, за да си подремнете още малко
- Резервна батерия в случай на спиране на тока
- Нежно събуждане. Тонът за алармата или силата на звука на радиото се увеличава бавно
- Таймер за заспиване. Унесете се в сън, докато слушате любимата си станция

Красота в простотата

- Лесен за четене дисплей с регулируема яркост
- Бутони отгоре за настройка, сила на звука, аларма и други
- Размери: 186 x 96 x 65 мм
- Тънко тяло. Здрава конструкция

Акценти

Ясен, семпъл дисплей

Можете с един поглед да видите часа с това FM радио с часовник. Големите цифри означават, че дисплеят се вижда лесно от всеки ъгъл и можете да регулирате яркостта според вашата стая. Простите органи за управление се грижат за настройването на алармата, силата на звука и настройката на станция.

Две аларми

Функцията за две аларми ви позволява да зададете две различни аларми, които могат да се настроят да използват или тон за аларма, или радио. Перфектна, ако има вероятност да проспите първата аларма. Или ако вашият партньор трябва да се събуди преди вас.

Таймер за заспиване

Потънете в спокоен сън на фона на любимата си радио станция, възпроизвеждаща се на заден план. Можете да настроите таймера за заспиване да възпроизвежда радио до два часа. След като изтече предварително зададеното време, радиото се изключва автоматично.

Нежно събуждане

Улеснете деня си благодарение на функцията за нежно събуждане. Независимо от стила на алармата, който сте избрали – тон за аларма или радио – силата на звука започва от ниско ниво и постепенно се увеличава. Край на стряскащото събуждане!

Спецификации

Звук

Изходна мощност (RMS): 400 mW

Звукова система: Моно

Високоговорители

Диаметър на широколентови мембрани: 2,25 инча

Брой на широколентови мембрани: 1

Свързаност

Bluetooth: Не

Аудио вход: Не

Тuner / Приемане / Предаване

LNA - антена: FM антена

Обхвати на тунера: FM

Брой настроени станции: 20

RDS: Не

Честотен обхват - FM: 87,5 – 108 MHz

Захранване

Мощност на потребление в режим на готовност: < 1 W

Тип захранване: DC вход

Резервна батерия: AAA x 2 (не са включени)

Вход: 100 – 240 V, 50/60 Hz

Потребление в режим на работа: < 3 W

Габарити на опаковката

Височина: 10.5 cm

Тип опаковка: Кутия

Начин на поставяне: Разполагане

Ширина: 24.6 cm

Дълбочина: 7.9 cm

Брой включени продукти: 1

Бруто тегло: 0.501 kg

Нето тегло: 0.435 kg

Тегло на опаковката: 0.066 kg

Размери на продукта

Височина: 9.6 cm

Ширина: 18.6 cm

Дълбочина: 6.53 cm

Тегло: 0.3 kg

Акcesoари

Акcesoари в комплекта: Ръководство за бърз старт, Гаранционна карта, Адаптер за електрозахранване

Предупредителен сигнал

Източника на алармата: FM радио, Зумер

Брой аларми: 2

Таймер на заспиване: 15/30/60/90/120 минути

Повторение (повтаря алармата): Да, 9 мин

Часовник

Дисплей: LED лампи

Тип: Цифров

