

PHILIPS



Altifalante sem fios

Radiador passivo. Graves potentes

Emparelhe duas colunas para obter som estéreo

Potência de saída RMS de 5 W

Classificação de resistên. à água IPX7



TAS1509BK

Ouçá os seus sons da melhor forma, onde quer que esteja

Leve a sua música para onde quer que vá com esta excelente coluna Bluetooth. Um radiador passivo fornece graves potentes e uma classificação IPX7 significa que a coluna pode ficar submersa durante 30 minutos sem problemas. Atenda chamadas em modo mãos-livres onde quer que esteja.

Áudio fiável durante todo o dia

- Até 12 horas de reprodução
- Atenda chamadas em mãos livres
- Transmita listas de reprodução via Bluetooth

Uma pequena caixa com um som potente

- Coluna Bluetooth compacta com revestimento em tecido
- Radiador passivo para graves potentes
- Potência de saída RMS de 5 W

O seu companheiro essencial para ouvir música no exterior

- Classificação de resistên. à água IPX7
- Emparelhe com um altifalante idêntico para obter som estéreo
- Correia de transporte prática

Destaques

Radiador passivo. Graves potentes



Esta fantástica coluna pequena fornece graves incrivelmente ricos e potentes. Leve a música consigo e ouça-a claramente no jardim, num passeio ou na praia. Perfeita para levar consigo, sejam quais forem os seus planos para o dia.

Emparelhe 2 colunas para obter som estéreo

Quer sons ainda mais ricos? Pode ligar facilmente duas colunas idênticas para um som estéreo fantástico. Ouça a sua música da forma que é suposto. Mesmo quando estiver fora de casa, não perderá uma batida ou uma palavra.

Classificação de resistên. à água IPX7



Esta pequena coluna brilhante está pronta para tudo. Quer esteja à chuva, a treinar ou mesmo a saltar de um barco, a classificação de impermeabilidade IPX7 significa que a coluna pode ficar submersa durante até 30 minutos sem problemas.

Atenda chamadas em mãos livres



Esta coluna é tão prática como fiável. Tocando num botão, pode parar a sua música e atender uma chamada. Mantenha as mãos livres e ouça a voz do seu interlocutor com toda a nitidez.

Até 12 horas de reprodução

Esta pequena coluna fiável não vai desiludir quando mais precisar. Carregue-a totalmente com o cabo USB-C incluído para desfrutar de até 12 horas de reprodução contínua.

Ligação por Bluetooth

Transmita listas de reprodução do seu dispositivo móvel através de Bluetooth. Os seus conteúdos multimédia têm um som rico, profundo e nítido através desta pequena e fantástica coluna. Leve os seus sons favoritos consigo, quaisquer que sejam os seus planos para o dia.

Especificações

Som

Frequência de resposta: 110 Hz–18 KHz Hz

Potência de saída (RMS): 5 W

Sistema de som: Mono

Potência de saída (máx.): 10 W

Colunas

Diâmetro do diafragma de gama total: 40 mm

Número de diafragmas de gama total: 1

Configuração do diafragma: Gama completa

Número de canais de som: 1

Radiadores passivos: 1

Conectividade

Bluetooth: compatível com transmissão SBC

Microfone: Microfone incorporado

Tipo de cabo: Cabo USB (Type-C)

Versão Bluetooth: 5,3

Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP

Gama Bluetooth: Linha de visão, 30 m ou 100 pés

USB: Type-C

Norma DLNA: Não

Ligação de vários altifalantes

Cenário de vários altifalantes: Estéreo

Tecnologia de vários altifalantes: TWS

Conveniência

Desativação automática

Facilidade de Instalação: Emparelhamento automático

Gestão de chamadas: Atender/Terminar Chamada

Controlo do volume: Para cima/para baixo

Resistência à água: IPX7

Microfone incorporado

Efeito de luz: Não

Ecrã de visualização: Não

Chamadas em mãos livres

Compatibilidade

Controlo da aplicação no smartphone/tablet: Não

Alimentação elétrica

Capacidade da pilha: 3,7 V, 1500 mAh

Tipo de pilha: Iões de lítio (incorporada)

Entrada: 5 V, 1 A

Tempo de funcionamento a bateria: Up to 12 hora(s)

Tempo de carga: 2,5 hora(s)

Bateria externa: Não

Dimensões da embalagem

Comprimento: 8.8 cm

Tipo de embalagem: Caixa

Largura: 12.6 cm

Profundidade: 5.1 cm

Número de produtos incluídos: 1

Peso bruto: 0.265 kg

Peso líquido: 0.218 kg

Tara: 0.047 kg

Dimensões do produto

Comprimento: 7.9 cm

Largura: 10.4 cm

Profundidade: 4.6 cm

Peso: 0.189 kg

Acessórios

Acessórios incluídos: Manual de instalação rápida, Ficha de garantia de segurança, correia de transporte

Cabo: Cabo de carregamento USB

Design

Cor: Preto

