

# PHILIPS

Накладные  
наушники для детей

2000 series

Накладные проводные  
наушники

Ограничение громкости до  
85 дБ

Легко настроить и слушать  
вместе

Долговечные и складные

TAK2000BL



## Безопасно и весело!

Пусть ваши дети зажигают в этих цветастых проводных наушниках! Они легкие, прочные и ограничивают громкость для безопасного прослушивания. Пришли друзья? Функция трансляции звука позволит последовательно подключать сразу несколько пар этих наушников, чтобы дети могли слушать контент вместе.

### **Накладные проводные наушники. Создано для детей.**

- Безопасность и веселье. Ограничение громкости до 85 дБ\*
- Комфорт для детей и безопасность использования
- Совместное прослушивание аудио для ярких эмоций
- Яркий дизайн и персонализация чашек наушников

### **Берите с собой куда угодно**

- Надежные, долговечные и складные
- Совместимы с большинством устройств. Кабель 3,5 мм – USB-C в комплекте

### **Удобно для звонков и аудиоконтента**

- Чистое звучание голоса при общении с семьей и друзьями
- Теплый и органичный звук. Фирменное звучание Philips
- Продуманный дизайн. Экологичная упаковка

# Основные особенности

### Ограничение громкости до 85 дБ\*



Специально созданы для безопасного прослушивания детьми — эти наушники имеют встроенное ограничение громкости до 85 дБ\*. Музыка, мультфильмы, кино и обучающие видео: вне зависимости от того, что смотрят ваши дети, вы сможете быть спокойны за здоровье их ушей.

### Комфорт для детей



Уменьшенные чашки с мягкими амбушюрами обеспечат комфортное ношение этих наушников детьми. Мягкое оголовье также легко настраивается для идеальной посадки, а точки на задней стороне помогут ребенку интуитивно определять, какой стороной надевать наушники.

### Персонализация чашек наушников



Разноцветный дизайн очень понравится изобретательным детям — они смогут настраивать внешний вид наушников и создать из них настоящий шедевр! Просто приподнимите прозрачное окошко в чашке наушника и поместите туда рисунок ребенка, после чего закройте окошко.

### Совместное прослушивание аудио

Встроенный порт совместного прослушивания аудио позволит легко настраивать шлейфовое подключение нескольких пар этих наушников, чтобы дети могли слушать выбранный контент с одного устройства вместе с друзьями. Просто подключите аудиокабель 3,5 – 3,5 мм к порту совместного прослушивания на одних наушниках и разъему для подключения наушников на вторых наушниках.

### Надежные, долговечные и складные

Эти наушники созданы из долговечных и нетоксичных материалов и выдержат все невзгоды ежедневного использования детьми. Пока они не используются, их можно сложить в плоскость для хранения в ящике стола или также сложить вовнутрь для простого хранения в кармане или сумке.

### Кабель 3,5 мм – USB-C

Эти проводные наушники подключаются к устройствам через интерфейс USB-C, благодаря чему станут удобной опцией для большинства ноутбуков, смартфонов и планшетов. Съемный адаптер разъема наушников USB-C на 3,5 мм входит в комплект поставки.

### Чистое звучание голоса

Отдельный встроенный микрофон позволит ребенку общаться с семьей и друзьями по голосовой связи — он отвечает за захват звуков голоса, в то время как алгоритм шумоподавления частично устраняет фоновый шум окружения.

### Уникальное качество звучания Philips

От фильмов до музыки — любимый контент ваших детей зазвучит на полную! Эти накладные наушники для детей оснащены большими 32-мм излучателями, которые обеспечивают фирменное звучание Philips. Ваши дети обязательно оценят теплый и органичный звук с глубокими басами.

### Экологичный дизайн

Эти наушники созданы с использованием переработанных материалов, а наша упаковка не содержит пластика и использует сертифицированный FSC переработанный картон и соевые чернила. Во избежание поставки лишних кабелей стандартный шнур 3,5 на 3,5 мм для шлейфового подключения наушников не входит в комплект.

2000 series

Накладные наушники для детей

TAK2000BL/00

Характеристики

Звук

Акустическая система: Закрытая  
Частотный диапазон: 20 – 20 000 Гц  
Диаметр излучателя: 32 мм  
Сопротивление: 32 Ом  
Максимальная входная мощность: 20 мВт  
Чувствительность: 112 дБ (1 кГц, 179 мВ)  
Тип излучателя: Динамический

Подключения

Длина кабеля: 1,2 м  
Разъем для наушников 3,5 мм

Внешняя упаковка

Длина: 20.30 см  
Количество потребительских упаковок: 3  
ширина: 15.00 см  
Вес брутто: 0.910 кг  
Высота: 21.70 см

GTIN: 1 48 95229 16481 6  
Вес нетто: 0.41 кг  
Вес упаковки: 0.50 кг

Размеры упаковки

Высота: 21.7 см  
Тип упаковки: Картон  
Тип размещения на полке: Подвес  
ширина: 18.8 см  
Глубина: 4.6 см  
Количество изделий в упаковке: 1  
EAN: 48 95229 16481 9  
Вес брутто: 0.245 кг  
Вес нетто: 0.135 кг  
Вес упаковки: 0.110 кг

Габариты изделия

Высота: 18.00 см  
ширина: 16.00 см  
Глубина: 0.135 см  
Вес: 4.00 кг

Аксессуары

Адаптеры в комплекте: Адаптер под штекер USB-C

Дизайн

Цвет: Синий  
Стиль ношения: Наушники с оголовьем  
Складная конструкция: Плоская/вовнутрь  
Заполняющий уши материал: Синтетическая кожа  
Плотная посадка: Накладные  
Тип чашки: Закрытого типа

Обмен данными

Микрофон для звонков: 1 mic

UPC

UPC: 8 40063 20650 2



\* Ограничение громкости до 85 дБ в соответствии со стандартами EN 50332 для безопасного прослушивания.