

PHILIPS



Philips Stretch 3150

Signage Solutions

37"

1920x540 opløsning

700 cd/m²



37BDL3150S

Philips Stretch 3150

Bred med en smartere, udstrukket skærm

Gør visningen bredere, og vis mere indhold på mindre plads med Philips Stretch 3150. Med høj lysstyrke og med Android SoC, et unikt 32:9-billedformat og en opløsning på 1920 x 540 er den designet ud over det sædvanlige med nem serieforbindelse.

Altid tændt for bedre visuel ydeevne

- 24/7 – arbejder med dit indhold døgnet rundt.
- 700 cd/m² – bedre synlighed under lyse forhold.
- Installer i stående eller liggende retning.
- Enkel men effektiv serieforbindelse til opsætning af flere skærme.
- Feltilstand giver nemmere administration af indhold fra en enkelt kilde.

Android-baseret system giver nem integration og brug

- Android 13 professionelt System on Chip.
- Højtydende behandling.
- Indbygget mediaafspiller. Planlæg nemt indhold.
- Integreret stik til ekstra CRD32 Wi-Fi-modul.

Understøtter effektivisering af tids- og energiforbrug

- Understøtter Philips Wave til fjernadministration af enheder.
- Tilslut og styr dit indhold via skyen.
- Designet til lavere strømforbrug.

Specifikationer

Billede/display

Diagonal skærmstørrelse (tommer): 37 tommer

Billedformat: 32:9

Panelopløsning: 1920 x 540

Pixel-størrelse: 0,47 x 0,47 mm

Optimal opløsning: 1920 x 540 ved 60 Hz

Lysstyrke: 700 cd/m²

Skærmfarver: 16,7 M

Kontrastforhold (typisk): 1000:1

Svartid (typisk): 8 ms

Betragtningsvinkel (vandret): 178 °

Betragtningsvinkel (lodret): 178 °

Billedforbedring: 3/2 – 2/2 Motion Pull-Down, 3D-kamfilter, De-Interlacer, Progressiv scanning, 3D MA deinterlacing, Smart Picture, Justering af farvetemperatur, Farveforbedring, Støjreduktion

Panelteknologi: IPS

Operativsystem: Android 13

Placering: Liggende (24/7), Stående (24/7)

Tilslutningsmuligheder

Lydudgang: 3,5 mm jackstik

Videoindgang: HDMI 2,0 (x1), VGA (analog D-Sub) (x1)

Lydindgang: 3,5 mm jackstik

Andre tilslutninger: USB 2.0 (x1), USB 3.0 (x1), Micro USB, Micro SD

Video output (Videoudgang): HDMI 2.0 (x1)

Ekstern styring: IR (ind/ud) 3,5 mm jackstik, RJ45 (ind/ud), RS232C (ind/ud) 2,5 mm jackstik

Komfort

Signalgennemsløjfning: RS232, HDMI, IR-gennemsløjfning

Kontrollerbart netværk: LAN (RJ45)

Strøm

Lysnet: 100 ~ 240 V AC, 50 ~ 60 Hz

Standby-strømforbrug: < 0,5 W

Klasse for energimærke: F

Effektforbrug: EEI lot5 26 W

Understøttet skærmopløsning

Computer-formater: 640 x 480, 60,67,75 Hz, 720 x 400 pixel ved 70 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 832 x 624 pixel ved 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1152 x 870, 75 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1680 x 1050, 60Hz, 1920 x 1080, 60 Hz

Videoformater: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz

Mål

Bredde: 919,1 mm

Produktvægt: 7,57 kg

Højde: 285,1 mm

Dybde: 47,4 mm

Bredde (tommer): 36,19 tommer

Højde (tommer): 11,22 tommer

Vægbeslag: 400 mm x 200 mm , M6

Dybde (tommer): 1,87 tommer

Rammebredde: 14,5 mm (T/B), 8,2 mm (V/H)

Vægt (lb): 16,69 lb

Driftsforhold

Højde: 0 ~ 3000 m

Temperaturinterval (drift): 0 ~ 40 °C

MTBF: 50,000 time(r)

Temperaturinterval (opbevaring): -20 ~ 60 °C

Luftfugtighedsområde (drift) [RF]: 20 - 80 % relativ luftfugtighed (ingen kondensering)

Luftfugtighedsområde (opbevaring) [RF]: 5 - 95 % relativ luftfugtighed (ingen kondensering)

Intern afspiller

CPU: Quad Core Cortex A55

GPU: Mali-G52 med flere kerner

Hukommelse: 4 GB DDR4

Opbevaring: 32 GB eMMC

Tilbehør

Medfølgende tilbehør: Dæksel til AC-kontakt, IR-sensorkabel (1,8 m) (x1), Philips-logo (x1), Lynhåndbog (x1), Fjernbetjening og AAA-batterier, RS232-kabel med flere tilslutninger, Netledning, RS232-kabel, Vægmonteringsbolt (x2), Opretningsplader

Ekstra tilbehør: CRD32 WiFi 6, Bluetooth 5.2-modul

Diverse

Sprog for visning på skærm: Arabisk, Hollandsk, Dansk, Engelsk, Fransk, Finsk, Tysk, Italiensk, Japansk, Norsk, Polsk, Portugisisk, Russisk, Spansk, Svensk, Forenklet kinesisk, Tyrkisk, Traditionelt kinesisk, Tjekkisk

Garanti: 3 års garanti

Myndighedsgodkendelser: CE, FCC, klasse A, CB, EnergyStar 8.0

Vigtigste nyheder

Høj lysstyrke og uafbrudt drift

Med en lysstyrke på 700 cd/m², der giver bedre synlighed under lyse forhold, er Philips Stretch 3000 Series designet til at blive brugt døgnet rundt, hvilket gør den til det oplagte valg til rejse- og transportknudepunkter, indkøbscentre, føde- og drikkevareområder og meget mere.

Felttilstand

Tilslut to eller flere professionelle Philips Stretch 3150-skærme for at skabe en feltopsætning med kun én ekstern enhed. En enkelt afspiller tager sig af dit tilpassede indhold, uanset antallet af skærme.

Kører på Android 13

Philips Stretch 3150-skærmen kører på Android 13 og er designet på en professionel platform med pålidelig tilslutning og indbygget sikkerhed. Den er optimeret til indbyggede Android-apps og giver dig mulighed for at installere webapps og software direkte på skærmen, hvilket eliminerer behovet for en ekstern mediaafspiller.

HDMI-serieforbindelse

Sammenkæd flere skærme med en HDMI-serieforbindelse. Du skal blot slutte HDMI Out-porten til en HDMI In-port på en anden skærm for at skabe den mest forbløffende oplevelse nogensinde.

Integreret mediaafspiller

Du kan nemt planlægge indhold til afspilning fra skyen, lokal hukommelse eller USB. Din professionelle Philips-skærm aktiveres fra standby for at afspille det ønskede indhold og vender derefter tilbage til standby, når afspilningen er færdig.

Integreret stik til CRD32 Wi-Fi

Designet med et stik til diskret tilføjelse af CRD32 Wi-Fi-modulet for at give adgang til trådløs netværksforbindelse og Bluetooth-funktionalitet.

Understøtter Philips Wave

Få adgang til styrke, alsidighed og intelligens inde i din Philips Stretch-skærm, og administrer eksternt med Wave. Denne evolutionære skyplatform giver dig fuld kontrol med forenklet installation og opsætning, overvågning og styring af skærme, opgradering af firmware, administration af afspilningslister og indstilling af tidsplaner. Sparer tid, energi og miljøbelastning.

