

PHILIPS



Philips Stretch 3150

Signage Solutions

37"

1920 x 540 -tarkkuus

700 cd/m²



37BDL3150S

Philips Stretch 3150

Laajenna näkökulmaasi älykkäämmällä Signage-näytöllä

Philips Stretch 3150 laajentaa näkökulmaasi ja näyttää enemmän sisältöä pienemmässä tilassa. Erittäin kirkkaassa ja Android SoC -pohjaisessa näytössä on ainutlaatuinen 32:9-kuvasuhde ja 1920x540-tarkkuus. Se rikkoo rajoja helpon ketjutusjärjestelmän ansiosta.

Aina käytössä visuaalisen suorituskyvyn parantamiseksi

- Luotu toistamaan sisältöä kellon ympäri.
- 700 cd/m² – parempi näkyvyys kirkkaasti valaistuissa tiloissa.
- Näytön voi asentaa pysty- tai vaakasuuntaan.
- Yksinkertainen mutta tehokas ketjutusjärjestelmä monen näytön käyttöön.
- Asettelemalla näytöt vieretysten hallitset sisältöä yhdestä lähteestä helpommin.

Android-järjestelmä takaa helpon integroinnin ja käytön

- Android 13 System on Chip -ammattilaisjärjestelmä.
- Tehokasta prosessointia.
- Sisäinen mediasoitin. Voit ajoittaa sisällön helposti.
- Integroitu korttipaikka valinnaiseen CRD32-Wi-Fi-moduuliin.

Säästää aikaa ja energiaa

- Philips Wave -valmius laitteen etähallintaa varten.
- Yhdistä sisältö ja hallitse sitä pilven kautta.
- Suunniteltu kuluttamaan vähemmän virtaa.

Tekniset tiedot

Kuva/näyttö

Ruudun halkaisija (tuuma): 37 tuumaa

Kuvasuhde: 32:9

Näytön resoluutio: 1920 x 540

Kuvapistetiheys: 0,47 x 0,47 mm

Erinomainen tarkkuus: 1920 x 540, 60 Hz

Kirkkaus: 700 cd/m²

Näyttövärit: 16,7 miljoonaa

Kontrastisuhte (tav.): 1000:1

Vasteaika (tyypillinen): 8 ms

Katselukulma (vaaka): 178 astetta

Katselukulma (pysty): 178 astetta

Kuvanparannus: 3:2/2:2-liikemuunto, 3D-kampasuodatin, Lomituksen poisto, Progressive Scan -toiminto, 3D MA -lomituksen poisto,

Smart-kuva, Väriämpötilan säätö,

Väriparannus, Kohinanvaimennus

Paneelitekniikka: IPS

Käyttöjärjestelmä: Android 13

Sijoittaminen: Vaakasuunta (24/7), Pystysuunta

(24/7)

Liitännät

Äänilähtö: 3,5 mm:n liitin

Videotulo: HDMI 2.0 (x1), VGA (analoginen D-Sub) (x1)

Äänitulo: 3,5 mm:n liitin

Muut liitännät: USB 2.0 (x1), USB 3.0 (x1), micro USB, Micro SD

Videolähtö: HDMI 2.0 (x1)

Ulkoinen ohjaus: IR (tulo/lähtö) 3,5 mm:n

liitäntä, RJ45 (tulo/lähtö), RS232C (tulo/lähtö) 2,5 mm:n liitäntä

Käyttömukavuus

Signaalin takaisinkytkentä: RS232, HDMI,

Infrapunatakaisinkytkentä

Ohjattavissa verkon kautta: LAN (RJ45)

Virta

Verkkovirta: 100 ~ 240 V AC, 50 ~ 60 Hz

Virrankulutus valmiustilassa: <0,5 W

Energiatohokkuusluokka: F

Kulutus: EEI Lot5 26 W

Tuettu näyttöresoluutio

Tietokoneformaatit: 640 x 480, 60, 67, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 832 x 624, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1152 x 870, 75 Hz, 1280 x 720, 60Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1680 x 1050, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz

Videoformaatit: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz

Mitat

Laitteen leveys: 919,1 mm

Laitteen paino: 7,57 kg

Laitteen korkeus: 285,1 mm

Laitteen syvyys: 47,4 mm

Laitteen leveys (tuumaa): 36,19 tuumaa

Laitteen korkeus (tuumaa): 11.22 tuumaa

Seinäteline: 400 mm x 200 mm, M6

Laitteen syvyys (tuumaa): 1.87 tuumaa

Näytön reunan leveys: 14,5 mm (Y/A), 8,2 mm (V/O)

Laitteen paino (lb): 16,69 lb

Käyttöolosuhteet

Korkeus merenpinnasta: 0 – 3 000 m

Käyttölämpötila: 0~40 °C

MTBF: 50 000 tuntia

Varastointilämpötila: -20...60 °C

Kosteus (käyttö) [RH]: 20–80 % (tiivistymätön)

Kosteus (säilytys) [RH]: 5–95 % (tiivistymätön)

Sisäinen mediasoitin

Keskusyksikkö: Quad Core Cortex A55

Grafiikkasuoritin: Moniytiminen Mali-G52

Muisti: 4 Gt:n DDR4

Tallennustila: 32 Gt eMMC

Lisätarvikkeet

Mukana tulevat lisätarvikkeet: Virtakytkimen suojus, Infrapunatunnistinkaapeli (1,8 m) (x1), Philips-logo (x1), Pikaopas (x1), Kaukosäädin ja AAA-paristot, RS232-ketjutuskaapeli, virtajohto, RS232-johto, Pultti seinäkiinnitykseen x2, Tasauslevyt

Lisätarvikkeet: CRD32 Wifi 6, Bluetooth 5.2 -moduuli

Yleistä

Näyttökielet: arabia, hollanti, tanska, englanti, ranska, suomi, saksa, italia, japani, norja, puola, portugali, venäjä, espanja, ruotsi, kiina (yksinkertaistettu), turkki, kiina (perint.), tšekki

Takuu: 3 vuoden takuu

Säännöstenmukaiset hyväksynnat: CE, FCC, luokka A, CB, EnergyStar 8.0

Kohokohdat

Erittäin kirkas ja ympärivuorokautiseen käyttöön

Philips Stretch 3000 Series -näytöt on suunniteltu ympärivuorokautiseen näyttöön. Niiden 700 cd/m²:n kirkkaus saa kuvan erottumaan paremmin kirkkaassakin valossa. Näytöt soveltuvatkin erinomaisesti esimerkiksi matka- ja liikennekeskuksiin, kauppakeskuksiin ja ravintoloihin.

Asettele vierekkäin

Yhdistä useita Philips Stretch 3150 -näyttöjä vieretysten vain yhdellä ulkoisella laitteella. Yksi laite huolehtii mukautetusta sisällöstäsi, oli näyttöjä miten monta tahansa.

Android 13 -järjestelmä

Android 13 -järjestelmällä varustettu Philips Stretch 3150 -näyttö toimii ammattilaisalustalla ja siinä on luotettavat yhteysmahdollisuudet sekä sisäinen suojaus. Verkkosovelluksia ja ohjelmistoja voi asentaa suoraan alkuperäisille Android-sovelluksille optimoituun näyttöön, jolloin ulkoista mediasoitinta ei tarvita.

HDMI-ketjutusjärjestelmä.

Yhdistä monta näyttöä HDMI-ketjutusjärjestelmällä. Liitä HDMI Out -portti toisen näytön HDMI In -liitäntään ja luo hämmästyttävä elämys ympärillesi.

Integroitu mediasoitin

Voit ajoittaa sisällön toiston helposti pilvestä, paikallisesta muistista tai USB-laitteista. Philipsin ammattilaisalustan näyttö herää valmiustilasta, toistaa haluamasi sisällön ja palaa työpäivän jälkeen valmiustilaan.

Integroitu korttipaikka CRD32-Wi-Fi-moduuliin

Korttipaikan avulla näyttöön voidaan lisätä huomaamattomasti CRD32-Wi-Fi-moduuli langatonta verkkoyhteyttä ja Bluetooth-toimintoa varten.

Philips Wave -valmius

Wave vapauttaa Philips Stretch -näyttöjen tehon, monipuolisuuden ja älykkyuden etäkäyttöön. Edistykellisen pilvialustan avulla voit hallita tilannetta täydellisesti. Asennus ja käyttöönotto on yksinkertaista, ja voit seurata sekä ohjata näyttöjä, päivittää laiteohjelmiston, hallita soittolistoja ja valvoa virrankäyttöä. Tämä säästää aikaa, energiaa ja ympäristöä.

