

PHILIPS



Philips Stretch 3150

Signage Solutions

37 inča

Razlučivost 1920x540

700 cd/m²



37BDL3150S

Philips Stretch 3150

Proširite prikaz uz pametniji, rastegnuti zaslon za javne prostore

Proširite prikaz i prikažite više sadržaja u manje prostora uz Philips Stretch 3150. Uz visoku razinu svjetline i sustav Android SoC, jedinstveni format slike 32:9 i razlučivost 1920 x 540, dizajniran je da pomakne granice uobičajenog zahvaljujući jednostavnom ulančavanju.

Uvijek dostupan za bolje vizualne performanse

- 24 sata i 7 dana u tjednu – Neprekidno prikazuje vaš sadržaj.
- 700 cd/m² – bolja vidljivost pod jarkim osvjetljenjem.
- Postavljanje vodoravno ili okomito.
- Jednostavno, ali moćno ulančavanje za konfiguracije s više zaslona.
- Način rada kombiniranja za jednostavnije upravljanje sadržajem iz jednog izvora.

Sustav Android za jednostavnu integraciju i upotrebu

- Profesionalni Android 13 System on Chip.
- Iznimno učinkovita obrada.
- Ugrađeni multimedijски reproduktor. Jednostavno planirajte sadržaj.
- Integrirani utor za dodatni CRD32 WiFi modul.

Podrška uštedu vremena i energije

- Podrška za Philips Wave za daljinsko upravljanje uređajima.
- Uspostavite vezu i upravljajte sadržajem pomoću oblaka.
- Osmišljen za manju potrošnju energije.

Istaknute znač.

Iznimna svjetlina i neprekidan rad

Uz svjetlinu od 700 cd/m² za bolju vidljivost pod jarkim osvjetljenjem, serija Philips Stretch 3000 dizajnirana je da se upotrebljava 24/7, što je čini odličnim odabirom za putna i transportacijska središta, maloprodajne centre, ugostiteljske lokacije i mnoga druga mjesta.

Način rada kombiniranja

Povežite dva ili više zaslona Philips Stretch 3150 kako biste kreirali kombiniranu konfiguraciju sa samo jednim vanjskim uređajem. Jedan uređaj prenosi vaš prilagođeni sadržaj, bez obzira na broj zaslona.

Sa sustavom Android 13

Sa sustavom Android 13 vaš zaslon Philips Stretch 3150 dizajniran je na profesionalnoj platformi s pouzdanim povezivanjem i ugrađenom sigurnosti. Optimiziran je za izvorne Android aplikacije i omogućuje vam instaliranje

web-aplikacija i softvera izravno na zaslon, čime se uklanja potreba za vanjskim multimedijским reproduktorom.

HDMI lančana veza

Povežite više zaslona HDMI lančanom vezom. Jednostavno povežite HDMI izlaz jednog zaslona s HDMI ulazom drugog zaslona i uživajte u najboljem dostupnom doživljaju.

Integrirani multimedijски reproduktor

Jednostavno planirajte sadržaj za reprodukciju iz računalnog oblaka, lokalne memorije ili USB uređaja. Vaš profesionalni zaslon tvrtke Philips aktivirat će se iz stanja pripravnosti i reproducirati sadržaj po vašoj želji, a nakon završetka radnog dana vratit će se u stanje pripravnosti.

Integrirani utor za CRD32 WiFi

Izrađen u dizajnu s utorom koji omogućuje diskretnu integraciju CRD32 WiFi modula za bežično mrežno povezivanje i funkcionalnost Bluetooth veze.

Podrška za Philips Wave

Oslobodite snagu, svestranost i inteligenciju zaslona Philips Stretch daljinskim upravljanjem putem platforme Wave. Ova revolucionarna platforma u računalnom oblaku daje vam potpunu kontrolu uz pojednostavljenu ugradnju i podešavanje, nadzor i kontrolu zaslona, nadogradnju programskih datoteka, upravljanje popisima za reprodukciju i postavljanjem rasporeda napajanja. Štedi vrijeme, energiju i smanjuje negativan utjecaj na okoliš.

Specifikacije

Slika/zaslon

Veličina dijagonale zaslona (inč): 37 inča

Omjer širine i visine: 32:9

Rezolucija zaslona: 1920 x 540

Razmak piksela: 0,47 x 0,47 mm

Optimalna rezolucija: 1920 x 540 pri 60 Hz

Svjetlina: 700 cd/m²

Boje zaslona: 16,7 M

Omjer kontrasta (uobičajeno): 1000:1

Vrijeme odziva (uobičajeno): 8 ms

Kut gledanja (horizontalno): 178 stupanj

Kut gledanja (vertikalno): 178 stupanj

Napredne značajke slike: 3/2 - 2/2 Motion Pull

Down, 3D kombinirani filter, Smanjenje

iskrivljenja, Progresivno skeniranje, 3D MA

pretvaranje isprepletenih linija signala, Smart

Picture, Prilagodavanje temperature boje,

Napredne karakteristike boja, Smanjenje šuma

Tehnologija zaslona: IPS

Operativni sustav: Android 13

Položaj: Vodoravni (24/7), Okomiti (24/7)

Mogućnost povezivanja

Audio izlaz: Priključak od 3,5 mm

Video ulaz: HDMI 2.0 (x1), VGA (analogni, D-Sub) (x1)

Audio ulaz: Priključak od 3,5 mm

Ostali priključci: USB 2.0 (x1), USB 3.0 (x1), micro USB, Micro SD

Video izlaz: HDMI 2.0 (x1)

Vanjska kontrola: IR (ulaz/izlaz) priključak od 3,5 mm, RJ45 (ulaz/izlaz), RS232C (ulaz/izlaz) priključak od 2,5 mm

Praktičnost

Prijenos signala: RS232, HDMI, IR prijenos signala (petlja)

Može se kontrolirati putem mreže: LAN (RJ45)

Snaga

Mrežno napajanje: 100 ~ 240 V AC, 50 ~ 60 Hz

Potrošnja energije u stanju pripravnosti: <0,5 W

Energetska klasa: F

Potrošnja: EEI Lot5 26 W

Podržana rezolucija zaslona

Računalni formati: 640 x 480, 60, 67, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 832 x 624, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1152 x 870, 75Hz, 1280 x 720,

60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz,

1680 x 1050, 60Hz, 1920 x 1080, 60 Hz

Video formati: 480i, 60Hz, 480p, 60 Hz, 576 p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz

Dimenzije

Širina uređaja: 919,1 mm

Masa proizvoda: 7,57 kg

Visina uređaja: 285,1 mm

Dubina uređaja: 47,4 mm

Postavljena širina (inči): 36,19 inča

Postavljena visina (inči): 11.22 inča

Zidni nosač: 400 mm x 200 mm, M6

Postavljena dubina (inči): 1.87 inča

Širina prednje ploče: 14,5 mm (gore/dolje); 8,2 mm (lijevo/desno)

Masa proizvoda (lb): 16,69 lb

Radni uvjeti

Nadmorska visina: 0 ~ 3000 m

Raspon temperature (rada): 0~ 40 °C

MTBF: 50,000 sat(i)

Raspon temperature (skladištenje): -20 ~ 60 °C

Raspon vlage (tijekom rada)[RH]: 20 – 80 % RV

(bez kondenzacije)

Raspon vlage (spremanje) [RH]: 5 – 95 % RV (bez kondenzacije)

Interni reproduktor

Procesor: Četverojezgreni Cortex A55

GPU: Multi-Core Mali-G52

Memorija: 4 GB DDR4

Spremanje: 32 GB eMMC

Dodatna oprema

Isporučena dodatna oprema: Poklopac AC sklopke, Kabel IR senzora (1,8 m) (x1), Logotip Philips (x1), Kratke upute za korisnike (x1), Daljinski upravljač i AAA baterije, Kabel za lančanu vezu RS232, AC mrežni kabel, RS232 kabel, Vijak za zidni nosač x2, Pločice za poravnanje

Dodatna oprema (opcija): CRD32 Wifi 6, Modul Bluetooth 5.2

Razno

Jezici prikaza na zaslonu: Arapski, Nizozemski, Danski, Engleski, Francuski, Finski, Njemački, Talijanski, Japanski, Norveški, Poljski, Portugalski, Ruski, Španjolski, Švedski, Pojednostavljeni kineski, Turski, Tradicionalni kineski, Češki

Jamstvo: 3 godine jamstva

Propisi i odobrenja: CE, FCC, klasa A, CB, EnergyStar 8.0

