

PHILIPS



Philips Stretch 3150

Signage Solutions

94 cm

Rozlišení 1920 x 540

700 cd/m²



37BDL3150S

Philips Stretch 3150

Rozšiřte své možnosti díky chytřejšímu roztaženému displeji pro značení

Rozšiřte zobrazení a zobrazte více obsahu na menším prostoru s displejem Philips Stretch 3150. Díky vysokému jas, systému Android SoC, jedinečnému poměru stran 32:9 a rozlišení 1 920 x 540 je navržen tak, aby překonal běžné standardy a umožnil snadné zapojování do uzavřeného cyklu.

Vždy zapnutý pro lepší vizuální výkon

- Nepřetržité zobrazení obsahu.
- 700 cd/m² – lepší viditelnost za jasnějších podmínek.
- Instalace na výšku nebo na šířku.
- Jednoduchý ale výkonný uzavřený cyklus pro sestavu více displejů.
- Dlaždicový režim pro snadnější správu obsahu ze jediného zdroje.

Systém Android pro snadnou integraci a používání

- Profesionální systém Android 13 na čipu.
- Vysoký výkon zpracovávání.
- Integrovaný přehrávač médií. Snadné plánování obsahu.
- Integrovaný slot pro volitelný modul WiFi CRD32.

Podpora časové a energetické účinnosti

- Připraveno na Philips Wave pro vzdálenou správu zařízení.
- Připojte a ovládejte svůj obsah přes cloud.
- Navrženo pro nižší spotřebu energie.

Přednosti

Vysoký jas a nepřetržitý provoz

Displej Philips Stretch 3000 Series s jasnem 700 cd/m² pro lepší viditelnost za jasného světla je navržen pro nepřetržité použití, a proto je skvělou volbou pro cestovní a dopravní uzly, maloobchodní centra, provozovny s potravinami a nápoji a další místa.

Dlaždicový režim

Propojte dva nebo více displejů Philips Stretch 3150 a vytvořte dlaždicovou videostěnu pouze s jediným externím zařízením. O zákaznický obsah se postará jediný přehrávač, ať už je počet displejů jakýkoli.

Se systémem Android 13

Displej Philips Stretch 3150 s operačním systémem Android 13 je navržen na profesionální platformě s integrovanou

spolehlivou konektivitou a zabezpečením. Je optimalizován pro nativní aplikace Android a umožňuje instalovat webové aplikace a software přímo na obrazovku, takže není třeba používat externí přehrávač médií.

Uzavřený cyklus HDMI

Propojte několik displejů pomocí uzavřeného cyklu HDMI. Jednoduše připojte výstupní HDMI port do HDMI portu jiného displeje a vytvoříte ten nejúžasnější zážitek široko daleko.

Integrovaný přehrávač médií

Snadno plánujete přehrávání obsahu z cloudu, místní paměti, nebo ze zařízení USB. Displej Philips Professional se probudí z pohotovostního

režimu, aby přehrál požadovaný obsah, a na konci provozních hodin se zase vrátí do pohotovostního režimu.

Integrovaný slot pro WiFi CRD32

Navrženo se slotem pro diskrétní přidání modulu CRD32 WiFi, který zajišťuje připojení k bezdrátové síti a funkci Bluetooth.

Připraveno na Philips Wave

Odemkněte výkon, všestrannost a inteligenci uvnitř displeje Philips Stretch – se vzdálenou správou díky Wave. Tato revoluční cloudová platforma vám umožní úplnou kontrolu, zjednodušenou instalaci s nastavením, monitorování a ovládání displejů, aktualizace firmwaru, správu playlistů a nastavování rozpisů výkonu. Ušetřete čas, energii a životní prostředí.

Specifikace

Obraz/displej

Úhlopříčka obrazovky (palce): 37 palců

Poměr stran: 32:9

Rozlišení panelu: 1920 x 540

Rozteč obrazových bodů: 0,47 x 0,47 mm

Optimální rozlišení: 1920 x 540 při 60 Hz

Jas: 700 cd/m²

Barevnost displeje: 16,7 M

Kontrastní poměr (typický): 1000:1

Reakční doba (typická): 8 ms

Úhel sledování (horizontální): 178 stupeň

Úhel sledování (vertikální): 178 stupeň

Vylepšení obrazu: Technologie 3:2/2:2 motion

pull down, Hřebenový filtr 3D, Odstranění

prokládání, Progressive scan, 3D MA

deinterlacing (odstranění řádkového prokládu),

Smart Picture, Nastavení teploty barev,

Zdokonalení barev, Redukce šumu

Technologie panelu: IPS

Operační systém: Android 13

Umístění: Na šířku (24/7), Na výšku (24/7)

Možnosti připojení

Výstup zvuku: 3,5 mm konektor

Vstup videa: HDMI 2.0 (x 1), VGA (analogové D-Sub) (x 1)

Vstup zvuku: 3,5 mm konektor

Další připojení: USB 2.0 (x 1), USB 3.0 (x 1), micro USB, Micro SD

Výstup videa: HDMI 2.0 (x 1)

Externí ovládání: 3,5mm konektor IR

(vstup/výstup), RJ45 (vstup/výstup), 2,5mm konektor RS232C (vstup/výstup)

Pohodlí

Smyčkové propojení signálu: RS232, Rozhraní

HDMI, Smyčkové propojení IR

Síťové ovládání: LAN (RJ45)

Napájení

Napájení ze sítě: 100 ~ 240 V AC, 50 ~ 60 Hz

Spotřeba energie v pohotovostním režimu: <0,5 W

Značka energetické třídy: F

Spotřeba: EEI lot5 26 W

Podporovaná rozlišení

Počítačové formáty: 640 x 480, 60, 67, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 832 x 624, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1152 x 870, 75 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1 680 x 1 050, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz
Videoformáty: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz

Rozměry

Šířka přístroje: 919,1 mm

Hmotnost výrobku: 7,57 kg

Výška přístroje: 285,1 mm

Hloubka přístroje: 47,4 mm

Šířka přístroje (palce): 36,19 palců

Výška přístroje (palce): 11.22 palců

Držák na zeď: 400 x 200 mm, M6

Hloubka příst. (palce): 1.87 palců

Šířka rámečku: 14,5 mm (T/B); 8,2 mm (L/R)

Hmotnost výrobku (lb): 16,69 lb

Provozní podmínky

Nadmořská výška: 0 ~ 3000 m

Rozsah teplot (provozní): 0 ~ 40 °C

Střední doba mezi poruchami (MTBF):

50 000 hodin

Rozsah teplot (skladovací): -20 ~ 60 °C

Rozsah vlhkosti (provozní) [RH]: 20 – 80 % rel.

vlhk. (bez kondenzace)

Rozsah vlhkosti (skladovací) [RH]: 5 – 95 % rel.

vlhk. (bez kondenzace)

Interní přehrávač

procesor: Čtyřjádrový procesor Cortex A55

GPU: Vícejádrový procesor Mali-G52

Paměť: 4 GB DDR4

Úložíště: 32 GB eMMC

Příslušenství

Dodávané příslušenství: Kryt spínače AC, Kabel pro infračervený senzor (1,8 m) (x 1), Logo Philips (1x), Stručný návod (1x), Dálkový ovladač a baterie AAA, Kabel pro uzavřený cyklus RS232, Napájecí kabel, Kabel RS232, Šrouby pro montáž na stěnu (2x), Vyrovnávací destičky

Volitelné příslušenství: CRD32 Wi-Fi 6, Modul Bluetooth 5.2

