

PHILIPS



Philips Stretch 3150

Signage Solutions

37 inch

Resolutie van 1920 x 540

700 cd/m²



37BDL3150S

Philips Stretch 3150

Ga voor breed met een slimmer, verbreed Signage-schermbord

Verbreed de weergave en toon meer content in minder ruimte met de Philips Stretch 3150. Het scherm is zeer helder en met Android SoC, een unieke beeldverhouding van 32:9 en een resolutie van 1920 x 540 is het ontworpen voor eenvoudige seriële schakeling voor een buitengewone ervaring.

Altijd ingeschakeld voor betere visuele prestaties

- Uw content is 24/7 te zien.
- 700 cd/m² – betere zichtbaarheid bij feller licht.
- Staand of liggend te installeren.
- Eenvoudige maar krachtige seriële schakeling voor het instellen van meerdere schermen.
- Tegelmanus voor eenvoudiger beheer van content uit één bron.

Met Android voor eenvoudige integratie en gebruik

- Android 13 professioneel system-on-a-chip.
- Hoogwaardige verwerking.
- Ingebouwde mediaspeler. Plan eenvoudig content.
- Geïntegreerde sleuf voor optionele CRD32 Wi-Fi-module.

Biedt tijd- en energiebesparing

- Philips Wave-ready voor beheer met afstandsbediening.
- Maak verbinding met en beheer uw content via de cloud.
- Ontworpen voor lager energieverbruik.

Kenmerken

Hoge helderheid en 24/7 werking

De helderheid van 700 cd/m² biedt betere zichtbaarheid bij fel licht en de Philips Stretch 3000-serie is ontworpen voor 24/7 gebruik. De serie is daardoor ideaal voor reis- en vervoersknooppunten, winkelcentra, horecagelegenheden en meer.

Tegelmodus

Sluit twee of meer Philips Stretch 3150-schermen aan om met slechts één extern apparaat een tegelopstelling te creëren. Eén speler zorgt voor je aangepaste content, ongeacht het aantal schermen.

Met Android 13

Je Philips Stretch 3150-display met Android 13 is ontworpen op een professioneel platform met betrouwbare connectiviteit en beveiliging.

Geoptimaliseerd voor Android-apps, zodat je webapps en software rechtstreeks op het display kunt installeren zonder externe mediaspeler.

Seriële HDMI-schakeling

Koppel meerdere schermen met een seriële HDMI-schakeling. Verbind eenvoudig de HDMI-uitgangspoort met de HDMI-ingangspoort van een ander scherm met een verbluffende ervaring als resultaat.

Geïntegreerde mediaspeler

Plan eenvoudig het afspelen van content via de cloud, het lokale geheugen of USB. Je Philips Professional Display wordt uit de stand-bymodus gehaald om de gewenste content af te spelen en keert vervolgens terug naar de stand-bymodus zodra de werkdag voorbij is.

Geïntegreerde sleuf voor CRD32 Wi-Fi

Ontworpen met een sleuf om de CRD32 Wi-Fi-module discreet toe te voegen voor draadloze netwerkconnectiviteit en Bluetooth-functionaliteit.

Klaar voor Philips Wave

Profiteer op afstand van de kracht, veelzijdigheid en intelligentie in je Philips Stretch-schermen met Wave. Dit evolutionaire cloudplatform biedt je volledige controle, met vereenvoudigde installatie en configuratie, bewaking en bediening van schermen, het upgraden van firmware, het beheren van afspeellijsten en het instellen van energieschema's. Bespaar tijd, energie en impact op het milieu.

Specificaties

Beeld/scherm

Schermdiagonaal (inch): 37 inch

Beeldformaat: 32:9

Schermsresolutie: 1920 x 540

Pixelpitch: 0,47 x 0,47 mm

Optimale resolutie: 1920 x 540 bij 60 Hz

Helderheid: 700 cd/m²

Schermskleuren: 16,7 M

Contrastverhouding (normaal): 1000:1

Responstijd (normaal): 8 ms

Kijkhoek (horizontaal): 178 graad

Kijkhoek (verticaal): 178 graad

Beeldverbetering: 3:2/2:2 motion pull-down, 3D-

combfilter, De-interlacer, Progressive Scan, 3D-

MA-deinterlacing, Smart Picture, Instelbare

kleurtemperatuur, Kleurverbetering,

Ruisonderdrukking

Panel-technologie: IPS

Besturingssysteem: Android 13

Plaatsing: Liggend (24/7), Staand (24/7)

Connectiviteit

Audio-uitgang: 3,5 mm aansluiting

Video-ingang: HDMI 2.0 (x1), VGA (analoog D-Sub) (x1)

Audio-invoer: 3,5 mm aansluiting

Andere aansluitingen: USB 2.0 (x1), USB 3.0 (x1), micro USB, Micro SD

Video-uitgang: HDMI 2.0 (x1)

Externe bediening: IR (in/uit) 3,5 mm

aansluiting, RJ45 (in/uit), RS232C (in/uit) 2,5 mm aansluiting

Comfort

Signaal is doorlusbaar: RS232, HDMI, IR-doorlus

Bestuurbaar vanaf het netwerk: LAN (RJ45)

Vermogen

Netspanning: 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz

Stroomverbruik in stand-bystand: <0,5 W

Energieklasse: F

Verbruik: EEL Lot5 26W

Ondersteunde beeldschermresolutie

Computerformaten: 640 x 480, 60, 67, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 832 x 624, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1152 x 870, 75Hz, 1280 x

720, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1440 x 900, 60

Hz, 1680 x 1050, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz

Videoformaten: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz

Afmetingen

Breedte van het apparaat: 919,1 mm

Gewicht van het product: 7,57 kg

Hoogte van het apparaat: 285,1 mm

Diepte van het apparaat: 47,4 mm

Breedte van het apparaat (inch): 36,19 inch

Hoogte van het apparaat (inch): 11.22 inch

Geschikt voor wandmontage: 400 mm x 200 mm, M6

Diepte van het apparaat (inch): 1.87 inch

Randbreedte: 14,5 mm (boven naar onderen); 8,2 mm (links naar rechts)

Gewicht van het product (lb): 16,69 lb

Voorwaarden voor een goede werking

Hoogte: 0 ~ 3000 m

Temperatuurbereik (in bedrijf): 0 ~ 40 °C

MTBF: 50.000 uur

Temperatuurbereik (opslag): -20 ~ 60 °C

Vochtigheidsbereik (in werking) [RV]: 20~80%

RV (zonder condensvorming)

Vochtigheidsbereik (opslag) [RV]: 5~95% RV

(zonder condensvorming)

Interne speler

CPU: Quad Core Cortex A55

GPU: Multi-core Mali-G52

Geheugen: 4GB DDR4

Opbergen: 32 GB eMMC

Accessoires

Meegeleverde accessoires: Klep van de netstroomschakelaar, IR-sensorkabel (1,8 m) (x1), Philips-logo (x1), Snelstartgids (x1), Afstandsbediening en AAA-batterijen, RS232-daisy-chain-kabel, AC-netsnoer, RS232-kabel, Beugels voor wandmontage x2, Afstelplaatjes
Optionele accessoires: CRD32 Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2-module

