

# PHILIPS



掌静脉人脸识别智能  
锁

7000 series

掌静脉识别

3D 人脸识别

远程可视对讲

移动侦测抓拍



DDL704EAAKW

## 岂止人脸识别

### 挥手开门易如反掌

解锁，从容由您。尽享飞利浦 DDL704-MFVP-11HW 多重生物识别带来的极致体验！指纹、人脸或掌静脉识别随心切换，轻松入户，倍感安心。让每一次开门都流畅、便捷，更添安心。

#### 智能生活，“锁”以出色

- 无需触碰，纯粹便捷
- 老少皆宜不挑人
- 出门也能知晓家门动态
- 24小时在线看家
- 智能补光，夜间也清晰
- 数据加密，更安全

#### 安全守护，智在随芯

- 您的即时看家小助手
- 锁体异常即时告警
- 告别安全焦虑

#### 便捷生活，不止于此

- 一屏知晓门外事
- 一家老小都适用
- 轻松一旋，瞬间开启

# 产品亮点

## 3D 人脸识别解锁

当您靠近飞利浦DDL704-MFVP-11HW锁端1米\*范围内，将触发雷达传感器，并唤醒人脸识别模块，前面板的双目摄像头会模拟人眼成像，自动捕捉人脸的三维立体特征。它还能有效辨别图片、影像等情况，防止误开，让您刷脸开门更安心。

## 刷掌解锁

将手掌靠近锁端8-25cm\*，掌静脉识别模组即可快速捕捉血液吸收的独特近红外光谱，并完成比对解锁。活体识别技术保证安全可靠，同时实现无触解锁，解决指纹浅、手指干燥等问题，适用于全家使用。

## 支持微信小程序

DDL704-MFVP-11HW支持EasyKey Plus 微信小程序，连接网络后，您可以随时随地查看门锁操作记录、门铃消息和开门记录。异常警报会通过弹窗发送至小程序，让您时刻掌握家门动态，安心无忧。

## 可视猫眼

当访客按下门铃时，门锁会立即推送消息至EasyKey Plus 微信小程序，点击消息接通语音对话邀请后，您可以与访客双向语音对讲，并远程查看门外的情况。不仅如此，访客按响门铃后，可视猫眼还会自动拍照或录制视频，即使您没有及时接通，仍可随时通过历史消息查看访客信息。

## 广角夜视

DDL704-MFVP-11HW 配备高清摄像头和红外补光灯，支持白天和夜视模式。当光线变暗时，红外补光灯自动开启，切换至夜视模式。在距离锁2米的范围内，能清晰识别人脸轮廓。

## 云存储\*

开通云存储服务后，DDL704-MFVP-11HW抓拍/录制的信息将以加密的方式上传至云存储服务器。即使门锁出现异常或损坏，已上传的数据依然安全，您可以随时通过EasyKey Plus 微信小程序进行查看。

## 智能动态抓拍

DDL704-MFVP-11HW配备5.8G雷达传感器，当检测到门外1米\*范围内有异常逗留时，会自动启动可视猫眼进行追踪拍摄，并实时将抓拍/录制的信息推送至EasyKey Plus 微信小程序，让您轻松掌握家门动态，确保居家安全。

## 电子侦测锁体\*

DDL704-MFVP-11HW 标配带检测开关的311锁体，比普通机械锁更安全、更便利。当锁体异常，例如被拆、超时未关门\*或锁舌异常时，锁端及微信小程序会实时发出告警，时刻守护您的居家安全。

## 实时推送告警信息

家门安全，周全守护。DDL704-MFVP-11HW拥有锁舌异常、布防\*、防拆、系统锁定、徘徊逗留等多重安全告警功能，异常情况实时推送至EasyKey Plus 微信小程序，时刻保障您的居家安全。

## 4 寸 LCD 显示屏

室内面板配备4英寸LCD显示屏，让您在家时无需开门，轻松点击屏幕即可查看访客和门外情况，无需安装传统猫眼，使用更便捷，特别适合老人和小孩。此外，您还可以通过EasyKey Plus 微信小程序调节显示屏的亮度和亮屏时间，满足不同需求。

## 6 大解锁方式

DDL704-MFVP-11HW支持六种解锁方式：人脸、掌静脉、指纹、密码、卡片和机械钥匙。多样的选择让您轻松应对各种情况，更加方便老年人和小孩使用。

## 室内快开把手

室内面板配备快开把手，在紧急情况下即使智能锁的电子功能失效，您也能轻松旋转把手解锁，确保用户的安全无忧。

# 规格

## 设计和外观

颜色: 星空灰

把手: 推拉式把手

主要材质: 铝合金

表面工艺: 烤漆

指纹识别器: 半导体指纹传感器

显示屏: 4 寸 LCD 显示屏

## 开锁方式

指纹

密码

卡片

机械钥匙

人脸解锁

掌静脉识别

## 电源规格

电池类型: 锂聚合物电池

电池寿命: 3 个月\*

电池容量: 5000 毫安时

## 操作简易

语音导航: 真实语音导航

## 功能

锁体: 内含带感应模块的311锁体

告警功能: 防拆告警, 布防模式告警, 锁舌异常告警, 系统锁定告警, 低电量告警, 超时未关门告警



\* 8-25cm: 实验室测试数据，掌静脉识别有效距离。

\* 云存储: 只有开通云存储服务的用户，才能查看历史存储视频，否则用户只能看到抓拍的高清图片。

\* 1 米: 雷达传感器的有效侦测范围最远可达 1 米。徘徊逗留告警功能默认关闭，需在 EasyKey Plus 微信小程序中手动开启。您可在小程序中调节徘徊侦测灵敏度: 高灵敏度为 1 米，低灵敏度为 0.5 米。徘徊时长可设置为 10、20、30 或 60 秒。

\* 电子感应锁体: 指的是带电子检测功能的锁体，它通过触发感应锁舌，在检测到门锁处于异常状态时将触发告警功能。

\* 超时未关门: 解锁10秒后未关门，锁端语音提示“门未上锁”，使用标配带电子检测功能的锁体才有此功能。

\* 布防模式: 仅适用于配备检测开关的电子侦测锁体。若使用不带检测开关的普通机械锁体，将无法启用布防模式功能。

\* 3 个月: 此为内部测试数据; 实际电池续航时间可能会因使用频率而异。