

PHILIPS

Ægte trådløse hovedtelefoner

Små puder. Masser af værdi for
pengene

Naturlig lyd. Dynamisk bas

Kompakt opladeretui

Behagelige SecureFit-ørepropper

TAT1300WT



Mærk rytmen, nyd pasformen

Sæt gang i musikken med de små ægte trådløse øretelefoner, der føles lettere, sidder bedre og lyder fantastisk. Du får op til 24 timers spilletid og teksturerede ørepropper, der holder øretelefonerne behageligt på plads, selv hvis du har dem på hele dagen.

Ægte trådløse øretelefoner. Essentiel komfort.

- Fantastisk lyd fra de små øretelefoner, der sidder perfekt
- Behagelige SecureFit-ørepropper og store 10 mm enheder
- Bluetooth®-multipunktsforbindelse og nem paring
- Kompatibel med Bluetooth® 6.0 og Microsoft Swift Pair
- Kompakt opladeretui med hul til bærestrop

Simpelthen alt hvad du har brug for

- Philips Headphones-app. Tilpas din oplevelse
- Varm, naturlig lyd. Philips-lydsignatur
- GRS-certificeret genbrugsplast. Ansvarlig emballage

Tag musikken med. Ring op.

- Op til 24 timers spilletid med etuiet
- Klare og tydelige opkald. De kan høre, hvad du siger
- IPX4-beständig mod stænk og sved

Vigtigste nyheder

Små øretelefoner, fantastisk lyd

Teksturerede SecureFit-ørepropper giver dig en pasform, der føles lettere og mere behagelig, samtidig med at de skaber en god forsegling, der giver endnu bedre lyd. Funktioner som Dynamic Bass giver dig mulighed for at nyde den fulde kraft af dine yndlingssange, selv når du lytter ved lave niveauer.

Bluetooth® 6.0

Kompatibilitet med de nyeste Bluetooth® 6.0-enheder giver dig mulighed for at streame uden generende udfald i lyden, og du kan oprette forbindelse til to enheder på én gang. Microsoft Swift Pair understøttes også.

Kompakt opladeretui

Det lille opladeretui kan nemt være i en lomme, eller du kan fastgøre en strop i hullet til bærestrop og lade etuiet hænge på din taske eller bæltestrop. Monotilstand betyder, at du kan bruge en af øretelefonerne, mens den anden oplader.

IPX4-beständig mod stænk/sved

Uanset vejret betyder en IPX4-klassificering, at disse øretelefoner er stænktætte, så de ikke har noget imod en smule regn! Har du dem på, mens du træner eller på en særlig varm dag? De vil heller ikke have noget imod, at du sveder lidt.

24 timers afspilningstid med etui

Du får 6 timers afspilningstid på en fuld opladning og yderligere 18 timer fra etuiet. Når du sætter øretelefonerne i etuiet igen, oplades de helt på 2 timer. Hvis du har brug for et hurtigt boost, giver blot 15 minutters opladning dig en ekstra time. Etuiet kan oplades via USB-C.

Klare og tydelige opkald

Din stemme går tydeligt igennem under et opkald. En mikrofon opfanger lyden af din stemme, mens en støjreduktionsalgoritme dæmper noget af baggrundsstøjen fra dine omgivelser.

Philips Headphones-app

Synes du, at din musik mangler noget? Vores tilhørende app har AI Neural EQ, som er en intuitiv equalizer, der giver dig mulighed for at justere lyden og udforske forskellige EQ-indstillinger. Du kan også bruge appen til at aktivere Dynamic Bass, administrere tilsluttede enheder, opdatere firmware og meget mere.

Philips-lydsignatur

De tilpassede enheder i disse hovedtelefoner er indstillet til Philips' lydsignatur, som giver dig varm og naturlig lyd med dyb bas. Uanset hvad du lytter til, vil du elske det, du hører.

Genbrugte materialer

Vi bruger genbrugsplast i vores produkter, og vores emballage er fremstillet af FSC-certificeret genbrugskarton med indstik trykt på genbrugspapir.

Specifikationer

Lyd

Akustisk konstruktion: Lukket
Frekvensområde: 20 - 20,000 Hz
Højttalerdiameter: 10 mm
Impedans: 16 ohm
Max. belastning: 10 mW
Følsomhed: 105 dB (-10 dbfs 1K Hz)
Enhedstype: Dynamisk

Tilslutningsmuligheder

Bluetooth-version: 6,0
Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP
Maks. rækkevidde: Op til 10 m
Understøttet codec: SBC

Yderemballage

Længde: 23.50 cm
Antal forbrugeremballager: 24
Bredde: 21.70 cm
Bruttovægt: 2.45 kg
Højde: 20.50 cm
GTIN: 1 48 95229 17694 9
Nettovægt: 1.18 kg
Taravægt: 1.27 kg

Komfort

Vandbestandighed: IPX4
Understøttelse af Philips' hovedtelefonapp
Monotilstand for TWS
Firmwareopdateringer er mulige
Type af betjening: Føl
Microsoft Swift Pair

Indvendig emballage

Længde: 11.00 cm
Antal forbrugeremballager: 3
Bredde: 10.10 cm
Højde: 9.00 cm
Nettovægt: 0.15 kg
Bruttovægt: 0.27 kg
Taravægt: 0.12 kg
GTIN: 2 48 95229 17694 6

Strøm

Antal batterier: 3 stk.
Musikspilletid: 6 + 18 time(r)
Opladningstid: 2 time(r)
Hurtig opladning: 15 mins for 1 hr
Batteritype (opladeretui): Lithium Polymer (built-in)
Batteritype (øretelefoner): Lithium Polymer (built-in)
Batterivægt (i alt): 10.1 g
Batterikapacitet (etui): 410 mAh
Batterikapacitet (øretelefoner): 50 mAh

Emballagens mål

Højde: 9.6 cm
Emballagetype: Emballage
Type af hyldeplacering: Hængende
Bredde: 9.6 cm
Dybde: 3.35 cm
Antal medfølgende produkter: 1
EAN: 48 95229 17694 2
Bruttovægt: 0.073 kg
Nettovægt: 0.049 kg
Taravægt: 0.024 kg

Tilbehør

Lynhåndbog
Ørepropper: 3 par (S/M/L)
Opladeretui

Design

Farve: Hvid
Ørekoblingsmateriale: Silikone
Ørestykke: In-ear
In-ear-monteringstype: Ørepude af silikone

Telekommunikation

Mikrofon til opkald: 1 mic

Mål

Mål på opladeretui (BxDxH): 3.83 x 2.65 x 5.73 cm
Mål på øretelefoner (BxDxH): 1.51 x 2.16 x 1.87 cm
Samlet vægt: 0.034 kg

UPC

UPC: 8 40063 20784 4

Stemmeassistent

Kompatibel med stemmeassistent: Apple Siri, Google Assistant
Aktivering af stemmeassistent: Multifunktionel berøring
Understøttelse af stemmeassistent

Bæredygtighed

Plastkappe: indeholder 64 % GRS-certificeret genbrugspolykarbonat TE-00132492

