

PHILIPS



Philips Stretch 3150

Signage Solutions

37 inç

1920x540 çözünürlük

700 cd/m²



37BDL3150S

Philips Stretch 3150

Daha akıllı ve geniş signage ekranla görünümünü genişletin

Philips Stretch 3150 ile görünümünü genişletin ve daha az alanda daha fazla içerik görüntüleyin. Yüksek parlaklık ve Android SoC, benzersiz 32:9 en/boy oranı ve 1920x540 çözünürlüğün yanı sıra kolay papatya dizimiyle sıradanlığın ötesine geçecek şekilde tasarlanmıştır.

Her zaman daha iyi görsel performans sunmaya çalışır

- İçeriğiniz üzerinde 7 gün 24 saat boyunca çalışma.
- 700 cd/m² – daha aydınlık ortamlarda daha iyi görünürlük.
- Dikey veya yatay olarak kurulabilir.
- Çoklu ekran kurulumu için basit ama güçlü papatya zinciri.
- Daha kolay, tek kaynaktan içerik yönetimi için döşeme modu.

Kolay entegrasyon ve kullanım için Android destekli

- Android 13 profesyonel Yongada Sistem.
- Yüksek performanslı işleme.
- Dahili medya oynatıcı. İçeriği kolayca programlayın.
- İsteğe bağlı CRD32 Wi-Fi modülü için entegre yuva.

Zaman ve enerji verimliliğini destekleme

- Uzaktan cihaz yönetimi için Philips Wave'i destekler.
- İçeriğinize bulut yoluyla bağlanın ve içeriğinizi kontrol edin.
- Daha düşük güç tüketimi için tasarlanmıştır.

Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran

Çapraz ekran boyutu (inç): 37 inç

En-boy oranı: 32:9

Ekran çözünürlüğü: 1920 x 540

Piksel aralığı: 0,47 x 0,47 mm

Optimum çözünürlük: 60 Hz'de 1920 x 540

Parlaklık: 700 cd/m²

Ekran renkleri: 16,7M

Kontrast oranı (tipik): 1000:1

Tepki süresi (tipik): 8 ms

İzleme açısı (yatay): 178 derece

İzleme açısı (dikey): 178 derece

Görüntü geliştirme: 3/2 - 2/2 hareket aşağı

çekme, 3D Combfilter (tarama filtresi), De-interlaser (Kenar çizgi düzeltme), Aşamalı Tarama, 3D MA görüntü ayırıştırma, Akıllı Görüntü, Renk Sıcaklığı Ayarı, Renk Geliştirme, Gürültü Azaltma

Panel teknolojisini: IPS

İşletim sistemi: Android 13

Yerleştirme: Yatay (24/7), Dikey (24/7)

Bağlantı

Ses çıkışı: 3,5mm jak

Video girişi: HDMI 2,0 (x1), VGA (Analog D-Sub) (x1)

Ses girişi: 3,5 mm jak

Diğer bağlantılar: USB 2.0 (x1), USB 3.0 (x1), micro USB, Micro SD

Video çıkışı: HDMI 2,0 (x1)

Harici kontrol: IR (giriş/çıkış) 3,5 mm jak, RJ45 (giriş/çıkış), RS232C (giriş/çıkış) 2,5 mm jak

Kolaylık

Sinyal loop through: RS232, HDMI, IR

Loopthrough

Ağ üzerinden kontrol edilebilir: LAN (RJ45)

Güç

Şebeke elektriği: 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz

Bekleme modunda güç tüketimi: <0,5 W

Enerji Etiketisi Sınıfı: F

Tüketim: EEI Lot5 26 W

Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

Bilgisayar formatları: 640 x 480, 60, 67, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 832 x 624, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1152 x 870, 75 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1680 x 1050, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz

Video formatları: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz

Boyutlar

Set Genişliği: 919,1 mm

Ürün ağırlığı: 7,57 kg

Set Yüksekliği: 285,1 mm

Set Derinliği: 47,4 mm

Set Genişliği (inç): 36,19 inç

Set Yüksekliği (inç): 11,22 inç

Duvara Montaj Aparatı: 400 mm x 200 mm, M6

Set Derinliği (inç): 1,87 inç

Çerçeve genişliği: 14,5 mm (Üst/Alt); 8,2 mm (Sol/Sağ)

Ürün ağırlığı (lb): 16,69 lb

Çalışma koşulları

Yükseklik: 0 ~ 3000 m

Sıcaklık aralığı (çalışma): 0 ~ 40 °C

MTBF: 50,000 saat

Sıcaklık aralığı (saklama): -20 ~ 60 °C

Nem aralığı (çalışma)[Bağıl Nem]: %20 - 80 BN (Yoğunlaşmaz)

Nem aralığı (saklama)[Bağıl Nem]: %5 - 95 BN (Yoğunlaşmaz)

Dahili Oynatıcı

CPU: Dört Çekirdekli Cortex A55

GPU: Çok Çekirdekli Mali-G52

Hafıza: 4 GB DDR4

Depolama: 32 GB eMMC

Aksesuarlar

Birlikte Verilen Aksesuarlar: AC Anahtar Kapağı, IR sensör kablosu (1,8 m) (x1), Philips logosu (x1), Hızlı başlangıç kılavuzu (x1), Uzaktan Kumanda ve AAA piller, RS232 papatya zinciri kablosu, AC güç kablosu, RS232 kablosu, 2 adet duvara montaj civatası, Hizalama plakaları
İsteğe bağlı aksesuarlar: CRD32 Wifi 6, Bluetooth 5.2 modülü

Çeşitli

Ekran Menüsü (OSD) Dilleri: Arapça, Felemenkçe, Danca, İngilizce, Fransızca, Fince, Almanca, İtalyanca, Japonca, Norveççe, Lehçe, Portekizce, Rusça, İspanyolca, İsveççe, Basitleştirilmiş Çince, Türkçe, Geleneksel Çince, Çekçe

Garanti: 3 yıl garanti

Yasal onaylar: CE, FCC, Sınıf A, CB, EnergyStar 8.0

Özellikler

Yüksek parlaklık ve 7/24 çalışma

Parlak ışık altında daha iyi görünürlük sağlamak için 700 cd/m² parlaklığa sahip Philips Stretch 3000 Serisi, 7/24 kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu sayede seyahat ve ulaşım merkezleri, alışveriş merkezleri, yiyecek ve içecek alanları ve daha birçoğu için mükemmel bir seçimdir.

Döşeme modu

Tek bir harici cihazla döşemeli bir kurulum oluşturmak için iki veya daha fazla Philips Stretch 3150 ekranı bağlayın. Ekran sayısı ne olursa olsun, özelleştirilmiş içeriğiniz tek bir oynatıcı tarafından sağlanır.

Android 13 destekli

Android 13 destekli Philips Stretch 3150 ekran, güvenilir bağlantı ve yerleşik güvenlik özelliklerine sahip profesyonel bir platform üzerine tasarlanmıştır. Yerel Android uygulamaları için optimize edilmiştir ve web uygulamalarını ve yazılımları doğrudan ekrana yüklemenizi sağlayarak harici medya oynatıcı ihtiyacını ortadan kaldırır.

HDMI papatya zinciri

HDMI papatya zinciri sayesinde birden fazla ekran arasında bağlantı kurun. HDMI Çıkış portunu başka bir ekranın HDMI girişine bağlayarak mümkün olan en çarpıcı deneyimi yaratın.

Dahili medya oynatıcı

Bulut, yerel bellek veya USB üzerinden oynatılacak içeriği kolayca planlayın. Philips Profesyonel Ekranınız, istediğiniz içeriği oynatmak için bekleme modundan uyanır ve işiniz bittikten sonra bekleme moduna döner.

CRD32 Wi-Fi için entegre yuva

Kablosuz ağ bağlantısı ve Bluetooth işlevselliği sağlamak için CRD32 Wi-Fi modülünün ayrı şekilde eklenebilmesine olanak tanıyan bir yuvayla tasarlanmıştır.

Philips Wave'i destekler

Philips Stretch ekranınızın gücünden, çok yönlülüğünden ve zekasından yararlanın ve Wave ile uzaktan yönetin. Bu devrim niteliğindeki bulut platformu, basitleştirilmiş kurulum ve ayarlama, ekranları izleme ve kontrol etme, ürün yazılımını yükseltme, çalma listelerini yönetme ve güç programlarını ayarlama ile kontrolü tamamen size verir. Zamanla, enerjiden ve çevresel etkidenden tasarruf etmenizi sağlar.

