

PHILIPS

Párty reproduktor Bluetooth

Max. 40 W (20 W RMS), Bass+

Párty svetlá zosynchronizované s
rytmom

Bluetooth® Auracast™ a TWS

Až 8 hodín prehrávania

TAX2000



Vyrobený pre basy a karaoke

Vychutnajte si zábavu vďaka prenosnému reproduktoru, ktorý si vždy nájde zámienku na párty! LED diódy synchronizované s rytmom spríjemňujú hudbu a technológia Bass+ prináša hlboké a presné basy pri akejkoľvek hlasitosti. K dispozícii je aj vstup na mikrofón a môžete sa pripojiť k iným reproduktorm pre ešte lepší zvuk.

Prenosný párty reproduktor. Hlboké, kontrolované basy.

- Basy si zamilujete. 20 W RMS bohatého zvuku a technológia Bass+
- 8" basový reproduktor, 2 2" výškové reproduktory, max. 40 W (20 W RMS)
- Pripravte sa na melódie! Bluetooth®, vstup aux-in, a prehrávanie z USB
- TWS a Auracast™ na konfigurácie s viacerými reproduktormi

LED svetelná show a karaoke efekty

- Vstup na mikrofón a efekty ozveny
- Svetelná show synchronizovaná s rytmom. Dúhové LED diódy pulzujú v rytme hudby
- 13 rôznych režimov osvetlenia vám umožní nastaviť perfektnú atmosféru

Pripravený rozhávať večierok

- Ľahké ovládanie cez panel reproduktora alebo našu sprievodnú aplikáciu
- Až 8 hodín prehrávania a vstavaná rukoväť na prenášanie
- Rozmery/hmotnosť: 42,5 x 30 x 30,1 cm, 4,6 kg

Hlavné prvky

Max. 40 W (20 W RMS), Bass+

Milujete dobré basy? Vďaka 8" basovému reproduktoru a našej exkluzívnej technológii Bass+ budú basy z tohto párty reproduktora znieť hlboko, bohatým a plným zvukom – aj keď budete počúvať pri nižšej hlasitosti a relaxovať na konci večera. Získate výrazný zvuk 40 W (20 W RMS) a pri dvoch 2" výškových reproduktoroch to znamená, že vokály nielen spievajú, ale doslova lietajú.

Bluetooth® 6.0

Streamujte svoje zoznamy skladieb, pripojte USB kľúč alebo sa pripojte cez audio vstup k DJ pultu alebo CD prehrávaču. Ak streamujete hudbu, Bluetooth® 6.0 vám prináša rýchlejšie a stabilnejšie pripojenie pre lepšiu kvalitu zvuku bez nepríjemných prekvapení. Takisto vám poskytuje širší dosah, takže viete vyberať skladby prakticky z akéhokoľvek miesta na párty.

Kompatibilita s TWS a Auracast™

Chcete viac? Pre širší zvukový priestor môžete reproduktor spárovať s ďalším reproduktorom TAX2000 prostredníctvom technológie True Wireless Stereo (TWS). Pre väčšie udalosti alebo dokonalú domácu párty môžete vyslať hudbu

do toľkých reproduktorov kompatibilných s Auracast™, koľko len potrebujete! Rozširujte rytmy po celom dome alebo vytvorte zvukovú stenu v jednej miestnosti.

Vstup na mikrofón a efekty ozveny

Nič nedokáže zjednotiť ľudí tak, ako karaoke alebo dokonca nejaké improvizované spievanie v klube. Tento párty reproduktor je vybavený vstupom na mikrofón: pomocou fyzických ovládačov na paneli reproduktora alebo našej sprievodnej aplikácie môžete ovládať hlasitosť mikrofónu a pridávať efekty ozveny.

Párty svetlá zosynchronizované s rytmom

Keď hudba hrá, na povrchu basového reproduktora tohto reproduktora sa lesknú a pulzujú farebné RGB LED diódy. Vďaka 13 režimom efektov osvetlenia si môžete nastaviť perfektnú atmosféru: stačí stlačiť tlačidlo osvetlenia na paneli reproduktora alebo použiť našu sprievodnú aplikáciu a svetelná show sa spustí.

Až 8 hodín prehrávania

Prípravte sa na párty až do rána! Vďaka vstavanej rukoväti na prenášanie vezmete tento párty reproduktor jednoducho so sebou a dobíjateľná batéria vám poskytne až 8 hodín prehrávania pri úplnom nabití. Úplné nabitie batérie zaberie približne 3,5 hodiny.

Lahké ovládanie



Môžete ovládať hlasitosť, svetlá a karaoke efekty cez panel reproduktora alebo použiť aplikáciu Philips Entertainment, ktorá vám tiež umožní doladiť basové a vysoké frekvencie. Chcete šťastných susedov? Môžete vypnúť Bass+ a znížiť basy cez našu aplikáciu alebo tlačidlo Bass+ na reproduktore.

Technické údaje

Zvuk

Výstupný výkon (RMS): 20 W
Vylepšenie zvuku: Bass+, Karaoke
Frekvenčná odozva: 20 Hz – 20 kHz, ±3dB
Výstupný výkon (MAX): 40 W
Celkové harmonické skreslenie: 10 %
Impedancia reproduktora: 4 ohmy

Reproduktory

Konfigurácia budiča: 1-smerná
Počet zvukových kanálov: 1
Počet výškových reproduktorov: 2
Počet wooferov: 1
Priemer výškového reproduktora: 2"
Priemer woofera: 8" (20 cm)

Pripojiteľnosť

Verzia rozhrania Bluetooth: 6,0
Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, Formát streamovania: SBC
Rozsah Bluetooth: 10 M (voľný priestor)
USB: Typ A (prehrávanie); typ C (nabíjanie)
Zvukový vstup: 1x vstup 3,5 mm
Nabíjanie cez USB: 5 V, 2 A
Vstup mikrofónu: 1 x (6,3 mm s ovládaním hlasitosti)
Vstup na gitaru: 1 x (6,3 mm s ovládaním hlasitosti)
Štandard DLNA: Nie

Konektor pre viaceré reproduktory

Možnosť viacerých reproduktorov: Stereofónny, Vysielač, Prijímač
Technológia viacerých reproduktorov: TWS, Auracast
Smart Home: Žiadny

Podporované formáty zvuku

Bluetooth: SBC
USB: MP3

Pohodlie

Karaoke: Ovládanie mikrofónu, ovládanie ozveny
Tlačidlá a ovládanie: Spínač osvetlenia, Prehrávanie/pozastavenie, Zapnuté/Vypnuté, Bluetooth, Hlasitosť hlavnej jednotky, Hlasitosť mikrofónu a ozvena, Hlasitosť gitary, Auracast, Bass+
Ovládanie hlasitosti: Otočné
Svetelný efekt: Áno, 13 efektov osvetlenia
Ovládanie gitary

Kompatibilita

Ovládanie aplikácie na smartfóne/tablete

Príkon

Kapacita batérií: 2600 mAh, 7,4 V
Vstup: 5 V, 2 A
Spotr. energie v pohotovostnom stave: <0,5 W

Typ batérie: Lítium-iónová (vstavaná)
Prevádzkový čas batérie: 8 hodina(y)
Čas nabíjania: 3,5 hodina(y)

Rozmery balenia

Výška: 53.5 cm
Typ balenia: Škatuľa
Typ policového umiestnenia: Stojan
Šírka: 37 cm
Hĺbka: 36 cm
Počet zabalených kusov výrobkov: 1
Hmotnosť brutto: 6.65 kg
Hmotnosť netto: 4.72 kg
Hmotnosť obalu: 1.93 kg

Rozmery produktu

Výška: 42.5 cm
Šírka: 30 cm
Hĺbka: 30 cm
Hmotnosť: 4.65 kg

Príslušenstvo

Dodávané príslušenstvo: Stručná príručka spustenia, Potvrdenie záruky, Bezpečnostné pokyny, USB kábel

