

# PHILIPS

## True Wireless Kopfhörer

Kleine Earbuds. Großer Wert.

Natürlicher Klang. Dynamischer

Bass

Ladetasche im Taschenformat

Bequeme SecureFit Ohrstöpsel

TAT1300PK



## Fühlen Sie den Beat, lieben Sie die Passform

Genießen Sie Ihre Musik mit den kleinen True Wireless Earbuds, die sich leichter anfühlen, besser passen und sich hervorragend anhören. Sie erhalten bis zu 24 Stunden Wiedergabezeit und strukturierte Ohrstöpsel, die die Earbuds bequem an Ort und Stelle halten, auch wenn Sie sie den ganzen Tag tragen.

### **True Wireless Earbuds. Wichtiger Komfort.**

- Großartiger Sound von den winzigen Earbuds, die traumhaft passen
- Komfortable SecureFit Ohrstöpsel und große 10-mm-Treiber
- Bluetooth® Multipoint-Verbindung und einfache Kopplung
- Kompatibel mit Bluetooth® 6.0 und Microsoft Swift Pair
- Ladetasche im Taschenformat mit Tragebandöffnung

### **Alles, was Sie brauchen**

- Philips Headphones App. Individuelles Erlebnis
- Warmer, natürlicher Klang. Philips Timbre
- GRS-zertifizierter recycelter Kunststoff, umweltfreundliche Verpackung

### **Musik hören oder Anrufe tätigen.**

- Erhalten Sie bis zu 24 Stunden Betriebszeit dank Ladetasche
- Klare Gespräche. Ihre Gesprächspartner hören, was Sie sagen
- IPX4 spritzwassergeschützt und schweißresistent

# Besonderheiten

## **Kleine Earbuds, großartiger Sound**

Die strukturierten SecureFit Earbuds sorgen für eine Passform, der sich leichter und bequemer anfühlt, und gleichzeitig für eine gute Abdichtung für noch besseren Sound passt. Mit Funktionen wie dynamischem Bass können Sie Ihre Lieblingsmusik auch bei leiser Wiedergabe genießen.

## **Bluetooth® 6,0**

Dank der Kompatibilität mit den neuesten Bluetooth® 6.0-Geräten können Sie ohne lästige Störungen im Klang und zwei Geräte gleichzeitig verbinden. Microsoft Swift Pair wird ebenfalls unterstützt.

## **Ladetasche im Taschenformat**

Die kleine Ladetasche lässt sich einfach in Ihre Hosentasche stecken, oder Sie können ein Band durch die Tragebandöffnung ziehen und das Etui an Ihre Tasche oder Gürteltasche hängen. Im Mono-Modus können Sie einen Earbuds verwenden, während der andere aufgeladen wird.

## **IPX4**

### **spritzwassergeschützt/schweißresistent**

Dank der Schutzart IPX4 sind diese Earbuds spritzwassergeschützt und ein bisschen Regen macht ihnen nichts aus! Sie wollen die Earbuds während eines kurzen Workouts oder an einem besonders heißen Tag tragen? Auch ein bisschen Schweiß macht ihnen nichts aus.

## **24 Stunden Wiedergabezeit mit**

### **Ladetasche**

6 Stunden Wiedergabezeit bei vollständiger Aufladung. Mit der Ladetasche erhalten Sie weitere 18 Stunden. Setzen Sie die Earbuds wieder in die Ladetasche ein, und sie werden in 2 Stunden vollständig aufgeladen. Mit einer schnellen 15-minütigen Ladung, erhalten Sie eine zusätzliche Stunde Wiedergabezeit. Die Ladetasche kann über USB-C aufgeladen werden.

## **Klare Gespräche**

Ihre Stimme wird klar und deutlich übertragen, wenn Sie telefonieren. Ein spezielles Mikrofon nimmt den Klang Ihrer Stimme auf, während ein Algorithmus zur Geräuschreduzierung die Störgeräusche aus Ihrer Umgebung unterdrückt.

## **Philips Headphones App**

Haben Sie das Gefühl, dass Ihrer Musik etwas fehlt? Unsere Begleit-App verfügt über AI Neural EQ, einen intuitiven Equalizer, mit dem Sie den Klang optimieren und verschiedene EQ-Einstellungen einfach antippen und erkunden können. Sie können die App auch verwenden, um dynamischen Bass zu aktivieren, verbundene Geräte zu verwalten, Firmware zu aktualisieren und vieles mehr.

## **Philips Timbre**

Die speziell angefertigten Treiber dieser Kopfhörer sind auf das Philips Timbre abgestimmt, die Ihnen warmen, natürlichen Klang mit tiefen Bässen bietet. Egal, was Sie hören, Sie werden es lieben.

## **Recycelte Materialien**

Wir verwenden in unseren Produkten recycelten Plastik, und unsere Verpackungen bestehen aus FSC-zertifiziertem recyceltem Karton mit Broschüren aus Recyclingpapier.

# Daten

## Ton

Akustiksystem: Geschlossen  
Frequenzbereich: 20 bis 20.000 Hz  
Lautsprecher-Durchmesser: 10 mm  
Impedanz: 16 Ohm  
Maximale Eingangsleistung: 10 mW  
Empfindlichkeit: 105 dB (-10 dbfs 1.000 Hz)  
Treibertyp: Dynamisch

## Konnektivität

Bluetooth-Version: 6,0  
Bluetooth-Profil: A2DP, AVRCP, HFP  
Maximale Reichweite: Bis zu 10 m  
Unterstützter Codec: SBC

## Außenkarton

Länge: 23.50 cm  
Anzahl der Verpackungen: 24  
Breite: 21.70 cm  
Bruttogewicht: 2.45 kg  
Höhe: 20.50 cm  
GTIN: 1 48 95229 17696 3  
Nettogewicht: 1.18 kg  
Eigengewicht: 1.27 kg

## Komfort

Wasserfestigkeit: IPX4  
Philips Headphones App Support  
Mono-Modus für TWS  
Firmware-Updates möglich  
Art der Steuerung: Angenehmes Gefühl  
Microsoft Swift Pair

## Innenkarton

Länge: 11.00 cm  
Anzahl der Verpackungen: 3  
Breite: 10.10 cm  
Höhe: 9.00 cm  
Nettogewicht: 0.15 kg  
Bruttogewicht: 0.27 kg  
Eigengewicht: 0.12 kg  
GTIN: 2 48 95229 17696 0

## Leistung

Anzahl der Akkus: 3 Stück  
Musikwiedergabezeit: 6 + 18 Stunde(n)  
Ladezeit: 2 Stunde(n)  
Zeit für Schnellladen: 15 mins for 1 hr  
Akkutyp (Ladetasche): Lithium Polymer (built-in)  
Akkutyp (Earbuds): Lithium Polymer (built-in)  
Akkugewicht (gesamt): 10.1 g  
Akkukapazität (Tasche): 410 mAh  
Akkukapazität (Earbud): 50 mAh

## Verpackungsmaße

Höhe: 9.6 cm  
Verpackungsart: Karton  
Regalaufstellung: Hängend  
Breite: 9.6 cm  
Tiefe: 3.35 cm  
Anzahl der enthaltenen Produkte: 1  
EAN: 48 95229 17696 6  
Bruttogewicht: 0.073 kg  
Nettogewicht: 0.049 kg  
Eigengewicht: 0.024 kg

## Zubehör

Schnellstartanleitung  
Ohrstöpsel: 3 Paar (S, M, L)  
Ladetasche

## Design

Farbe: Pink  
Material der Ohrmuschel: Silikon  
Passform: In-Ear  
In-Ear-Passform: Silikon-Ohrstöpsel

## Telekommunikation

Mikrofon für Anrufe: 1 mic

## Abmessungen

Abmessungen der Ladetasche (B x T x H): 3.83 x 2.65 x 5.73 cm  
Abmessungen der Ohrstöpsel (B x T x H): 1.51 x 2.16 x 1.87 cm  
Gesamtgewicht: 0.034 kg

## UPC

UPC: 8 40063 20786 8

## Sprachassistent

Kompatible Sprachassistenten: Apple Siri, Google Assistant  
Aktivierung des Sprachassistenten: Multifunktionstaste  
Unterstützt Sprachassistent

## Nachhaltigkeit

Plastikhülle: enthält 64 % GRS-zertifiziertes recyceltes Polycarbonat TE-00132492

