

PHILIPS



Philips Stretch 3150

Signage Solutions

37"

resolución de 1920 x 540

700 cd/m²



37BDL3150S

Philips Stretch 3150

Ve más allá con una pantalla de señalización ampliada más inteligente

Amplía la vista y muestra más contenido en menos espacio con la Philips Stretch 3150. De alto brillo y con SoC Android, una relación de aspecto única de 32:9 y una resolución de 1920 x 540, se ha diseñado para superar lo extraordinario con una sencilla conexión en cadena.

Siempre activo para mejorar el rendimiento visual

- Trabaja en tu contenido todo el día.
- 700 cd/m²: mejor visibilidad en condiciones de luz más brillante.
- Se puede instalar en orientación vertical u horizontal.
- Conexión en cadena sencilla y potente para la configuración de varias pantallas.
- Modo de mosaico para una gestión de contenido con una sola fuente más sencilla.

Con tecnología Android para una integración y un uso sencillos

- Sistema en chip profesional Android 13
- Procesamiento de alto rendimiento.
- Reproductor multimedia integrado. Programa fácilmente el contenido.
- Ranura integrada para un módulo Wi-Fi opcional CRD32.

Ahorra tiempo y energía con eficiencia

- Compatible con Philips Wave para la gestión remota de dispositivos.
- Conecta y controla tus contenidos a través de la nube.
- Diseñado para reducir el consumo de energía.

Destacados

Brillo alto y funcionamiento ininterrumpido

Con un brillo de 700 cd/m² para mejorar la visibilidad en condiciones de luz brillante, la serie Philips Stretch 3000 se ha diseñado para un uso ininterrumpido, por lo que es una elección ideal para estaciones de transporte y viajes, centros comerciales, establecimientos de restauración y mucho más.

Modo mosaico

Conecta dos o más pantallas profesionales Philips Stretch 3150 para crear una configuración en mosaico con un solo dispositivo externo. Un solo reproductor se encarga de tu contenido personalizado, independientemente del número de pantallas.

Con tecnología Android 13

Con tecnología Android 13, la pantalla Philips Stretch 3150 se ha diseñado a partir de una plataforma profesional con conectividad de confianza y seguridad integrada. Al estar optimizada para aplicaciones Android nativas, permite instalar aplicaciones web y software directamente en el dispositivo, lo que elimina la necesidad de un reproductor multimedia externo.

Sistema en cadena HDMI

Conecta varias pantallas con el sistema en cadena HDMI. Solo tienes que conectar el puerto de salida HDMI a una entrada HDMI de otra pantalla para crear la experiencia más asombrosa.

Reproductor multimedia integrado

Programa fácilmente contenido para su reproducción desde la nube, una memoria local o un USB. Tu pantalla profesional Philips se

activará desde el modo de espera para reproducir el contenido y luego volver al modo de espera cuando termine el día laboral.

Ranura integrada para Wi-Fi CRD32

Se ha diseñado con una ranura para añadir discretamente el módulo Wi-Fi CRD32 para ofrecer conectividad de red inalámbrica y funcionalidad Bluetooth.

Compatible con Philips Wave

Libera el potencial, la versatilidad y la inteligencia de tus pantallas Philips Stretch con Wave. Esta plataforma evolutiva en la nube te ofrece control total, con una instalación y configuración simplificadas, supervisión y control de pantallas, actualización del firmware, gestión de listas de reproducción y configuración de programas de consumo. Ahorra tiempo, energía e impacto medioambiental.

Especificaciones

Imagen/Pantalla

Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas): 37 pulgadas
Relación de aspecto: 32:9
Resolución de pantalla: 1920 x 540
Punto de píxel: 0,47 x 0,47 mm
Resolución óptima: 1920 x 540 a 60 Hz
Brillo: 700 cd/m²
Colores de pantalla: 16,7 M
Relación de contraste (típica): 1000:1
Tiempo de respuesta (típico): 8 ms
Ángulo de visión (horizontal): 178 grado
Ángulo de visión (vertical): 178 grado
Mejora de la imagen: Cámara lenta 3/2 - 2/2, Filtro de peine 3D, Desentrelazador, Escaneado progresivo, Desentrelazado 3D MA, Smart Picture, Ajuste de temperatura de color, Mejora del color, Reducción de ruido
Tecnología del panel: IPS
Sistema operativo: Android 13
Ubicación: Horizontal (24/7), Vertical (24/7)

Conectividad

Salida de audio: Toma de 3,5 mm
Entrada de vídeo: HDMI 2,0 (x1), VGA (D-Sub analógica) (x1)
Entrada de audio: Toma de 3,5 mm
Otras conexiones: USB 2.0 (x1), USB 3.0 (x1), Micro USB, Micro SD
Salida de vídeo: HDMI 2.0 (x1)
Control externo: Toma de infrarrojos (entrada/salida) de 3,5 mm, RJ45 (entrada/salida), Toma RS232C (entrada/salida) de 2,5 mm

Comodidad

Señal de bucle intermedio: RS232, HDMI, Bucle intermedio IR
Con control de red: LAN (RJ45)

Potencia

Red eléctrica: 100 ~ 240 V de CA, 50 ~ 60 Hz
Consumo en modo de espera: <0,5 W
Clase de etiqueta energética: F
Consumo: EEI Lot5 de 26 W

Resolución de pantalla compatible

Formatos informáticos: 640 x 480, 60, 67, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 832 x 624, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1152 x 870, 75 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1680 x 1050, 60 Hz,

1920 x 1080, 60 Hz

Formatos de vídeo: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz

Dimensiones

Anchura del dispositivo: 919,1 mm
Peso del producto: 7,57 kg
Altura del dispositivo: 285,1 mm
Profundidad del dispositivo: 47,4 mm
Anchura del dispositivo (pulgadas): 36,19 pulgada
Altura del dispositivo (pulgadas): 11.22 pulgada
Sistema de montaje en pared: 400 mm x 200 mm, M6
Profundidad del dispositivo (pulgadas): 1.87 pulgada
Anchura del bisel: 14,5 mm (S/I); 8,2 mm (I/D)
Peso del producto (lb): 16,69 libras

Condiciones de funcionamiento

Altitud: 0 ~ 3000 m
Rango de temperatura (funcionamiento): 0~40 °C
MTBF: 50,000 hora(s)
Rango de temperaturas (almacenamiento): -20 ~ 60 °C
Intervalo de humedad (en funcionamiento) [HR]: 20 - 80 % de humedad relativa (sin condensación)
Intervalo de humedad (almacenamiento) [HR]: 5 - 95 % de humedad relativa (sin condensación)

Reproductor interno

CPU: Quad Core Cortex A55
GPU: Multi-Core Mali-G52
Memoria: DDR4 de 4 GB
Almacenamiento: eMMc de 32 GB

Accesorios

Accesorios incluidos: Cubierta del interruptor de CA, Cable con sensor de IR (1,8 m) (x1), Logotipo de Philips (x1), Guía de inicio rápido (x1), Mando a distancia y pilas AAA, Cable de sistema en cadena RS232, cable de alimentación de CA, Cable RS232, Perno de montaje en pared x2, Placas de alineación
Accesorios opcionales: Wi-Fi 6 CRD32, Módulo Bluetooth 5.2

Varios

Idiomas de visualización en pantalla: Árabe, Holandés, Danés, Inglés, Francés, Finlandés, Alemán, Italiano, Japonés, Noruego, Polaco, Portugués, Ruso, Español, Sueco, Chino simplificado, Turco, Chino tradicional, Checo
Garantía: 3 años de garantía
Aprobación de regulaciones: CE, FCC, Clase A, CB, EnergyStar 8.0

