

PHILIPS



Q-Line-skärm

Signage Solutions

75 tum

Direkt LED-bakgrundsbelysning

Ultra HD



75BDL3510Q

Stick ut

18/7-skärm med enkel konfiguration.

Informera och fångsla med en Philips Q-Line Professional Ultra HD-skärm. Den här pålitliga lösningen kan komma igång blixtnabbt.

Kostnadseffektiv systemlösning

- Energibesparande automatisk bakgrundsbelysning
- Inbyggd mediaspelare. Schemalägg enkelt USB-innehåll
- FailOver säkerställer att innehåll alltid spelas upp
- Enkel kontroll. Fjärrhantera nätverksanslutna skärmar

Enkel konfiguration. Total kontroll.

- Använd, övervaka och underhåll med CMND & Control
- OPS-plats gör det möjligt att bädda in datorn utan kablar
- Schemalägg vad du vill, när du vill med SmartPlayer

Utmärkt bild. Mycket hög ljusstyrka.

- Ultra-HD. Fylliga bilder. Enastående kontrast

Funktioner

CMND & Control




Kör ditt skärmnätverk över en lokal anslutning (LAN). Med CMND & Control kan du utföra viktiga funktioner som att kontrollera ingångar och övervaka skärmstatus. Oavsett om du hanterar en skärm eller hundra.

Inbyggd mediaspelare

Schemalägg enkelt innehåll som ska spelas upp från USB, internminne, lokalt nätverk eller via internet. Din Philips Professional Display vaknar från standbyläge för att spela upp önskat innehåll och återgår sedan till standbyläge när uppspelningen är klar.

FailOver



Se till att skärmen inte släcks, varken i väntrum eller mötesrum. Med FailOver kan din Philips Professional Display växla automatiskt mellan primära och sekundära ingångar, vilket säkerställer att innehåll fortsätter att spelas upp även om den primära källan inte fungerar. Ställ bara in en lista med alternativa ingångar för att säkerställa att ditt företag alltid är på.

SmartPlayer



Förvandla din USB-enhet till en verkligt kostnadseffektiv digital skyltningsenhet. Spara helt enkelt ditt innehåll (video, ljud, bilder) på

USB och anslut till skärmen. Skapa en spellista, planera ditt innehåll via menyn på skärmen och lyssna på spellistan när och var som helst.

OPS-plats



Integrera en dator eller en Android-driven CRD50-modul direkt med din Philips Professional Display. OPS-platsen innehåller alla anslutningar du behöver för att köra din OPS-lösning, inklusive en strömkälla.

Specifikationer

Bild/visning

Diagonal skärmstorlek (metrisk): 189,3 cm
Diagonal skärmstorlek (tum): 74,5 tum
Bildförhållande: 16:9
Skärmapplösning: 3 840 x 2 160
Bildpunktavstånd: 0,4296 x 0,4296 mm
Optimal upplösning: 3840 x 2160 vid 60 Hz
Ljusstyrka: 400 cd/m²
Antal färger: 1,07 miljarder
Kontrastförhållande (medel): 1200:1
Dynamiskt kontrastförhållande: 500 000:1
Svarstid (medel): 8 ms
Synfältsvinkel (horisontell): 178 grader
Synfältsvinkel (vertikal): 178 grader
Bildförbättring: 3:2–2:2 filmdetektering, 3D-kamfilter, Rörelsekompenenserad videobearbetning, Progressive Scan, 3D MA-videobearbetning, Dynamisk kontrastförbättring
Panelteknik: ADS
Klinisk bild: D-bildsförinställning (dicom part 14-kompatibel)

Anslutningar

Ljudutgång: 3,5 mm-uttag
Videoingång: DVI-I (x 1), HDMI 2.0 (x3), USB 2.0 (x2)
Ljudingång: 3,5 mm-uttag
Andra anslutningar: OPS
Extern kontroll: RS232C (in/ut) 2,5 mm-uttag, IR (in/ut) 3,5 mm-uttag, RJ45

Bekvämlighet

Placering: Liggande, Stående
Matris: Upp till 15 x 15
Tangentbordskontroll: Dold, Låsbar

Fjärrkontrollsignal: Låsbar

Signalgenomkoppling: RS232, IR Loopthrough

Enkel installation: Smart-insats

Energisparfunktioner: Smart Power

Nätverksstyrd: RS232, RJ45

Starta: Påslagningsfördröjning, Påslagningsstatus, Starta på källa

Startskärm: Aktivera/avaktivera Philips-logotypen

Ljud

Inbyggda högtalare: 2 x 10 W RMS

Effekt

Nätström: 100–240 V~, 50/60 Hz

Förbrukning (medel): 150 W

Förbrukning (max): 305 W

Strömförbrukning i standby-läge: < 0,5 W

Strömsparfunktioner: Smart Power

Energiklass: G

Bildskärmsupplösningar som stöds

Datorformat: 1920 x 1080, 60 Hz, 1 680 x 1050, 60 Hz, 1 600 x 1 200, 60Hz, 1 440 x 900, 60 Hz, 1 280 x 1 024, 60 Hz, 1 280 x 800, 60 Hz, 1280 x 720, 60Hz, 1 152 x 870, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 1 152 x 864, 75 Hz, 832 x 624, 75 Hz
Videoformat: 3840 x 2160, 60 Hz, 3840 x 2160, 30 Hz, 720 bpkt, 60 Hz, 576 bpkt, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 480 bpkt, 60 Hz, 480i, 60 Hz, 1080i, 50, 60Hz, 1080p, 50, 60 Hz

Mått

Bredd: 1683,5 mm
Produktvikt: 37,5 kg
Höjd: 961,7 mm
Djup: 69,5 mm (D@väggmontering)/91,8 mm (D@handtag) mm
Bredd (tum): 66,28 tum
Höjd (tum): 37,86 tum
Väggfäste: 600 x 400 mm, M8
Djup (tum): 2.74(@ wall mount)/ 3.61(@ handle) tum
Rambredd: 14,9 mm (jämn infattning)
Produktvikt (i lbs): 82,67 lb

Driftförhållanden

Höjd: 0 ~ 3 000 m
Temperaturintervall (drift): 0 ~ 40 °C
MTBF: 50 000 timmar
Temperaturintervall (förvaring): -20 ~ 60 °C
Luftfuktighet (drift) [RH]: 20–80 % RH (ingen kondensering)
Luftfuktighet (förvaring) [RH]: 5–95 % RH (ingen kondensering)

Multimedietillämpningar

USB-uppspelning, video: MPEG, H.264, JPEG, WMV3
USB-uppspelning, bild: BMP, JPEG, PNG
USB-uppspelning, ljud: AAC, WMA, HEAAC, MPEG

Tillbehör

Tillbehör som medföljer: AC-nätkabel, RS232-kabel, Fjärrkontroll, Batterier för fjärrkontrollen, Snabbstartguide
Tillbehör som medföljer: IR-sensorkabel (1,8 m) (x1), Seriekopplad RS232-kabel, HDMI-kabel (1,8 m) (x1), M3-skruv (x1), Philips-logotyp (x1), USB-skydd (x1)

Övrigt

OSD-språk (On-screen Display): kinesiska (förenklad), Traditionell kinesiska, Engelska, Franska, Tyska, Italienska, Polska, Spanska, Turkiska, Japanska, Arabiska, Ryska
Garanti: 3 års garanti
Myndighetsgodkännande: CE, CB, BSMI, CU, EPA, ETL, FCC, klass A, VCCI

Philips 75BD3510Q
Version 1.0
Release Date: 2020/03/17

