

# PHILIPS



Philips Stretch 3150

Signage Solutions

37"

Resolução de 1.920 x 540

700 cd/m<sup>2</sup>



37BDL3150S

## Philips Stretch 3150

Amplie sua visão com uma tela de sinalização estendida e mais inteligente

Amplie a visualização e mostre mais conteúdo em menos espaço com o Philips Stretch 3150. Alto brilho e com Android SoC, uma proporção de imagem única de 32:9 e resolução 1920x540, ele foi projetado para superar as expectativas com encadeamento em série fácil.

### Sempre ligado para um melhor desempenho visual

- 24 horas, 7 dias por semana – Exibindo seu conteúdo sem parar.
- 700 cd/m<sup>2</sup> – Melhor visibilidade em ambientes com alta incidência de luz.
- A instalação pode ser feita nas orientações retrato ou paisagem.
- Encadeamento serial simples mas poderoso para configuração de vários monitores.
- Modo mosaico para gerenciamento simplificado de conteúdo de uma única origem.

### Equipado com Android para fácil integração e uso

- Sistema profissional em um chip com Android 13
- Processamento de alto desempenho.
- Media player integrado. Programe conteúdo facilmente.
- Slot integrado para módulo CRD32 WiFi opcional.

### Pensado para uma melhor eficiência energética e de tempo

- O Philips Wave está habilitado para o gerenciamento remoto de dispositivos.
- Conecte e controle seu conteúdo pela nuvem.
- Criado para um consumo de energia mais baixo.

## Destaques

### Alto brilho e operação ininterrupta

Com brilho de 700 cd/m2 para uma melhor visibilidade sob condições de luz ambiente intensa, o Philips Stretch série 3000 foi projetado para ser usado 24 horas por dia, sete dias por semana, tornando-o uma excelente opção para centros de viagem e transporte, centros de varejo, restaurantes, bares e muito mais.

### Modo Mosaico

Conecte dois ou mais monitores Philips Stretch 3150 para criar uma configuração do tipo mosaico com apenas um dispositivo externo. Um único player reproduz o conteúdo personalizado, independentemente da quantidade de telas.

### Com sistema Android 13

Equipado com Android 13, o monitor Philips Stretch 3150 foi criado em uma plataforma profissional, com conectividade confiável e

segurança integrada. Otimizado para aplicativos Android nativos e com capacidade para a instalação de aplicativos e softwares da web diretamente no monitor, sem a necessidade de um media player externo.

### Encadeamento de HDMI em série

Conecte vários monitores com o encadeamento de HDMI em série. Basta conectar a porta HDMI de saída a uma porta HDMI de entrada de outro monitor para criar uma experiência ainda mais incrível.

### Media player integrado

Programar facilmente a reprodução de conteúdo a partir da nuvem, da memória local ou de USB. O monitor profissional Philips desperta do modo de espera para reproduzir o conteúdo desejado, retornando ao modo anterior assim que o dia de trabalho termina.

### Slot integrado para CRD32 WiFi

Projetado com um slot para adicionar discretamente o módulo CRD32 WiFi para possibilitar conectividade de rede wireless e funcionalidade Bluetooth.

### Compatível com o Philips Wave

Libere o poder, a versatilidade e a inteligência de seus monitores Philips Stretch e gerencie remotamente com o Wave. Essa plataforma revolucionária em nuvem dá a você total controle, com instalação e configuração simplificados, painéis de monitoramento e controle, atualização de firmware, gerenciamento de playlists e configuração de programações de energia, economizando tempo e energia e reduzindo o impacto ambiental.

# Especificações

## Imagem/tela

**Medida diagonal da tela (polegadas):**

37 polegadas

**Prop. da imagem:** 32:9

**Resolução de imagem:** 1.920 x 540

**Pixel pitch:** 0,47 x 0,47 mm

**Ótima resolução:** 1920 x 540 a 60 Hz

**Brilho:** 700 cd/m<sup>2</sup>

**Cores da tela:** 16,7 milhões

**Proporção de contraste (típica):** 1000:1

**Tempo de resposta (típico):** 8 ms

**Ângulo de visão (horizontal):** 178 grau

**Ângulo de visão (vertical):** 178 grau

**Aprimoramento de imagens:** 3/2 - 2/2 motion

pull down, 3D Combfilter, Desentrelaçamento,

Progressive Scan, Desentrelaçamento 3D MA,

Smart Picture, Ajuste de temperatura das cores,

Aprimoramento de cores, Redução de ruído

**Tecnologia de painel:** IPS

**Sistema operacional:** Android 13

**Posicionamento:** Paisagem (24/7), Retrato (24/7)

1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1680 x 1050, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz

**Formatos de vídeo:** 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz

## Dimensões

**Largura do aparelho:** 919,1 mm

**Peso do produto:** 7,57 kg

**Altura do aparelho:** 285,1 mm

**Profundidade do aparelho:** 47,4 mm

**Largura do aparelho (polegada):**

36,19 polegadas

**Altura do aparelho (polegada):** 11.22 polegadas

**Instalação em parede:** 400 mm x 200 mm, M6

**Profundidade do aparelho (polegada):**

1.87 polegadas

**Largura do bisel:** 14,5 mm (horizontal); 8,2 mm (vertical)

**Peso do produto (lb):** 16,69 lb

## Outros

**Idiomas do menu On-screen Display (OSD):**

Árabe, Holandês, Dinamarquês, Inglês, Francês, Finlandês, Alemão, Italiano, Japonês, Norueguês, Polonês, Português, Russo, Espanhol, Sueco, Simplified Chinese, Turco, Chinês tradicional, Tcheco

**Garantia:** 3 anos de garantia

**Aprovações de órgãos reguladores:** CE, FCC, Classe A, CB, EnergyStar 8.0

## Conectividade

**Saída de áudio:** Plugue de 3,5 mm

**Entr. de vídeo:** HDMI 2.0 (x1), VGA (D-Sub analógico) (x1)

**Entrada de áudio:** Plugue de 3,5 mm

**Outras conexões:** USB 2.0 (x1), USB 3.0 (x1), micro USB, Micro SD

**Saída de vídeo:** HDMI 2.0 (x1)

**Controle externo:** IR (entrada/saída) plugue de 3,5 mm, RJ45 (entrada/saída), Plugue RS232C (entrada/saída) 2,5 mm

## Conforto

**Circuito de sinal:** RS232, HDMI, Loop-through infravermelho

**Controlável por rede:** LAN (RJ45)

## Lig/Desl

**Alimentação:** 100 - 240 VCA, 50 - 60 Hz

**Consumo de energia no modo de espera:** <0,5 W

**Classe do rótulo de energia:** F

**Consumo:** Lot5 EEI de 26 W

## Resoluções de imagem compatíveis

**Formatos do computador:** 640 x 480, 60,67,75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 832 x 624, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1152 x 870, 75 Hz,

## Condições de operação

**Altitude:** 0 ~ 3.000 m

**Faixa de temperatura (operação):** 0 ~ 40 °C

**MTBF:** 50,000 hora(s)

**Faixa de temperatura (armazenamento):** -20 ~ 60 °C

**Faixa de umidade (operação) [RH]:** Umidade relativa de 20 - 80% (sem condensação)

**Faixa de umidade (armazenamento) [RH]:** Umidade relativa de 5 - 95% (sem condensação)

## Player interno

**CPU:** Quad Core Cortex A55

**GPU:** Multi-Core Mali-G52

**Memória:** 4 GB DDR4

**Para guardar o aparelho:** eMMC de 32 GB

## Acessórios

**Acessórios inclusos:** Tampa do comutador CA, Cabo de sensor IR (1,8 m) (x1), Logotipo da Philips (x1), Guia de início rápido (x1), Controle remoto e pilhas AAA, Cabo de encadeamento RS232, Cabo de energia CA, Cabo RS232, Parafuso de montagem na parede x2, Placas de alinhamento

**Acessórios opcionais:** CRD32 Wi-Fi 6, Módulo Bluetooth 5.2

