

PHILIPS



Zaslon Q-Line

Signage Solutions

86 palcev

Neposredna osvetlitev ozadja LED

Ultra HD



86BDL3511Q

Izstopajte

Zaslon 18/7 za enostavno nastavitev.

Informirajte in očarajte s profesionalnim zaslonom Philips Q-Line Ultra HD. Zanesljiva rešitev, ki je hitro pripravljena za uporabo.

Stroškovno učinkovita sistemska rešitev

- Energijsko varčen nadzor samodejne osvetlitve ozadja
- Vgrajen predvajalnik predstavnosti. Enostavna razporeditev vsebine USB
- FailOver. Poskrbite, da zaslon nikoli ne bo prazen
- Preprosto upravljanje. Na daljavo upravljajte zaslone v omrežju.

Enostavna nastavitev. Popoln nadzor.


- Upravljanje, nadzor in vzdrževanje s CMND & Control
- Reža OPS omogoča integracijo osebnih računalnikov brez kablov
- Načrtujte predvajanje želene vsebine kadar koli s predvajalnikom SmartPlayer

Vrhunska slika. Izjemno visoka svetlost.

- Ultra HD. Bogate slike. Osupljiv kontrast.


Značilnosti

CMND & Control



Omrežje zaslonov povežite prek lokalne povezave (LAN). CMND & Control vam omogoča izvajanje ključnih funkcij, kot sta nadzor nad vnosi in spremljanje stanja zaslona. Nadzorujete lahko tudi 100 zaslonov.

FailOver




Naj zaslon nikoli ne bo prazen, ne v čakalnici ne v sejni sobi. FailOver omogoča, da profesionalni zaslon Philips samodejno preklaplja med primarnimi in sekundarnimi vhodi ter tako zagotavlja nemoteno predvajanje vsebine, tudi če primarni vir odpove. Preprosto nastavite seznam alternativnih vhodov in poskrbite, da bo vaše podjetje vedno vidno.

Vgrajen predvajalnik predstavnosti

Enostavno nastavite vsebino na predvajanje prek USB. Vaš profesionalni zaslon Philips se preklopi iz stanja pripravljenosti in predvaja želeno vsebino, po končanem prevajanju pa se vrne v stanje pripravljenosti.

Reža OPS



V profesionalni zaslon Philips integrirajte popolnoma zmogljiv osebni računalnik ali modul CRD50 s sistemom Android. Reža OPS vsebuje vse potrebne povezave za rešitev z uporabo reže z vhodom, vključno z napajanjem.

Specifikacije

Slika/zaslon

Velikost diagonale zaslona (cm): 217.4 cm
Velikost diagonale zaslona (v palcih): 85.6 palec
Razmerje stranic: 16 : 9
Ločljivost zaslona: 3840 x 2160
Razmik med slikovnimi pikami: 0,4935 x 0,4935 mm
Optimalna ločljivost: 3840 x 2160 pri 60 Hz
Svetlost: 400 cd/m²
Barve zaslona: 1,07 milijarde
Kontrastno razmerje (običajno): 1200 : 1
Dinamično kontrastno razmerje: 500.000 : 1
Odzivni čas (običajno): 8 ms
Vidni kot (vodoravni): 178 stopinj
Vidni kot (navpični): 178 stopinj
Tehnologija plošče: IPS
Klinična slika: Prednastavitev D-Image (združljivo s standardom DICOM, delom 14)
Koprena: 25 %

Povezljivost

Avdio izhod: 3,5 mm vtič
Video vhod: DVI-I (1), HDMI 2.0 (3), USB 2.0 (2)
Avdio vhod: 3,5 mm vtič
Ostali priključki: OPS
Zunanji nadzor: IR (vhod/izhod), 3,5 mm vtič, RJ45, RS232C (vhod/izhod), 2,5 mm vtič

Priročnost

Namestitev: Ležeče (18/7), Pokončno (18/7)
Sestavljen zaslon: Do 10 x 15
Upravljanje s tipkovnico: Skrito, Možnost zaklepa
Signal za daljinsko upravljanje: Možnost zaklepa
Signalna zanka: RS232, Zanka IR
Enostavna namestitev: Smart Insert
Funkcije za varčevanje z energijo: Smart Power
Upravljanje prek omrežja: RS232, RJ45
Zagon: Zakasnitev vklopa, Stanje vklopa, Zagon ob viru
Zagonsko okno: Omogočanje/onemogočanje Philipsovega logotipa

Zvok

Vgrajeni zvočniki: 2 x 10 W RMS

Napajanje

Omrežno napajanje: 100–240 V~, 50/60 Hz
Poraba (običajna): 360 W
Poraba (najv.): 500 W

Poraba energije v stanju pripravljenosti: <0,5 W
Funkcije varčevanja z energijo: Smart Power
Razred na energetske oznake: G

Podprta ločljivost zaslona

Računalniški formati: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 832 x 624, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 1152 x 864, 75 Hz, 1152 x 870, 75 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1680 x 1050, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz
Video formati: 480i 60 Hz, 480p 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i 50 Hz, 720p 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 3840 x 2160, 30 Hz, 3840 x 2160, 60 Hz

Dimenzije

Širina izdelka: 1929,0 mm
Teža izdelka: 49,5 kg
Višina izdelka: 1100,0 mm
Globina izdelka: 69,5 mm (G pri stenskem nosilcu)/91,8 mm (G pri ročaju) mm
Širina izdelka (v palcih): 75,94 palec
Višina izdelka (v palcih): 43,31 palec
Stenski nosilec: 600 x 400 mm, M8
Globina izdelka (v palcih): 2.74(@ wall mount)/3.61(@ handle) palec
Širina obrobe: 15,5 mm (ravna plošča)
Teža izdelka (lb): 109,13 lb

Delovni pogoji

Nadmorska višina: 0–3000 m
Temperaturni razpon (med delovanjem): 0–40 °C
MTBF: 50.000 ur
Temperat. razpon (shranjevanje): –20–60 °C
Razpon vlažnosti (med delovanjem) [RH]: 20–80 % RH (brez kondenzacije)
Razpon vlažnosti (shranjevanje) [RH]: 5–95 % RH (brez kondenzacije)

Večpredstavnostne aplikacije

Predvajanje videa z USB-ja: H.264, JPEG, MPEG, WMV3
Predvajanje slike z USB-ja: BMP, JPEG, PNG
Predvajanje zvoka z USB-ja: AAC, WMA, MPEG, HEAAC

Dodatki

Priložena dodatna oprema: Kabel senzorja IR (1,8 m) (1), Philipsov logotip (1), Napajalni kabel AC, Pokrov stikala AC, Vodnik za hiter začetek (1), Daljinski upravljalnik in baterije AAA, Kabel za verižno povezavo RS232 (1), Pokrovček za USB in vijak (1), Sponke za kable (3)

Razno

Jeziki prikaza na zaslonu: Arabščina, Angleščina, Francoščina, Nemščina, Italijanščina, Japonščina, Poljščina, Ruščina, Španščina, Poenostavljena kitajščina, Turščina, Tradicionalna kitajščina
Garancija: 3 leta garancije
Zakonske odobritve: CE, FCC, razred A, CB, BSMI, VCCI, CU, ETL, EMF, PSB

