

PHILIPS



Philips Stretch 3150

Signage Solutions

37"

Độ phân giải 1920x540

700cd/m²



37BDL3150S

Philips Stretch 3150

Màn hình quảng cáo kéo dài thông minh hơn, mở rộng tầm nhìn

Mở rộng tầm nhìn và hiển thị nhiều nội dung hơn trong không gian nhỏ hơn với Philips Stretch 3150. Độ sáng cao và chip Android SoC, tỷ lệ khung hình 32:9 độc đáo và độ phân giải 1920x540, được thiết kế để vượt trội hơn những màn hình thông thường với khả năng kết nối dễ dàng.

Luôn bật để có hiệu suất hình ảnh tốt hơn

- 24/7 – xử lý nội dung của bạn suốt ngày đêm.
- 700 cd/m² – khả năng hiển thị tốt hơn trong điều kiện ánh sáng mạnh.
- Lắp đặt theo chiều dọc hoặc chiều ngang.
- Kết nối daisy chain đơn giản và mạnh mẽ để thiết lập nhiều màn hình.
- Chế độ ghép màn hình giúp quản lý nội dung dễ dàng hơn từ một nguồn duy nhất.

Hệ điều hành Android giúp tích hợp và sử dụng dễ dàng

- Hệ thống Android 13 chuyên nghiệp trên Chip.
- Xử lý hiệu năng cao.
- Trình phát đa phương tiện tích hợp. Dễ dàng lên lịch phát nội dung.
- Khe cắm tích hợp cho mô-đun WiFi CRD32 tùy chọn.

Hỗ trợ hiệu quả về thời gian và năng lượng

- Hỗ trợ Philips Wave để quản lý thiết bị từ xa.
- Kết nối và điều khiển nội dung của bạn qua điện toán đám mây.
- Được thiết kế để tiêu thụ điện năng thấp hơn.

Những nét chính

Độ sáng cao và hoạt động 24/7

Với độ sáng 700 cd/m2 cho khả năng hiển thị tốt hơn dưới ánh sáng mạnh, Philips Stretch Series 3000 được thiết kế để sử dụng 24/7, là lựa chọn tuyệt vời cho các trung tâm giao thông vận tải, trung tâm bán lẻ, địa điểm ăn uống và nhiều hơn nữa.

Chế độ sắp xếp cạnh nhau

Kết nối hai hoặc nhiều màn hình Philips Stretch 3150 để tạo thiết lập ghép màn hình chỉ với một thiết bị ngoại vi duy nhất. Một trình phát duy nhất sẽ xử lý nội dung tùy chỉnh của bạn, bất kể số lượng màn hình.

Được hỗ trợ bởi Android 13

Được trang bị Android 13, màn hình Philips Stretch 3150 của bạn được thiết kế trên nền tảng chuyên nghiệp với khả năng kết nối và bảo mật

đáng tin cậy được tích hợp sẵn. Được tối ưu hóa cho các ứng dụng Android gốc và cho phép bạn cài đặt các ứng dụng web và phần mềm trực tiếp lên màn hình, loại bỏ nhu cầu sử dụng trình phát đa phương tiện bên ngoài.

Kết nối daisy chain HDMI

Kết nối nhiều màn hình với HDMI Daisy Chain. Chỉ cần kết nối cổng HDMI Out với cổng HDMI In của màn hình khác để tạo ra trải nghiệm tuyệt vời nhất.

Trình phát đa phương tiện tích hợp

Để dàng lên lịch phát nội dung từ Cloud, bộ nhớ cục bộ hoặc USB. Màn hình chuyên dụng Philips của bạn sẽ tự động khởi động từ chế độ chờ để phát nội dung bạn muốn, sau đó quay lại chế độ chờ khi kết thúc ngày làm việc.

Khe cắm tích hợp cho WiFi CRD32

Được thiết kế với một khe cắm để thêm mô-đun WiFi CRD32 một cách kín đáo, mang đến khả năng kết nối mạng không dây và chức năng Bluetooth.

Hỗ trợ Philips Wave

Khai thác sức mạnh, tính linh hoạt và trí thông minh bên trong màn hình Philips Stretch của bạn và quản lý từ xa với Wave. Nền tảng đám mây tiên tiến này cho phép bạn kiểm soát hoàn toàn, với việc cài đặt và thiết lập đơn giản, giám sát và điều khiển màn hình, nâng cấp phần mềm, quản lý danh sách phát và thiết lập lịch trình nguồn. Giúp bạn tiết kiệm thời gian, năng lượng và giảm tác động đến môi trường.

Các thông số

Hình ảnh/Hiển thị

Kích thước màn hình đường chéo (inch): 37 inch
Tỉ lệ kích thước: 32:9
Độ phân giải bảng: 1920 x 540
Khoảng cách điểm ảnh: 0,47 x 0,47 mm
Độ phân giải tốt nhất: 1920 x 540 @ 60 Hz
Độ sáng: 700 cd/m²
Số màu màn hình: 16,7 triệu
Tỉ lệ tương phản (thông thường): 1000:1
Thời gian phản hồi (thông thường): 8 ms
Góc xem (chiều ngang): 178 độ
Góc xem (chiều dọc): 178 độ
Nâng cao hình ảnh: 3/2 - 2/2 chuyển động kéo xuống, Bộ lọc răng lược 3D, Khử răng cưa, Quét tích cực, Khử đan xen hình MA 3D, Hình ảnh thông minh, Điều chỉnh nhiệt độ màu, Tăng cường màu sắc, Giảm nhiễu
Công nghệ bảng: IPS
Hệ điều hành: Android 13
Sắp đặt: Ngang (24/7), Dọc (24/7)

Khả năng kết nối

Đầu ra âm thanh: Giắc 3,5 mm
Đầu vào video: HDMI 2.0 (1), VGA (Analog D-Sub) (x1)
Đầu vào âm thanh: Giắc 3,5 mm
Các kết nối khác: USB 2.0 (1), USB 3,0 (1), micro USB, Micro SD
Đầu ra video: HDMI 2.0 (1)
Điều khiển ngoài: Giắc IR (trong/ngoài) 3,5 mm, RJ45 (vào/ra), Giắc RS232C (trong/ngoài) 2,5 mm

Tiện lợi

Tín hiệu lập nối tiếp: RS232, HDMI, IR
Loopthrough
Điều khiển mạng: LAN (RJ45)

Công suất

Mạng lưới điện: 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
Tiêu thụ năng lượng khi chờ: <0,5W
Lớp nhãn năng lượng: F
Mức tiêu thụ: EEI Lot5 26W

Độ phân giải màn hình được hỗ trợ

Định dạng máy tính: 640 x 480, 60, 67, 75Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 60Hz, 832 x 624, 75Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1152 x 870, 75Hz, 1280

x 720, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1680 x 1050, 60Hz, 1920 x 1080, 60 Hz
Định dạng video: 480i, 60Hz, 480p, 60Hz, 576p, 50Hz, 576i, 50Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60Hz, 1080p, 50, 60 Hz

Kích thước

Chiều rộng cả bộ: 919,1 mm
Khối lượng sản phẩm: 7,57 kg
Chiều cao cả bộ: 285,1 mm
Chiều sâu cả bộ: 47,4 mm
Chiều rộng cả bộ (inch): 36,19 inch
Chiều cao cả bộ (inch): 11.22 inch
Gắn tường: 400mm x 200mm , M6
Chiều sâu cả bộ (inch): 1.87 inch
Độ rộng đường viền: 14,5mm (Trên/Dưới); 8,2mm (Trái/Phải)
Trọng lượng sản phẩm (lb): 16,69 lb

Điều kiện vận hành

Độ cao so với mực nước biển: 0 ~ 3000 m
Phạm vi nhiệt độ (vận hành): 0~ 40 °C
MTBF: 50,000 giờ
Phạm vi nhiệt độ (bảo quản): -20 ~ 60 °C
Phạm vi độ ẩm (vận hành) [RH]: 20 - 80% RH (Không ngưng tụ)
Phạm vi độ ẩm (bảo quản) [RH]: 5 - 95% RH (Không ngưng tụ)

Trình phát tích hợp

CPU: Quad Core Cortex A55
GPU: Multi-Core Mali-G52
Bộ nhớ: DDR4 4GB
Lưu trữ: eMMC 32 GB

Phụ kiện

Phụ kiện đi kèm: Nắp công tắc AC, Cáp cảm biến IR (1,8 m) (x1), Logo Philips (x1), Hướng dẫn khởi động nhanh (x1), Điều khiển từ xa & pin AAA, Cáp nối chuỗi daisy RS232, Cáp nguồn AC, Cáp RS232, Bu lông gắn tường 2, Tăm căn chỉnh
Phụ kiện tùy chọn: CRD32 Wifi 6, Mô-đun Bluetooth 5.2

Những thông tin khác

Ngôn ngữ hiển thị trên màn hình: Tiếng Ả Rập, Tiếng Hà Lan, Tiếng Đan Mạch, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Phần Lan, Tiếng Đức, Tiếng Ý, Tiếng Nhật Bản, Tiếng Na Uy, Tiếng Ba Lan, Tiếng Bồ Đào Nha, Tiếng Nga, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Thụy Điển, Tiếng Trung giản thể, Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, Tiếng Trung truyền thống, Tiếng Séc
Bảo hành: Bảo hành 3 năm
Chứng nhận tuân thủ quy định: CE, FCC, Lớp A, CB, EnergyStar 8.0

