



Zaslon Q-Line

Signage Solutions

75"

Neposredna osvetlitev ozadja LED

Ultra HD



75BDL3510Q

Izstopajte

Zaslon 18/7 za enostavno nastavitev.

Informirajte in očarajte s profesionalnim zaslonom Philips Q-Line Ultra HD. Zanesljiva rešitev, ki je hitro pripravljena za uporabo.

Stroškovno učinkovita sistemska rešitev

- Energijsko varčen nadzor samodejne osvetlitve ozadja
- Vgrajen predvajalnik predstavnosti. Enostavna razporeditev vsebine USB
- FailOver. Poskrbite, da zaslon nikoli ne bo prazen
- Preprosto upravljanje. Na daljavo upravljajte zaslone v omrežju.

Enostavna nastavitev. Popoln nadzor.

- Upravljanje, nadzor in vzdrževanje s CMND & Control
- Reža OPS omogoča integracijo osebnih računalnikov brez kablov
- Načrtujte predvajanje želene vsebine kadar koli s predvajalnikom SmartPlayer

Vrhunska slika. Izjemno visoka svetlost.

- Ultra HD. Bogate slike. Osupljiv kontrast.

Značilnosti

CMND & Control



Omrežje zaslona povežite prek lokalne povezave (LAN). CMND & Control vam omogoča izvajanje ključnih funkcij, kot sta nadzor nad vnosi in spremljanje stanja zaslona. Nadzorujete lahko tudi 100 zaslonov.

Vgrajen predvajalnik predstavnosti


Enostavno nastavite vsebino na predvajanje prek USB. Vaš profesionalni zaslon Philips se preklopi iz stanja pripravljenosti in predvaja želeno vsebino, po končanem prevajanju pa se vrne v stanje pripravljenosti.

FailOver



Naj zaslon nikoli ne bo prazen, ne v čakalnici ne v sejni sobi. FailOver omogoča, da profesionalni zaslon Philips samodejno preklaplja med primarnimi in sekundarnimi vhodi ter tako zagotavlja nemoteno predvajanje vsebine, tudi če primarni vir odpove. Preprosto nastavite seznam alternativnih vhodov in poskrbite, da bo vaše podjetje vedno vidno.


SmartPlayer



Spremenite svoj USB v pravo stroškovno učinkovito napravo za digitalno predvajanje. Vsebino (video, zvok, slike) preprosto shranite na

USB in ga priključite v zaslon. Ustvarite seznam predvajanja, načrtujte predvajanje vsebine v meniju zaslona ter uživajte v ustvarjenih seznamih kadar koli in kjer koli.

Reža OPS



V profesionalni zaslon Philips integrirajte popolnoma zmogljiv osebni računalnik ali modul CRD50 s sistemom Android. Reža OPS vsebuje vse potrebne povezave za rešitev z uporabo reže z vhodom, vključno z napajanjem.

Specifikacije

Slika/zaslon

Velikost diagonale zaslona (cm): 189.3 cm
Velikost diagonale zaslona (v palcih): 74.5 palec
Razmerje stranic: 16 : 9
Ločljivost zaslona: 3840 x 2160
Razmik med slikovnimi pikami: 0,4296 x 0,4296 mm
Optimalna ločljivost: 3840 x 2160 pri 60 Hz
Svetlost: 400 cd/m²
Barve zaslona: 1,07 milijarde
Kontrastno razmerje (običajno): 1200 : 1
Dinamično kontrastno razmerje: 500.000 : 1
Odzivni čas (običajno): 8 ms
Vidni kot (vodoravni): 178 stopinja
Vidni kot (navpični): 178 stopinja
Izboljšava slike: 3/2 - 2/2 potezno gibanje, 3D Combfilter, Izravnavo gibanja, brez povezovanja, Progresivni izris, Razpletanje 3D MA, Dinamična izboljšava kontrasta
Tehnologija plošče: ADS
Klinična slika: Prednastavitev D-Image (združljivo s standardom DICOM, delom 14)

Povezljivost

Audio izhod: 3,5 mm vtič
Video vhod: DVI-I (1), HDMI 2.0 (3), USB 2.0 (2)
Audio vhod: 3,5 mm vtič
Ostali priključki: OPS
Zunanji nadzor: RS232C (vhod/izhod), 2,5 mm vtič, IR (vhod/izhod), 3,5 mm vtič, RJ45

Priročnost

Namestitev: Ležeče, Pokončno
Sestavljen zaslon: Do 15 x 15
Upravljanje s tipkovnico: Skrito, Možnost

zaklepa

Signal za daljinsko upravljanje: Možnost zaklepa
Signalna zanka: RS232, Zanka IR
Enostavna namestitev: Smart Insert
Funkcije za varčevanje z energijo: Smart Power
Upravljanje prek omrežja: RS232, RJ45
Zagon: Zakasnitev vklopa, Stanje vklopa, Zagon ob viru
Zagonsko okno: Omogočanje/onemogočanje Philipsovega logotipa

Zvok

Vgrajeni zvočniki: 2 x 10 W RMS

Napajanje

Omrežno napajanje: 100–240 V~, 50/60 Hz
Poraba (običajna): 150 W
Poraba (najv.): 305 W
Poraba energije v stanju pripravljenosti: <0,5 W
Funkcije varčevanja z energijo: Smart Power
Razred na energetski oznaki: G

Podprta ločljivost zaslona

Računalniški formati: 1920 x 1080, 60 Hz, 1680 x 1050, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1152 x 870, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 1152 x 864, 75 Hz, 832 x 624, 75 Hz
Video formati: 3840 x 2160, 60 Hz, 3840 x 2160, 30 Hz, 720p 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i 50 Hz, 480p 60 Hz, 480i 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz

Dimenzije

Širina izdelka: 1683,5 mm
Teža izdelka: 37,5 kg
Višina izdelka: 961,7 mm
Globina izdelka: 69,5 mm (G pri stenskem nosilcu)/91,8 mm (G pri ročaju) mm
Širina izdelka (v palcih): 66,28 palec
Višina izdelka (v palcih): 37.86 palec
Stenski nosilec: 600 x 400 mm, M8
Globina izdelka (v palcih): 2.74(@ wall mount)/3.61(@ handle) palec
Širina obrobe: 14,9 mm (ravna plošča)
Teža izdelka (lb): 82,67 lb

Delovni pogoji

Nadmorska višina: 0–3000 m
Temperaturni razpon (med delovanjem): 0–40 °C
MTBF: 50.000 ur
Temperat. razpon (shranjevanje): –20–60 °C
Razpon vlažnosti (med delovanjem) [RH]: 20–80 % RH (brez kondenzacije)
Razpon vlažnosti (shranjevanje) [RH]: 5–95 % RH (brez kondenzacije)

Večpredstavnostne aplikacije

Predvajanje videa z USB-ja: MPEG, H.264, JPEG, WMV3
Predvajanje slike z USB-ja: BMP, JPEG, PNG
Predvajanje zvoka z USB-ja: AAC, WMA, HEAAC, MPEG

Dodatki

Priložena dodatna oprema: Napajalni kabel AC, Kabel RS232, Daljinski upravljalnik, Baterije za daljinski upravljalnik, Vodnik za hiter začetek
Priložena dodatna oprema: Kabel senzorja IR (1,8 m) (1), Kabel za verižno povezavo RS232, Kabel HDMI (1,8 m) (1), Vijak M3 (1), Philipsov logotip (1), Pokrov USB (1)

Razno

Jeziki prikaza na zaslonu: Poenostavljena kitajščina, Tradicionalna kitajščina, Angleščina, Francoščina, Nemščina, Italijanščina, Poljščina, Španščina, Turščina, Japonščina, Arabščina, Ruščina
Garancija: 3 leta garancije
Zakonske odobritve: CE, CB, BSMI, CU, EPA, ETL, FCC, razred A, VCCI

Philips 75BD3510Q
Version 1.0
Release Date: 2020/03/17

