

PHILIPS



Q-Line'i ekraan

Signage Solutions

32 tolli

Ekraanitagune LED-taustvalgus

Full HD



32BDL3510Q

Muutke oma reklaam intensiivsemaks

Lihtsalt seadistatav 18/7 ekraan.

Teavitage ja köitke vaatajaid Philips Q-Line Professional Full HD ekraaniga. Selle usaldusväärse lahenduse saab seadistada ja käivitada nii kiiresti nagu teil vaja.

Tasuv süsteemilahendus

- Energiasäästev automaatne taustvalgustuse juhtimine
- Integreeritud meedialeier. Plaanige hõlpsasti USB sisu näitamist
- FailOver tagab sisu pideva esitamise
- Lihtne juhtimine. Võrguga ühendatud ekraanide kaugjuhtimine

Sujuv seadistamine. Täielik kontroll.

- Juhtige, jälgige ja hooldage CMND & Control'i abil
- Planeerige seda, mida soovite, ja millal soovite Eksemplariga

Esiletõstetud tooted

CMND & Control




Kasutage oma ekraanivõrgustikku läbi kohaliku (LAN) ühenduse. CMND & Control aitab teil ellu viia vajalikke funktsioone, nagu sisendite kontrollimine ja ekraani oleku jälgimine. Sealjuures ei ole vahet, kas peate haldama ühte ekraani või 100.

Integreeritud meediumimängija

Saate planeerida sisu esitamise USB-seadmelt. Teie Philipsi professionaalne ekraan ärkab ooterežiimist ja esitab teile meelepärast sisu, seejärel naaseb seade pärast taasesituse lõpetamist uuesti ooterežiimi.

FailOver



Ooterežiimist koosolekuruumi ilma tühja ekraani näitamata. FailOver laseb teie Philipsi Professional Displayl vahetada automaatselt peamise ja sekundaarse sisendi vahel, mis tagab selle, et sisu esitatakse pidevalt, isegi kui

peamine allikas seiskub. Lihtsalt seadistage alternatiivsed sisendid, et teie ettevõtet reklaamitaks pidevalt.

SmartPlayer



Muutke oma USB-seade tõeliselt säästvaks digitaalseks reklaamtahvliks. Lihtsalt salvestage oma sisu (video, heli, pildid) oma USB-seadmesse ja ühendage oma ekraaniga. Looge oma esitusloend ja plaanige oma sisu ekraanile kuvatava menüü kaudu ja nautige oma loodud esitusloendeid mis tahes ajal mis tahes kohas.

Spetsifikatsioon

Pilt/Ekraan

Ekraani diagonaalsuurus (sentimeetrites): 80 cm
Ekraani diagonaalsuurus (tollides): 31.5 tolli
Kuvasuhe: 16 : 9
Paneeli eraldusvõime: 1920 x 1080p
Pikslite mõõt: 0,36375 x 0,36375 mm
Optimaalne lahutusvõime: 1920 x 1080 60 Hz juures
Heledus: 350 cd/m²
Ekraani värvid: 16,7 miljonit
Kontrastsus (tavaline): 4000:1
Dünaamilise kontrasti suhe: 500 000 : 1
Reaktsiooniaeg (tavaline): 6,5 ms
Vaatenurk (horisontaalne): 178 kraadi
Vaatenurk (vertikaalne): 178 kraadi
Pildiparandus: 3/2–2/2 liikumise kohandamine, 3D kammfilter, 3D MA ülerealaotuse kõrvaldus, Dünaamiline kontrastsuse võimendamise, Liikumise kompens. vaheldusvast., Täiskaadrilaotus
Paneeli tehnoloogia: VA
Kliiniline pilt: Eelseadistatud D-pilt (dicomi osaga 14 ühilduv)

Ühenduvus

Heliväljund: 3,5 mm pistik
Videosisend: DVI-I (x 1), HDMI 2.0 (x2), USB 2.0 (x2)
Helisisend: 3,5 mm pistik
Välise juhtimine: RJ45, RS232C (sisse/välja); 2,5 mm pistik, IR (sisse/välja); 3,5 mm pistik

Mugavus

Paigutus: Rõhtpaigutus, Püstpaigutus
Ekraanimaatriks: Kuni 15 x 15
Klaviatuurjuhtimine: lukustatav, peidetud
Kaugjuhtimissignaali: lukustatav
Signaali ring: RS232, IR Loopthrough
Energiasäästufunktsioonid: Nutikas toitelülitus
Võrgu kaudu juhitav: RS232, RJ45
Käivitumine: Sisselülitamise viivitus, Sisselülitamise olek, Alglaadimise allikas
Käivitamise aken: luba/keela Philipsi logo

Heli

Sisseehitatud kõlarid: 2 x 10 W RMS

Võimsus

Toiteallikas: 100–240 V ~, 50–60 Hz; 1,5 A
Võimsustarve (tüüpiline): 40 W
Tarbimine (max): 65 W
Energiaarve ooterežiimis: <0,5 W
Energiasäästufunktsioonid: Nutikas toitelülitus
Energiamärgise klass: G

Toetatavad ekraani lahutusvõimed

Arvutivormingud: 1920 x 1080, 60 Hz, 1680 x 1050, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1152 x 870, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 1152 x 864, 75 Hz, 832 x 624, 75Hz
Videovormingud: 720p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 480p, 60 Hz, 480i, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz

Mõõtmed

Seadme laius: 726,5 mm
Toote kaal: 5,31 kg
Seadme kõrgus: 425,4 mm
Seadme sügavus: 69,1 (D käepideme puhul) / 65,1 (D seinakinnituse puhul) mm
Seadme laius (tollid): 28,6 tolli
Seadme kõrgus (tollid): 16.75 tolli
Seinakinnitus: 100 mm x 100 mm, 200 mm x 200 mm, M4
Seadme sügavus (tollid): 2.72 (D@Handle) / 2.56 (D@Wall mount) tolli
Ääre laius: 11,9 (TLR) / 17,2 (B) mm
Toote kaal (lb): 11,71 lb

Kasutustingimused

Kõrgus: 0 ~ 3000 m
Temperatuurivahemik (kasutamisel): 0 ~ 40 °C
MTBF (keskmise riketevaheline aeg): 50 000 tund(i)
Temperatuurivahemik (säilitamisel): -20 ~ 60 °C
Niiskuse vahemik (kasutamise ajal) [suhteline õhuniiskus]: 20 ~ 80% suhteline õhuniiskus (mittekondenseeruv)
Niiskuse vahemik (hoiustamisel) [suhteline õhuniiskus]: 5 ~ 95% suhteline õhuniiskus (mittekondenseeruv)

Multimeedia rakendused

USB taasesituse video: mpeg, H.264, JPEG, WMV3
USB taasesituse pilt: BMP, JPEG, PNG
USB taasesituse heli: AAC, WMA, HEAAC, mpeg

Tarvikud

Komplektis olevad tarvikud: Toitekaabel, RS232 kaabel, Kaugjuhtimispult, Puldi patareid, Kiirjuhend
Komplektis olevad tarvikud: Infrapunaanduri kaabel (1,8 m) (1 tk), RS232 pürgühenduse kaabel, USB kate (1 tk), USB kate ja kruvi (2 tk)
Alus: BM02541/BM05911 (lisavarustus)

Mitmesugust

Ekraanimenüü keeled: Inglise, Prantsuse, Saksa, Itaalia, Poola, Türgi, Vene, Lihtsustatud hiina, Hispaania, Traditsiooniline hiina, Araabia, Jaapani
Garantii: 3-aastane garantii
Heakskiidud: CB, CE, BSMI, CU, EPA, ETL, FCC, energiaklass A, VCCI

Philips 32BDL3510Q
 Version: 1.0
 Release Date: 2020/04/13

