

# PHILIPS



Philips Stretch 3150

Signage Solutions

37 palcev

Ločljivost 1920 x 540

700 cd/m<sup>2</sup>



37BDL3150S

## Philips Stretch 3150

Izberite širok prikaz s pametnejšim zaslonom za javno predvajanje

Razširite pogled in prikažite več vsebine na manjšem prostoru z zaslonom Philips Stretch 3150. Z visoko svetlostjo in sistemom Android SoC, edinstvenim razmerjem med višino in širino 32 : 9 in ločljivostjo 1920 x 540 je zasnovan tako, da se z enostavnim verižnim povezovanjem razširi nad običajne zaslone.

### Vedno vklopljeno za boljšo vizualno zmogljivost

- Neprekinjeno delovanje z vsebino.
- 700 cd/m<sup>2</sup> – boljša vidljivost pri močnih lučeh.
- Namestitev v pokončnem ali ležečem položaju.
- Preprosta, vendar zmogljiva verižna povezava za postavitev več zaslonov.
- Način razpostavitve za lažje upravljanje vsebine iz enega vira.

### Operacijski sistem Android za enostavno integracijo in uporabo

- Profesionalni sistem na čipu Android 13
- Visoko zmogljiva obdelava.
- Vgrajen predvajalnik predstavnosti. Enostavna razporeditev vsebine.
- Vgrajena reža za izbirni modul Wi-Fi CRD32.

### Podpira časovno in energijsko učinkovitost

- Pripravljen za Philips Wave za oddaljeno upravljanje naprav.
- Vsebine povežite in upravljajte v oblaku.
- Zasnova za nižjo porabo energije.

## Značilnosti

### Visoka svetilnost in neprekinjeno delovanje

S svetilnostjo 700 cd/m<sup>2</sup> za boljšo vidljivost pod močnimi lučmi je serija Philips Stretch 3000 zasnovana za neprekinjeno delovanje, zaradi česar je odlična izbira za potovalna in prometna vozlišča, maloprodajna središča, prodajalne hrane in pijače ter druge lokacije.

### Način razpostavitve

Povežite dva ali več zaslonov Philips Stretch 3150 v sestavljeni zaslon z eno samo zunanjo napravo. Za prilagojeno vsebino skrbí en predvajalnik, ne glede na število zaslonov.

### S sistemom Android 13

Z operacijskim sistemom Android 13 je zaslon Philips Stretch 3150 zasnovan na profesionalni platformi z vgrajeno zaupanja vredno povezljivostjo in varnostjo. Optimiziran je za aplikacije, izdelane za sistem Android, in

omogoča nameščanje spletnih aplikacij ter programske opreme neposredno v zaslon, zato zunanji predvajalnik predstavnostnih vsebin ni več potreben.

### Verižna povezava HDMI

Z verižno povezavo lahko med sabo po HDMI povežete več zaslonov. Izhod HDMI enostavno povežite z vhodom HDMI drugega zaslona in tako ustvarite osupljivo izkušnjo.

### Vgrajen predvajalnik predstavnosti

Enostavno razporedite predvajanje vsebine iz oblaka, lokalnega pomnilnika ali USB. Vaš profesionalni zaslon Philips se preklopi iz stanja pripravljenosti in predvaja želeno vsebino, po koncu delovnega dne pa se vrne v stanje pripravljenosti.

### Vgrajena reža za Wi-Fi CRD32

Zasnovan je z režo za diskretno dodajanje modula Wi-Fi CRD32, ki omogoča brezžično omrežno povezljivost in funkcionalnost Bluetooth.

### Pripravljen za Philips Wave

Spoznajte moč, raznolikost in inteligentnost, ki jih zagotavlja zaslon Philips Stretch ga upravljajte na daljavo s funkcijo Wave. Ta revolucionarna platforma v oblaku vam zagotavlja popoln nadzor, enostavno namestitev in nastavitve, zaslone za spremljanje in nadzor, nadgrajevanje vdelane programske opreme, upravljanje seznamov predvajanja in nastavljanje razporedov napajanja. Prihranite čas, energijo in zmanjšajte vpliv na okolje.

# Specifikacije

## Slika/zaslon

Velikost diagonale zaslona (v palcih): 37 palec

Razmerje stranic: 32 : 9

Ločljivost zaslona: 1920 x 540

Razmik med slikovnimi pikami: 0,47 x 0,47 mm

Optimalna ločljivost: 1920 x 540 pri 60 Hz

Svetlost: 700 cd/m<sup>2</sup>

Barve zaslona: 16,7 M

Kontrastno razmerje (običajno): 1000 : 1

Odzivni čas (običajno): 8 ms

Vidni kot (vodoravni): 178 stopinj

Vidni kot (navpični): 178 stopinj

Izboljšava slike: 3/2 - 2/2 potezno gibanje, 3D

Combfilter, De-interlacer, Progresivni izris,

Razpletanje 3D MA, Smart Picture, Regulacija temperature barv, Ojačanje barve, Zmanjšanje šumov

Tehnologija plošče: IPS

Operacijski sistem: Android 13

Namestitev: Ležeče (24/7), Pokončno (24/7)

## Povezljivost

Avdio izhod: 3,5 mm vtič

Video vhod: HDMI 2.0 (1), VGA (analogni D-Sub) (1)

Avdio vhod: 3,5 mm vtič

Ostali priključki: USB 2.0 (1), USB 3.0 (1), micro USB, Micro SD

Video izhod: HDMI 2.0 (x 1)

Zunanji nadzor: IR (vhod/izhod), 3,5 mm vtič, RJ45 (vhod/izhod), RS232C (vhod/izhod), 2,5 mm vtič

## Priročnost

Signalna zanka: RS232, HDMI, Zanka IR

Upravljanje prek omrežja: LAN (RJ45)

## Napajanje

Omrežno napajanje: 100–240 V AC, 50–60 Hz

Poraba energije v stanju pripravljenosti: <0,5 W

Razred na energetski oznaki: F

Poraba: Poraba energije Lot5 26 W

## Podprta ločljivost zaslona

Računalniški formati: 640 x 480, 60, 67, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 832 x 624, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1152 x 870, 75 Hz, 1280 x

720, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1440 x 900, 60

Hz, 1680 x 1050, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz

Video formati: 480i 60 Hz, 480p 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz

## Dimenzije

Širina izdelka: 919,1 mm

Teža izdelka: 7,57 kg

Višina izdelka: 285,1 mm

Globina izdelka: 47,4 mm

Širina izdelka (v palcih): 36,19 palec

Višina izdelka (v palcih): 11.22 palec

Stenski nosilec: 400 mm x 200 mm, M6

Globina izdelka (v palcih): 1.87 palec

Širina obrobe: 14,5 mm (V/D); 8,2 mm (L/D)

Teža izdelka (lb): 16,69 lb

## Delovni pogoji

Nadmorska višina: 0–3000 m

Temperaturni razpon (med delovanjem): 0–40 °C

MTBF: 50.000 ur

Temperat. razpon (shranjevanje): –20–60 °C

Razpon vlažnosti (med delovanjem) [RH]: 20–80 % RH (brez kondenzacije)

Razpon vlažnosti (shranjevanje) [RH]: 5–95 % RH (brez kondenzacije)

## Notranji predvajalnik

CPE: Štirijedrni Cortex A55

Grafična kartica: Večjedrni Multi-Core Mali-G52

Pomnilnik: 4 GB DDR4

Shranjevanje: 32 GB eMMc

## Dodatki

Priložena dodatna oprema: Pokrov stikala AC, Kabel senzorja IR (1,8 m) (1), Philipsov logotip (1), Vodnik za hiter začetek (1), Daljinski upravljalnik in baterije AAA, Kabel za verižno povezavo RS232, Napajalni kabel AC, Kabel RS232, Vijak za namestitev na steno (2), Plošče za poravnavo

Izbirna dodatna oprema: CRD32 Wi-Fi 6, Modul Bluetooth 5.2

## Razno

Jeziki prikaza na zaslonu: Arabščina, Nizozemščina, Danščina, Angleščina, Francoščina, Finščina, Nemščina, Italijanščina, Japonščina, Norveščina, Poljščina, Portugalščina, Ruščina, Španščina, Švedščina, Poenostavljena kitajščina, Turščina, Tradicionalna kitajščina, Češčina

Garancija: 3-letna garancija

Zakonske odobritve: CE, FCC, razred A, CB, EnergyStar 8.0

