

PHILIPS

电热水器

AquaShield

瞬时热水器

5500W

厚膜加热器

数字控制

AWH2314



确保零冷水

厚膜加热技术提升了舒适度。

搭载 5500 瓦厚膜加热元件，不易结垢、无功率衰减；启停温差更小，加热更快，温控更准；支持语音控制，节能高效，带来体验升级。

双管加热技术

- 厚膜加热技术提升舒适度
- 水温波动在 $\pm 0.45^{\circ}\text{C}$ 范围内，带来舒适的体验。

人性化设计，呵护每个细节

- 检测季节性变化
- 检测周围环境温度变化，确保舒适使用
- 显示清晰，操作方便。
- 语音控制，解放双手

采用全方位保护系统

- 向水路中添加有效抗菌物质
- Safeblock 保护

产品亮点

季节模式

进水口的温度探头可以感受季节温度变化，据此调整出水温度，实现四季舒适的温度。

双管加热技术

搭载 5500 W 厚膜加热元件，不易结垢、无功率衰减；启停温差更小，加热更快，温控更准，节能高效，带来体验升级。加热效率高达 98.3%。

抗菌水路

水路内外的抗菌物质可抑制 99.9% 的大肠杆菌和金黄色葡萄球菌。

Safeblock 保护

内置 Safeblock 保护，可有效断开进水口和出水口电流，以起到保护作用。

TI (智能温度) 系统

它能保持稳定的水温，波动极小 ($\pm 0.45^{\circ}\text{C}$)，即使在二次启动时，触摸起来也仍然安全。

连续温度控制

机内可控硅整流器可变频，以通过环境温度变化来调节输出功率，从而实现节能。

数字显示屏

配备灵敏的芯片和温度传感器，LED 屏幕清晰直观地显示温度、水流量和功率，方便您使用。

语音控制

这款水龙头内置语音模块，支持语音控制；无需弯腰探身至水槽下方即可操作，解放双手，让日常使用更便捷。

规格

普通参数

净重: 1.0 千克

总重: 1.6 千克

包装尺寸 (长*宽*高): 292*104*280 毫米

产品尺寸 (长*宽*高): 156*54*170 毫米

防水设计: IPX4

主要参数

颜色: 金色

额定功率: 5500 瓦

控制类型: 触摸按键

安装方式: 垂直安装

电压及频率: 220V/50Hz

加热方式: 铝制加热器

铭牌额定压力: 0.6MPa

温度调节范围: 30-55°C

原产地

原产地: 中国

服务

保修: 2 年

