

PHILIPS



Philips Stretch 3150

Signage Solutions

37" (94 cm)

Rozlíšenie 1920 x 540

700 cd/m²



37BDL3150S

Philips Stretch 3150

Myslite vo veľkom vďaka inteligentnejšiemu širokému zobrazovaciemu displeju

Rozšírte obzory a zobrazte viac obsahu na menšom mieste vďaka Philips Stretch 3150. Má vysoký jas, systém Android SoC, jedinečný pomer strán 32 : 9 a rozlíšenie 1920 x 540 a je navrhnutý tak, aby vynikol z davu vďaka jednoduchému zreťazeniu.

Vždy zapnuté pre lepší vizuálny výkon

- Nepretržité prehrávanie obsahu.
- 700 cd/m² – lepšia viditeľnosť za jasných svetelných podmienok.
- Nainštalujte v orientáciách na výšku alebo na šírku.
- Jednoduché, ale výkonné zreťazenie na spojenie viacerých displejov.
- Režim spojených displejov na jednoduchšiu správu obsahu z jedného zdroja.

So systémom Android na jednoduchšiu integráciu a používanie

- Profesionálny systém Android 13 na čipe.
- Vysokovýkonné spracovanie.
- Vstavaný prehrávač médií. Jednoduché rozvrhnutie obsahu.
- Integrovaný otvor na voliteľný modul CRD32 Wi-Fi.

Podpora časovej a energetickej efektívnosti

- Pripravené pre technológiu Philips Wave na vzdialenú správu zariadení.
- Pripojte sa a spravujte svoj obsah pomocou cloudu.
- Navrhnuté s nižšou spotrebou energie.

Hlavné prvky

Vysoký jas a nepretržitá prevádzka

S jasom 700 cd/m² s cieľom zaistiť lepšiu viditeľnosť za jasných svetelných podmienok je model Philips Stretch série 3000 navrhnutý na použitie 24 hodín denne, 7 dní v týždni, čo z neho robí skvelú voľbu pre dopravné uzly, maloobchodné centrá, stravovacie zariadenia a oveľa viac.

Režim spojených displejov

Spojte dva alebo viaceré displeje Philips Stretch 3150 a vytvorte videostenu s dlaždicovým usporiadaním a s jedným externým zariadením. O váš vlastný obsah sa bez ohľadu na počet displejov postará jeden prehrávač.

So systémom Android 13

Displej Philips Stretch 3150 so systémom Android 13 je navrhnutý na profesionálnej platforme so vstavanou spoľahlivou konektivitou

a zabezpečením. Je optimalizovaný pre natívne aplikácie Android a umožňuje inštaláciu webových aplikácií a softvéru priamo na displej, čím sa eliminuje potreba externého prehrávača médií.

Zrežazenie cez rozhranie HDMI

Prepojte viacero displejov pomocou zrežazenia HDMI. Stačí pripojiť konektor výstupu HDMI k vstupu HDMI ďalšieho displeja a vytvoríte ten najfascinujúcejší divácky zážitok.

Integrovaný prehrávač médií

Jednoducho rozvrhnite obsah na prehrávanie z cloudu, lokálnej pamäte alebo zariadenia USB. Váš profesionálny displej Philips sa zapne z pohotovostného režimu a začne prehrávať obsah, ktorý chcete, a po ukončení pracovného dňa sa opäť vráti do pohotovostného režimu.

Integrovaný otvor na modul CRD32 Wi-Fi

Navrhnutý so zásuvkou na diskretné pridanie modulu CRD32 Wi-Fi na bezdrôtové sieťové pripojenie a funkciu Bluetooth.

Príprava pre technológiu Philips Wave

Odomknite výkon, všestrannosť a inteligenciu displeja Philips Stretch a spravujte ho na diaľku pomocou platformy Wave. Táto evolučná cloudová platforma vám poskytne úplnú kontrolu, zjednodušenú inštaláciu a nastavenie, monitorovanie a ovládanie displejov, aktualizáciu firmvéru, správu zoznamov skladieb a nastavenie plánov napájania. Šetrí váš čas, energiu a vplyv na životné prostredie.

Technické údaje

Obraz/Displej

Diagonálny rozmer obrazovky (v palcoch):

37 palec

Pomer strán: 32 : 9

Rozlíšenie panela: 1920 x 540

Odstup pixelov: 0,47 x 0,47 mm

Optimálne rozlíšenie: 1920 x 540 pri 60 Hz

Jas: 700 cd/m²

Farby displeja: 16,7 mil.

Pomer kontrastu (typický): 1000 : 1

Čas odozvy (typický): 8 ms

Uhol zobrazenia (horizontálny): 178 stupeň

Uhol zobrazenia (vertikálny): 178 stupeň

Dokonalejšie zobrazenie: Komprimovanie pohybu 3/2 - 2/2, 3D hrebeňový filter, Zabránenie križovania, Progresívne riadkovanie, 3D zabr. prekl. MA, Smart Picture, Nastavenie odtieňa farieb, Vylepšenie farieb, Redukcia šumu

Technológia panelov: IPS

Operačný systém: Android 13

Umiestnenie: Zobrazenie na šírku (24:7),

Zobrazenie na výšku (24:7)

Pripojiteľnosť

Zvukový výstup: Jack konektor 3,5 mm

Video vstup: HDMI 2.0 (1x), VGA (Analogový D-Sub) (1x)

Zvukový vstup: 3,5 mm konektor

Iné pripojenia: USB 2.0 (1x), USB 3.0 (x1), micro USB, Micro SD

Výstup obrazu: HDMI 2.0 (1x)

Externé ovládanie: IR (vstup/výstup) 3,5 mm konektor, RJ45 (vstup/výstup), RS232C (vstup/výstup) 2,5 mm konektor

Vybavenie a vlastnosti

Zoslučkovanie signálu: RS232, HDMI, Posunutie signálu IR

Ovládateľný cez sieť: LAN (RJ45)

Príkon

Napájanie zo siete: 100 – 240 V AC, 50 – 60 Hz

Spotr. energie v pohotovostnom stave: <0,5 W

Trieda energetického štítku: F

Spotreba: EEI Lot5 26 W

Podporované rozlíšenie displeja

Počítačové formáty: 640 x 480, 60,67,75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 832 x 624, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1152 x 870, 75 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1 280 x 1024, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1680 x 1050, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz

Formáty videa: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1 080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz

Rozmery

Šírka prístroja: 919,1 mm

Hmotnosť výrobku: 7,57 kg

Výška prístroja: 285,1 mm

Hĺbka prístroja: 47,4 mm

Šírka zostavy (palec): 36,19 palec

Výška zostavy (palec): 11.22 palec

Upevnenie na stenu: 400 mm x 200 mm, M6

Hĺbka zostavy (palec): 1.87 palec

Šírka rámu: 14,5 mm (zhora nadol); 8,2 mm (zľava doprava)

Hmotnosť produktu (v librách): 16,69 lb

Prevádzkové podmienky

Nadmorská výška: 0 – 3000 m

Rozsah teploty (prevádzkový): 0 – 40 °C

MTBF: 50 000 hodina(y)

Rozsah teploty (uskladnenia): -20 – 60 °C

Rozsah vlhkosti (prevádzka) [RH]: 20 - 80 %RH (žiadna kondenzácia)

Rozsah vlhkosti (uskladnenia) [RH]: 5 - 95% RH (žiadna kondenzácia)

Integrovaný prehrávač

CPU: Quad Core Cortex A55

GPU: Multi-Core Mali-G52

Pamäť: 4 GB DDR4

Skladovanie: 32 GB eMMC

Príslušenstvo

Dodávané príslušenstvo: Kryt vypínača AC, Kábel IR snímača (1,8 m) (1x), Logo Philips (1x), Stručná príručka spustenia (1x), Diaľkové ovládanie a batérie AAA, Kábel RS232 na zreťazenie, Sieťový napájací kábel, RS232 kábel, 2 skrutky na upevnenie na stenu, Dosky na zarovnanie
Voliteľné príslušenstvo: CRD32 Wifi 6, Modul Bluetooth 5.2

