

PHILIPS

Bluetooth- bilekaiutin

Jopa 40 W:n teho (20 W RMS),

Bass+

Bilevalot sykkivät musiikin tahtiin

Bluetooth®, Auracast™ ja TWS

Jopa 8 tuntia toistoaikaa

TAX2000



Luotu bassolle ja karaokeen

Tuo hauskuus mukasi kannettavalla kaiuttimella, joka haluaa bilettää koko ajan! Rytmin mukaan synkronoidut LED-valot hehkuvat musiikin mukaan, ja Bass+ takaa syvän, tarkan bassotoiston kaikilla äänenvoimakkuuksilla. Kaiuttimessa on mikrofoniiliitäntä, ja äänentoistoa voi vahvistaa yhdistämällä kaiuttimen muihin kaiuttimiin.

Kannettava bilekaiutin syvällä, tarkkaan hallitulla bassolla

- Nauttii bassosta. 20 W RMS:n täyteläinen ääni ja Bass+
- 8 tuuman bassokaiutin, kaksi 2-tuumaista diskanttikaiutinta, enintään 40 W (20 W RMS)
- Nauti lempiraidoistasi Bluetooth®, aux-in- tai USB-yhteydellä
- TWS ja Auracast™ usean kaiuttimen kokoonpanoon

LED-valoshow ja karaoketehosteet

- Mikrofoniiliitäntä ja kaikutehosteet
- Värikkäät LED-valot sykkivät musiikin tahtiin
- 13 valotilaa täydellisen tunnelman luomiseen

Tuo juhlat mukasi

- Helppo ohjata kaiutinpaneelistai sovelluksesta
- Jopa 8 tunnin toistoaika ja kiinteä kantokahva
- Mitat ja paino: 42,5 x 30 x 30,1 cm, 4,6 kg

Kohokohdat

Jopa 40 W:n teho (20 W RMS), Bass+

8 tuuman bassokaiutin ja ainutlaatuinen Bass+-tekniikka saavat bilekaiuttimen basson soimaan syvänä ja täyteläisenä, vaikka äänenvoimakkuutta käännettäisiin pienemmälle illan lähestyessä loppuaan. Jopa 40 watin (20 W RMS) vaikuttava äänentoisto ja kaksi 2-tuumaista diskanttikaiutinta saavat myös lauluäänen soimaan erityisen kirkkaana.

Bluetooth® 6.0

Suoratoista soittolistoja, liitä USB-muistitikku tai yhdistä DJ-laitteisiin tai CD-soittimeen. Bluetooth® 6.0 takaa nopeamman ja vakaamman yhteyden, jotta voit nauttia aina tasaisen laadukkaasta äänestä. Se tarjoaa myös pidemmän kantaman, joten voit ohjata musiikkia melkein mistä tahansa.

TWS- ja Auracast™-yhteensopiva

Kaipaako lisää ääntä? Yhdistä kaiutin toiseen TAX2000-kaiuttimeen True Wireless Stereo (TWS) -tekniikalla tai lähetä soittolistat

toistettaviksi Auracast™-yhteensopiviin kaiuttimiin. Anna musiikin raikua ympäri taloa tai luo yhteen huoneeseen vaikuttava ääniseinä.

Mikrofoniliitäntä ja kaikutehosteet

Kruunaa ilta karaoketuokiolla tai improvisoidulla klubikeikalla. Bilekaiuttimessa on mikrofoniliitäntä: voit säätää mikrofonin äänenvoimakkuutta tai lisätä kaikutehosteita joko kaiutinpaneelin fyysisillä säätimillä tai kumppanisovelluksen kautta.

Bilevalot sykkivät musiikin tahtiin

Värikkäät RGB LED -valot loistavat ja sykkivät kaiuttimen bassoelementin pinnassa musiikin tahtiin. 13 valotehostetilan ansiosta voit luoda tilaan juuri oikeanlaista tunnelmaa. Paina vain kaiutinpaneelin valopainiketta tai käynnistä valoshow sovelluksesta.

Jopa 8 tuntia toistoaikaa

Tuo juhlat mukasi ja jatka juhlia aamuun asti! Tämä bilekaiutin on kätevä kantaa mukana kiinteästä kantokahvasta, ja täyteen ladatun akun virta riittää jopa 8 tunnin toistoaikaan. Akku latautuu täyteen noin 3,5 tunnissa.

Helppokäyttöinen

Philips Entertainment



Voit ohjata kaiuttimen äänenvoimakkuutta, valoja ja karaoketehosteita kaiutinpaneelissa tai Philips Entertainment -sovelluksessa, jossa voit myös hienosäätää bassoa ja diskanttia. Haluatko pitää naapurit tyytyväisinä? Voit poistaa Bass+ -toiminnon helposti käytöstä sovelluksessa tai käyttämällä kaiuttimen Bass+ -painiketta.

Tekniset tiedot

Ääni

Lähtöteho (RMS): 20 W
Äänenparannus: Bass+, Karaoke
Taajuusvaste: 20 Hz – 20 kHz, ± 3 dB
Lähtöteho (MAX): 40 W
Harmoninen kokonaishäiriö: 10 %
Kaiuttimen impedanssi: 4 ohmia

Kaiuttimet

Elementtien kokoonpano: Yksisuuntainen
Äänikanavien määrä: 1
Diskanttielementtien määrä: 2
Bassokaiuttimien määrä: 1
Diskanttielementin halkaisija: 2"
Bassokaiuttimen halkaisija: 8"

Liitännät

Bluetooth-versio: 6,0
Bluetooth-profiilit: A2DP, AVRCP,
Suoratoistomuoto: SBC
Bluetooth-kantama: 10 M (vapaa tila)
USB: Type-A (toisto); Type-C (lataus)
Äänitulo: 1 x 3,5 mm:n linjatulo
USB-lataus: 5 V, 2 A
Mikrofonitulo: 1 x (6,3 mm ja
äänenvoimakkuuden säätö)
Kitaratulo: 1 x (6,3 mm ja äänenvoimakkuuden
säätö)
DLNA-standardi: ei

Usean kaiuttimen yhteys

Usean kaiuttimen käyttötapa: Stereo, Lähetys,
Vastaanotetaan
Usean kaiuttimen tekniikka: TWS, Auracast
Älykoti: Ei

Tuetut äänimuodot

Bluetooth: SBC
USB: MP3

Käyttömukavuus

Karaoke: Äänenvoimakkuuden MIC-säätö,
kaiunsäätö
Painikkeet ja ohjaustoiminnot: Valokytin,
Toista/keskeytä, Virtakytin, Bluetooth,
Päyksikön äänenvoimakkuus,
Äänenvoimakkuuden ja kaiun Mic-säätö, Kitaran
äänenvoimakkuus, Auracast, Bass+
Äänenvoimakkuuden säätö: Kierrettävä
Valo: Kyllä, 13 valotehostetta
Kitaran hallinta

Yhteensopivuus

Ohjaus älypuhelin-/tablettisovelluksella

Virta

Akun kapasiteetti: 2600 mAh, 7,4 V
Tulo: 5 V, 2 A
Virrankulutus valmiustilassa: <0,5 W

Akkutyyppi: Litiumioni (sisäänrakennettu)

Käyttöaika akku-/paristovirralla: 8 tuntia
Latausaika: 3,5 tuntia

Pakkauksen mitat

Korkeus: 53.5 cm
Pakkaustyyppi: Laatikko
Hyllysijoitustyyppi: Jalkavalaisin
Leveys: 37 cm
Syvyys: 36 cm
Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
Kokonaispaino: 6.65 kg
Nettopaino: 4.72 kg
Bruttopaino: 1.93 kg

Tuotteen mitat

Korkeus: 42.5 cm
Leveys: 30 cm
Syvyys: 30 cm
Paino: 4.65 kg

Lisätarvikkeet

Mukana tulevat lisätarvikkeet: Pikaopas,
Takuutodistus, Turvallisuus- ja takuutiedot, USB-
johto

