

# PHILIPS

## Πραγματικά ασύρματα ακουστικά

Μικρό μέγεθος. Μεγάλη αξία

Φυσικός ήχος. Δυναμικά μπάσα

Θήκη φόρτισης σε μέγεθος  
τσέπης

Άνετα άκρα ακουστικών SecureFit

TAT1300WT



## Νιώστε το ρυθμό, λατρέψτε την εφαρμογή

Ακούστε τη μουσική σας με τα μικρά, πραγματικά ασύρματα ακουστικά που σας προσφέρουν πιο ελαφριά, άψογη εφαρμογή και υπέροχο ήχο. Απολαύστε έως και 24 ώρες συνεχόμενης αναπαραγωγής και ανάγλυφα άκρα ακουστικών που διατηρούν τα ακουστικά στη θέση τους, ακόμα και αν τα φοράτε όλη μέρα.

### **Πραγματικά ασύρματα ακουστικά. Απόλυτη άνεση.**

- Εξαιρετικός ήχος από τα μικροσκοπικά ακουστικά που εφαρμόζουν εκπληκτικά
- Άνετα άκρα ακουστικών SecureFit και μεγάλοι οδηγοί 10 χιλ.
- Συνδεσιμότητα Bluetooth® πολλαπλών σημείων και εύκολη σύζευξη
- Συμβατότητα με το Bluetooth® 6.0 και το Microsoft Swift Pair
- Θήκη φόρτισης σε μέγεθος τσέπης με σπή για λουράκι

### **Όλα όσα χρειάζεστε**

- Εφαρμογή Philips Headphones. Προσαρμόστε την εμπειρία σας
- Ζεστός, φυσικός ήχος. Υπογραφή ήχου Philips
- Ανακυκλωμένο πλαστικό με πιστοποίηση GRS. Υπεύθυνη συσκευασία

### **Ακούστε μουσική. Μιλήστε στο τηλέφωνο.**

- Έως 24 ώρες χρόνος αναπαραγωγής με τη θήκη
- Αδιαβροχότητα IPX4
- Κλήσεις με πεντακάθαρο ήχο, για να ακούγεστε πάντα

# Χαρακτηριστικά

## Μικρά ακουστικά earbud, εξαιρετικός ήχος

Τα ανάγλυφα άκρα ακουστικών SecureFit προσφέρουν πιο ανάλαφρη και άνετη εφαρμογή, ενώ εξασφαλίζουν άψογη κάλυψη για ακόμα καλύτερο ήχο. Με χαρακτηριστικά όπως το Dynamic Bass, μπορείτε να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας μελωδίες στο έπακρο ακόμα και αν ακούτε σε χαμηλή ένταση.

## Bluetooth® 6.0

Η συμβατότητα με τις πιο πρόσφατες συσκευές Bluetooth® 6.0 σας επιτρέπει να κάνετε αναπαραγωγή ήχου χωρίς ενοχλητικές διακοπές, ενώ μπορείτε να συνδεθείτε σε δύο συσκευές ταυτόχρονα. Υποστηρίζεται επίσης το Microsoft Swift Pair.

## Θήκη φόρτισης σε μέγεθος τσέπης

Η μικρή θήκη φόρτισης χωρά εύκολα στην τσέπη σας. Διαφορετικά, μπορείτε να περάσετε ένα λουράκι στην οπή και να κρεμάσετε τη θήκη στην τσάντα ή στη θηλιά της ζώνης σας. Η μονοφωνική λειτουργία σημαίνει ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε ακουστικό, ενώ το άλλο φορτίζεται.

## Αδιαβροχότητα IPX4

Μην σας απασχολεί ο καιρός: ο βαθμός προστασίας IPX4 σημαίνει ότι αυτά τα ακουστικά είναι ανθεκτικά στο πισίλισμα, ώστε να αντέχουν στη βροχή! Τα φοράτε κατά τη διάρκεια μιας γρήγορης άσκησης ή μιας ιδιαίτερα ζεστής ημέρας; Είναι ανθεκτικά και στον ιδρώτα.

## 24 ώρες χρόνος αναπαραγωγής με θήκη

Απολαύστε 6 ώρες χρόνο αναπαραγωγής μετά από πλήρη φόρτιση και επιπλέον 18 ώρες από φόρτιση στη θήκη. Βάλτε ξανά τα ακουστικά στη θήκη και θα επαναφορτιστούν πλήρως σε 2 ώρες. Αν χρειάζεστε μια γρήγορη φόρτιση, μόλις 15 λεπτά σας παρέχουν μία επιπλέον ώρα. Η θήκη μπορεί να φορτιστεί μέσω USB-C.

## Κλήσεις με πεντακάθαρο ήχο

Η φωνή σας θα ακούγεται καθαρά όταν μιλάτε στο τηλέφωνο. Ένα ειδικό μικρόφωνο συλλαμβάνει τον ήχο της φωνής σας, ενώ ένας αλγόριθμος μείωσης θορύβου ελαττώνει τον θόρυβο του περιβάλλοντος γύρω σας.

## Εφαρμογή Philips Headphones

Νιώθετε ότι κάτι λείπει από τη μουσική σας; Η συνοδευτική εφαρμογή διαθέτει AI Neural EQ, έναν έξυπνο ισοσταθμιστή που σας επιτρέπει να ρυθμίσετε τον ήχο και να εξερευνήσετε διαφορετικές ρυθμίσεις EQ με τα δάχτυλά σας. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή για να ενεργοποιήσετε το Dynamic Bass, να διαχειριστείτε συνδεδεμένες συσκευές, να ενημερώσετε το υλικολογισμικό και πολλά άλλα.

## Υπογραφή ήχου Philips

Οι προσαρμοσμένοι οδηγοί αυτών των ακουστικών είναι ρυθμισμένοι σύμφωνα με την ηχητική υπογραφή της Philips, προσφέροντας ζεστό, φυσικό ήχο με πλούσιο μπάσο. Ό,τι και αν ακούτε, θα λατρέψετε αυτό που θα ακούσετε.

## Ανακυκλωμένα υλικά

Στα προϊόντα μας χρησιμοποιούμε ανακυκλωμένο πλαστικό μετά την κατανάλωση, ενώ η συσκευασία μας κατασκευάζεται από ανακυκλωμένο χαρτόνι με πιστοποίηση FSC και τα ένθετα τυπώνονται σε ανακυκλωμένο χαρτί.

# Προδιαγραφές

## Ήχος

Ακουστικό σύστημα: Κλειστό  
Εύρος συχνότητων: 20 - 20,000 Hz  
Διάμετρος ηχείου: 10 χιλ.  
Αντίσταση: 16 ohm  
Μέγιστη ισχύς: 10 mW  
Ευαισθησία: 105 dB (-10 dbfs, 1K Hz)  
Τύπος οδηγού: Δυναμικό

## Συνδεσιμότητα

Έκδοση Bluetooth: 6,0  
Προφίλ Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP  
Μέγιστη ακτίνα λήψης: Έως και 10 ιγ  
Υποστηριζόμενος κωδικοποιητής: SBC

## Εξωτερική συσκευασία

Μήκος: 23.50 εκ.  
Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 24  
Πλάτος: 21.70 εκ.  
Μικτό βάρος: 2.45 κ.  
Ύψος: 20.50 εκ.  
GTIN: 1 48 95229 17694 9  
Καθαρό βάρος: 1.18 κ.  
Καθαρό απόβαρο: 1.27 κ.

## Άνεση

Αδιάβροχο: IPX4  
Υποστήριξη εφαρμογής ακουστικών Philips  
Μονοφωνική λειτουργία για TWS  
Δυνατότητα ενημερώσεων υλικολογισμικού  
Τύπος ελέγχων: Αγγίστε  
Σύζευξη Microsoft Swift

## Εσωτερική συσκευασία

Μήκος: 11.00 εκ.  
Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 3  
Πλάτος: 10.10 εκ.  
Ύψος: 9.00 εκ.  
Καθαρό βάρος: 0.15 κ.  
Μικτό βάρος: 0.27 κ.  
Καθαρό απόβαρο: 0.12 κ.  
GTIN: 2 48 95229 17694 6

## Ρεύμα

Αριθμός μπαταριών: 3 τμχ.  
Χρόνος αναπαραγωγής μουσικής: 6 +  
18 ώρα(ες)  
Χρόνος φόρτισης: 2 ώρα(ες)  
Σύντομος κύκλος φόρτισης: 15 mins for 1 hr  
Τύπος μπαταρίας (θήκη φόρτισης): Lithium  
Polymer (built-in)

Τύπος μπαταρίας (ακουστικό): Lithium Polymer  
(built-in)  
Βάρος μπαταρίας (συνολικό): 10.1 ζ  
Χωρητικότητα μπαταρίας (θήκη): 410 mAh  
Χωρητικότητα μπαταρίας (ακουστικό): 50 mAh

## Διαστάσεις συσκευασίας

Ύψος: 9.6 εκ.  
Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία  
Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Ανάρτηση  
Πλάτος: 9.6 εκ.  
Βάθος: 3.35 εκ.  
Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1  
EAN: 48 95229 17694 2  
Μικτό βάρος: 0.073 κ.  
Καθαρό βάρος: 0.049 κ.  
Καθαρό απόβαρο: 0.024 κ.

## Αξεσουάρ

Οδηγός γρήγ. έναρξης  
Ακουστικά άκρα: 3 ζεύγη (S/M/L)  
Θήκη φόρτισης

## Σχεδίαση

Χρώματα: Λευκό  
Υλικό σύζευξης αυτιού: Σιλικόνη  
Εφαρμογή στο αυτί: Ενδώτια  
Ενδώτια, τύπος εφαρμογής: Καλύμματα  
ακουστικών από σιλικόνη

## Τηλεπικοινωνία

Μικρόφωνο για κλήση: 1 mic

## Διαστάσεις

Διαστάσεις θήκης φόρτισης (ΠxBxΥ): 3.83 x 2.65  
x 5.73 εκ.  
Διαστάσεις ακουστικού (ΠxBxΥ): 1.51 x 2.16 x  
1.87 εκ.  
Συνολικό βάρος: 0.034 κ.

## UPC

UPC: 8 40063 20784 4

## Φωνητικός βοηθός

Συμβατότητα με φωνητικό βοηθό: Apple Siri,  
Βοηθός Google  
Ενεργοποίηση φωνητικού βοηθού: Αγγιγμα  
πολλαπλών λειτουργιών  
Υποστήριξη φωνητικού βοηθού

