

# PHILIPS

Pêne dormant  
intelligent

4000 Series

Matter over Thread

4 modalités d'ouverture

ANSI/BHMA niveau 2

Commande vocale

DDL240XI5KNT



## Compatibilité fluide, sécurité intelligente

Découvrez l'avenir de la sécurité domestique grâce à la serrure à pêne dormant intelligent Philips, avec écran tactile et reconnaissance par empreinte digitale compatible avec Matter. Grâce au système Matter over Thread, bénéficiez d'un accès simplifié et d'une intégration fluide sur toutes les plateformes. Connectivité et sécurité.

### Facilité d'utilisation optimale

- Plusieurs méthodes de déverrouillage pour différentes options d'accès
- Verrouillez automatiquement en sortant
- Visualisez le journal d'activités de verrouillage/déverrouillage depuis votre smartphone

### Solution intelligente et innovante

- Partagez l'accès en toute simplicité à tout moment, où que vous soyez

### Sécurité et sûreté améliorées

- Cybersécurité stricte pour protéger vos données à partir d'un stockage local

### Design élégant et soigné

- Accès à distance : gardez le contrôle, où que vous soyez et à tout moment
- Contrôle vocal multi-plateforme : le confort mains libres

# Caractéristiques

### Cybersécurité stricte

Cette serrure intelligente, qui fonctionne avec le système Matter over Thread, renforce le respect de votre vie privée en stockant vos données en local plutôt que dans le cloud. Grâce au chiffrement AES 128 bits et à toutes les informations stockées et traitées en toute sécurité dans votre logement, vos données personnelles sont protégées contre les potentielles menaces externes. Grâce à cette technologie conçue pour le respect de votre vie privée, vous avez l'esprit tranquille.

### Partage simple

Partagez l'accès avec les membres de votre famille, pour leur permettre d'activer ou désactiver le verrou intelligent depuis l'application Philips Home Access.

### Accès à distance

Que vous soyez au travail ou en vacances, l'accès à distance vous permet de verrouiller et de déverrouiller votre porte où que vous soyez. Grâce à l'intégration fluide de Matter et à la connexion fiable de Thread, vous pouvez vérifier

l'état de votre serrure, autoriser l'accès aux visiteurs ou sécuriser votre maison depuis votre smartphone, où que vous soyez.

### Plusieurs méthodes de déverrouillage

Déverrouillez votre porte à l'aide de votre empreinte digitale, d'un code PIN, de l'application Philips Home Access ou d'autres applications compatibles avec Matter. Contrôlez l'accès à l'aide de commandes vocales via des plateformes telles qu'Alexa ou Siri, ou au moyen d'une simple clé traditionnelle. Confort d'utilisation et tranquillité d'esprit totale garantis pour vous et votre famille.

### Verrouillage auto

Grâce aux capteurs de porte intégrés et aux réglages personnalisables de l'application Philips Home Access, la serrure peut verrouiller votre logement automatiquement lorsque vous sortez : vous avez l'esprit tranquille en sachant que votre porte est toujours verrouillée.

### Contrôle vocal multi-plateforme

Cette serrure intelligente s'intègre facilement aux assistants vocaux comme Amazon Alexa, l'Assistant Google et Apple Siri, afin de verrouiller ou de déverrouiller votre porte en mode mains libres. Si vous avez besoin de faire plusieurs choses en même temps ou de vérifier rapidement l'état de la porte, vous bénéficiez d'un contrôle total sur simple commande vocale, pour plus de commodité et de sécurité.

### Journal d'activités de verrouillage

Le journal d'activités de verrouillage sur l'application Philips Home Access affiche tous les détails concernant les interactions et activités de verrouillage. Événements de verrouillage/déverrouillage, accès des utilisateurs... vous pouvez suivre en toute simplicité les différents accès à votre serrure lorsque vous rentrez chez vous. Offrant une vue générale claire et complète du journal de verrouillage, notre système de verrouillage intelligent vous garantit un contrôle total sur la sécurité de votre domicile.

## 4000 Series

Pêne dormant intelligent

DDL240XI5KNT/37

# Spécifications

### Design

**Matériau:** Alliage d'aluminium

**Couleur:** Nickel satiné

### Installation

**Type de serrure:** Serrure à pêne dormant

**Rainure de clavette:** SC1

**Épaisseur de porte:** 35-50 mm

**Sens d'ouverture:** Gauche intérieur / Gauche extérieur, Droit intérieur / Droit extérieur

**Trou transversal:** 1 pouce 1/2 ou 2 pouces 1/8 (38/54 mm)

**Réglage de distance:** 2 pouces 3/8 ou 2 pouces 3/4 (60 mm/70 mm)

### Connectivité

Bluetooth®

Wi-Fi

Z-Wave

### Nombre d'identifiants max.

**Empreinte digitale:** 50

**Code PIN maître:** 1

**Code PIN utilisateur:** 100

**Code PIN ponctuel:** Illimité

### Modes

**Mode de fonctionnement:** Mode manuel, Mode automatique

**Mode de sécurité:** Mode d'absence, Mode de confidentialité

### Alimentation

**Alimentation:** 4 piles AA

**Alimentation de secours:** Non prise en charge

### Environnement de fonctionnement

**Température:** De -35 °C à 66 °C

**Humidité:** 0-95 %

### Principales caractéristiques

**Sécurité:** AES128, ANSI/BHMA niveau 2

**Alarme:** Alarme de batterie faible / piles faibles, Alarme de limite d'entrée incorrecte, Alarme d'obstruction

**Télécommande:** Ouverture sur l'application, Générez des codes PIN temporaires, Gérer le compte utilisateur, Partage simple

### Guide vocal

**Langue:** Anglais / Français / Espagnol

**Navigation vocale:** Navigation avec une voix de personne réelle

**Fonctionnement avec l'assistant vocal:** Amazon Alexa, Assistant Google, Siri

