

PHILIPS

Zvočnik Bluetooth za zabave

Najv. 40 W (20 W RMS), Bass+

Svetlobni učinki za zabave v ritmu glasbe

Bluetooth® Auracast™ in TWS

Do 8 ur predvajanja

TAX2000



Rojen za basovske melodije in karaoke

Poskrbite za zabavo s prenosnim zvočnikom, ki je vedno pripravljen na zabavo. LED-lučke, ki utripajo v ritmu, medtem ko tehnologija Bass+ zagotavlja globoke in natančne nizke tone pri vsaki glasnosti. Na voljo je vhod za mikrofون, za močnejši zvok pa lahko povežete druge zvočnike.

Prenosni zvočnik za zabave. Globoki, nadzorovani nizki toni.

- Obožuje base. Bogat zvok z 20 W RMS ter tehnologija Bass+.
- 8-palčni nizkotonec, dva 2-palčna visokotonca, največ 40 W (20 W RMS)
- Naj se predvajanje glasbe začne! Bluetooth®, vhod aux in predvajanje prek USB-ja
- TWS in Auracast™ za nastavitve z več zvočniki

Svetlobni učinki LED in učinki za karaoke

- Vhod za mikrofون in učinki odmeva
- Svetlobni učinki v ritmu glasbe. Mavrične LED-lučke utripajo skupaj z glasbo.
- 13 različnih načinov osvetlitve za ustvarjanje popolnega vzdušja

Pripravite se na zabavo

- Priročna uporaba prek zvočnika ali naše spremljevalne aplikacije
- Do 8 ur predvajanja in vgrajen ročaj za nošenje
- Dimenzije/teža: 42,5 x 30 x 30,1 cm, 4,6 kg

Značilnosti

Najv. 40 W (20 W RMS), Bass+

Obožujete dobre base? Z dvema 8-palčnima nizkotoncema in našo ekskluzivno tehnologijo Bass+ bodo basi na tem zvočniku za zabave zveneli globoko, bogato in polno – tudi če ga poslušate pri nizki glasnosti, ko se sproščate ob koncu večera. Zagotavlja vam največ 40 W (20 W RMS) mogočnega zvoka, dva 2-palčna visokotonca pa poskrbita, da vokali ne le pojejo, ampak napolnijo prostor.

Bluetooth® 6,0

Pretakajte svoje sezname predvajanja, vključite pogon USB ali pa priključite svojo DJ-opremo ali CD-predvajalnik prek avdio vhoda. Če pretakate glasbo, vam Bluetooth® 6,0 omogoča hitrejšo in stabilnejšo povezavo za boljšo kakovost zvoka, ki ga ne bo nenadoma zmanjkalo. Omogoča vam tudi daljši doseg, tako da lahko sezname predvajanja upravljate praktično od koderkoli na zabavi.

Združljiv s TWS in Auracast™

Želite še več? Za širši zvočni prostor lahko zvočnik povežete z drugim zvočnikom TAX2000 prek tehnologije True Wireless Stereo (TWS). Za večje

dogodke ali najboljšo zabavo doma lahko glasbo predvajate na poljubnem številu zvočnikov, združljivih s tehnologijo Auracast™. Glasbo lahko predvajate po celem domu ali ustvarite zvočno steno v enem prostoru.

Vhod za mikrofona in učinki odmeva

Nič ni boljšega kot karaoke ali celo spontani klubski vokali, da se vsi zbližajo. Ta zvočnik za zabave je opremljen z vhodom za mikrofona: glasnost na mikrofona lahko nadzorujete z gumbi na zvočniku ter dodate tudi učinke odmeva ali pa uporabite našo spremljevalno aplikacijo.

Svetlobni učinki za zabave v ritmu glasbe

Ko glasba igra, se na površini nizkotonca bleščijo in utripajo barvite LED-lučke RGB. Izbirate lahko med 13 načini svetlobnih učinkov za popolno vzdušje: preprosti pritisnete gumb za svetlobo na plošči zvočnika ali uporabite našo spremljevalno aplikacijo, da začnete svetlobno predstavo.

Do 8 ur predvajanja

Pripravite se na celonočno zabavo! Vgrajen ročaj za nošenje omogoča, da zvočnik za zabave vzamete s seboj, povsem napolnjena akumulatorska baterija pa omogoča do 8 ur predvajanja. Za povsem napolnjeno baterijo potrebujete približno 3,5 ure polnjenja.

Priročna uporaba

Philips Entertainment



Glasnost, osvetlitev in učinke za karaoke lahko upravljate prek zvočnika ali pa uporabite aplikacijo Philips Entertainment, s katero lahko natančno nastavite tudi nizke in visoke tone. Želite, da sosede ostanejo zadovoljni? Bass+ lahko izklopite in zmanjšate nizke tone prek naše aplikacije ali gumba Bass+ na zvočniku.

Specifikacije

Zvok

Izhodna moč (RMS): 20 W
Izboljšava zvoka: Bass+, Karaoke
Frekvenčni odziv: 20 Hz–20 kHz, ± 3 dB
Izhodna moč (največ): 40 W
Popolnoma usklajeno popačenje: 10 %
Impedanca zvočnika: 4 ohmov

Zvočniki

Konfiguracija akustičnih enot: 1-smerna
Število zvočnih kanalov: 1
Število visokotoncev: 2
Število nizkotoncev: 1
Premer visokotonca: 2 palca
Premer nizkotonca: 8 palcev

Povezljivost

Različica Bluetootha: 6,0
Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, Format pretakanja: SBC
Doseg povezave Bluetooth: 10 m (neoviran prostor)
USB: Type-A (predvajanje); Type-C (polnjenje)
Audio vhod: 1 x 3,5 mm linijski vhod
Polnjenje prek povezave USB: 5 V, 2 A
Vhod za mikrofona: 1x (6,3 mm z upravljanjem glasnosti)
Vhod za kitaro: 1x (6,3 mm z upravljanjem glasnosti)
Standard DLNA: Ne

Povezava več zvočnikov

Scenarij z več zvočniki: Stereo, Oddajanje, Sprejemanje
Tehnologija več zvočnikov: TWS, Auracast
Smart Home: Brez

Podprti zvočni formati

Bluetooth: SBC
USB: MP3

Priročnost

Karaoke: Glasnost mikrofona, upravljanje odmeva
Gumbi in kontrole: Stikalo svetlobne animacije, Predvajanje/premor, Vklop/izklop, Bluetooth, Glasnost glavne enote, Občutljivost mikrofona in odmev, Glasnost kitare, Auracast, Bass+
Regulacija glasnosti: Vrtljivo
Svetlobni učinek: Da, 13 svetlobnih učinkov
Upravljanje kitare

Združljivost

Upravljanje prek aplikacije v pametnem telefonu/tabličnem računalniku

Napajanje

Zmogljivost baterije: 2600 mAh, 7,4 V
Vhod: 5 V, 2 A
Poraba energije v stanju pripravljenosti: < 0,5 W

Tip baterije: Litij-ionska (vgrajena)

Čas delovanja z baterijo: 8 ur
Čas polnjenja: 3,5 ur

Dimenzije embalaže

Višina: 53.5 cm
Vrsta embalaže: Škatla
Vrsta postavitve na polico: Namizna postavitev
Širina: 37 cm
Globina: 36 cm
Število priloženih izdelkov: 1
Bruto teža: 6.65 kg
Neto teža: 4.72 kg
Teža embalaže: 1.93 kg

Dimenzije izdelka

Višina: 42.5 cm
Širina: 30 cm
Globina: 30 cm
Teža: 4.65 kg

Dodatki

Priložena dodatna oprema: Vodnik za hiter začetek, Garancijsko potrdilo, Varnostni in garancijski list, Kabel USB

