

PHILIPS

Motorradlampen

Ultinon Pro6000 Boost

Lampentyp: H7

LED-Lampe mit Straßenzulassung

Bis zu 450 % mehr Helligkeit²

Breite Flottenkompatibilität

11972U60B2X1



Ultimative Leistung für die Straße

Ultrakompakt und leistungsstark

Entdecken Sie die Philips Ultinon Pro6000 Boost Serie, den Maßstab für LED-Lampen mit Straßenzulassung für Fahrzeuge. Entdecken Sie die nächste Generation der LED-Retrofit-Beleuchtung und erleben Sie eine bessere, sichere und hellere Fahrt!

Zertifizierte LED-Produktreihe

- Von Automobilexperten anerkannt

Geeignet für noch mehr Fahrzeuge

- Kompatibel mit einer Vielzahl von Fahrzeugen

Atemberaubend: bis zu 450 % mehr Helligkeit

- Jetzt mit bis zu 450 % mehr Helligkeit auf der Straße unterwegs!²

Exklusive Technologie von Philips

- Hochwertiges Licht verbessert die Sicht auf die Straße
- Langfristige Haltbarkeit und Garantie

Zuverlässige Philips Qualität

- Vertrauen Sie auf das Philips Know-how

Besonderheiten

LED-Lampe mit Straßenzulassung

Die Philips Ultinon Pro6000 Boost-Serie ist in mehreren Ländern der Europäischen Union* für den Straßenverkehr zugelassen und entspricht damit den Straßenverkehrsvorschriften. Daher können die Philips Ultinon Pro6000 Boost LED-Lampen herkömmliche Lampen sicher ersetzen. Fahren Sie vertrauensvoll mit unseren neuen Philips Ultinon Pro6000 Boost LED-Lampen.

Breite Kompatibilität

Die Philips Ultinon Pro6000 Boost-Serie eignet sich sowohl für Fernlicht- als auch Abblendlichtfunktionen. Wir überprüfen und aktualisieren unsere Fahrzeugkompatibilitätsliste regelmäßig, um sicherzustellen, dass wir Ihre Anforderungen erfüllen. Auf unserer Website [Philips.com/roadlegalLED](https://philips.com/roadlegalLED) erfahren Sie, ob die Philips Ultinon Pro6000 für Ihr Fahrzeug geeignet ist.

Einzigartige Lichtleistung

Erleben Sie mit der neuen Generation von Philips Ultinon Pro6000 Boost-Lampen mehr Helligkeit auf der Straße. Mit fortschrittlicher LED-Technologie und einem verbesserten optischen Design bieten diese Lampen eine bessere Optik und Straßensichtbarkeit. Das Ergebnis ist eine beeindruckende Verbesserung der Helligkeit² um 450 % – dadurch sehen Sie mehr, schneller und

mit absoluter Klarheit. Rüsten Sie mit den Philips Ultinon Pro6000 Boost H4-LED Gen3 Lampen auf die ultimative LED-Fahrzeugbeleuchtung auf.

Exklusive Lichtqualität

Philips Ultinon Pro6000 Boost bietet einen brillanten weißen Lichtstrahl, der durch eine einzigartige Farbtemperatur von 5.800 Kelvin erreicht wird. Das optimale Spektrum verbessert die Sichtbarkeit von Verkehrsschildern und macht sie für den Fahrer leichter erkennbar. Philips Ultinon Pro6000 Boost-Lampen sind außerdem mit unserer hochmodernen SafeBeam-Technologie ausgestattet, die einen blendfreien Lichtstrahl erzeugt, der entgegenkommende Fahrer nicht blendet. Mit den Philips Ultinon Pro6000 Boost-Lampen genießen Sie eine klarere Sicht durch außergewöhnliche Beleuchtung.

Lange Haltbarkeit

Die Philips Ultinon Pro6000 Boost-Serie verfügt über die fortschrittliche AirBoost-Kühltechnologie, die die Wärmeableitung verbessert und eine Lebensdauer der LED-Lampen von bis zu 3.000 Stunden ermöglicht. Ihre einzigartige Konstruktion bietet eine konstante, zuverlässige Leistung und eine sechsmal längere Lebensdauer als vergleichbare Halogenlampen. Mit der Philips Ultinon Pro6000 Boost-Reihe erhalten Sie eine umfassende Gewährleistung von 5 Jahren, einschließlich einer

2-jährigen Standardgewährleistung und einer zusätzlichen 3-jährigen erweiterten Gewährleistung³. Profitieren Sie jetzt von allen Vorteilen eines verbesserten Lichts und der Sicherheit einer lang anhaltenden Leistung.

Zuverlässige Philips Qualität

Mit unserer umfangreichen Expertise in der Herstellung von Premium-Fahrzeugbeleuchtungsprodukten, bei denen Sicherheit und Zuverlässigkeit an erster Stelle stehen, sind wir Spitzenreiter, wenn es um die Einhaltung höchster Qualitätsstandards geht. Unsere Produktreihe von LED-Lampen von Philips erfüllt die strengen Anforderungen an die elektromagnetische Verträglichkeit (EMI) mit Fahrzeugsystemen und bieten eine stabile Beleuchtung von professioneller Qualität.

Philips Zubehör für Sie

Wenn Sie Zubehörteile benötigen, sind Sie bei uns genau richtig. Unser umfangreiches Sortiment umfasst eine große Auswahl an zugelassenen Philips Adapterringen für eine perfekte mechanische Passform. Darüber hinaus bieten wir 3-in-1 Philips CANbus-Adapter an, die Probleme wie Warnungen auf dem Armaturenbrett, Dimmen der Beleuchtung und Flackern effektiv beheben. Informieren Sie sich unter [Philips.com/roadlegalLED](https://philips.com/roadlegalLED)¹, ob für Ihr Fahrzeugmodell zusätzliches Philips Zubehör erforderlich ist.

Ultinon Pro6000 Boost

Motorradlampen

LUM11972U60B2X1/10

Daten

Marketing-Spezifikationen

Produktmerkmale: Ultrakompakt, SafeBeam, Airboost

Erwartete Vorteile: Zulassung für den Straßenverkehr, mehr Helligkeit, einfache Montage

Produktbeschreibung

Anwendungsbereich: Fernlicht, Abblendlicht

Sockel: PX26d

Bezeichnung: LED H7 11972 U60B2 12V X1

Bezeichnung des LED-Typs: H7-LED

Produktreihe: Ultinon Pro6000 Boost

Technologie: LED, LED

Typ: H7

Polaritätsfrei

Schutzart (IP): IP54

Betriebstemperatur: -40 bis +105 °C

Homologation ECE R37: Nein

Homologation ECE R10 (EMV)

Homologierung: Nationale Zulassung

Durchmesser: 14 mm

Höhe: 73 mm

Lebensdauer

Lebensdauer: 3.000 Stunden

Lichteigenschaften

Lumen: 1.550 lm

Farbtemperatur: 5.800 K

Elektrische Eigenschaften

Wattleistung: 15 W

Spannung: 12 V

Bestellinformationen

Bestellnummer: 11972U60B2X1

Bestellcode: 03516594

Verpackungsdaten

Verpackung: Box

EAN1: 8719018035165

EAN3: 8719018035172

Verpackungsart: X1

Menge pro Packung: 1

Produktinformationen

Länge: 9 cm

Breite: 5,6 cm

Höhe: 13 cm

Nettogewicht pro Stück: 40 g

Bruttogewicht Einzelverpackung [g]: 84,5 kg

Umverpackungsinformationen

Länge: 11,8 cm

Breite: 15 cm

Höhe: 23,6 cm

Menge in Umverpackung: 4 Stück

Verpackung: Karton

Bruttogewicht pro Umverpackung: 0,45 kg

© 2025 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Ausstellungsdatum
2025-12-22
Version: 1.1.1

EAN: 87 19018 03516 5

www.philips.com



Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

* ¹ Die Philips Ultinon Pro6000 LED Boost-Serie ist nur für den Straßenverkehr und für die aufgeführten Fahrzeugmodelle und Beleuchtungsfunktionen in Ländern zugelassen, in denen eine Genehmigung besteht. Weitere Informationen über die in Ihrem Land geltenden gesetzlichen Bestimmungen und unsere aktuelle Kompatibilitätsliste finden Sie unter Philips.com/roadlegalLED. Sie sind dafür verantwortlich, die in Ihrem Land geltenden gesetzlichen Anforderungen einzuhalten.

* ² Im Vergleich zu den gesetzlichen Mindestanforderungen. Gilt für H4, H7. Kann je nach Fahrzeugmodell und Lampentyp variieren.

* ³ Die Philips Ultinon Pro6000 LED Boost-Serie ist durch eine 2-jährige Garantie beim Kauf und eine kostenlose 3-jährige erweiterte Garantie bei der Registrierung abgedeckt. Weitere Informationen zu unseren Garantierichtlinien finden Sie unter philips.com/auto-warranty. Die Garantie von Philips gilt nur für Herstellungsfehler und nur bei nicht-kommerziellem Gebrauch.