

# PHILIPS



Headphone nirkabel  
sepenuhnya

7000 series

Waktu penggunaan 45 jam

Noise Canceling Pro

Teknologi 6 mikrofon

Suara alami dan mendetail



TAT7000BK

## Suara luar biasa untuk setiap momen

Untuk keperluan bisnis atau hiburan, perjalanan jadi kian mudah dengan earbud true wireless yang membantu Anda tetap terhubung. Dengar lebih jelas, bicara lebih bebas di mana pun Anda berada berkat aplikasi kami dan peredam bising adaptif.

### **Earbud true wireless**

- Kualitas Hi-Res yang luar biasa di mana pun Anda berada
- Bebas distraksi berkat Peredam Bising Adaptif
- Teknologi 6 mikrofon. Panggilan lebih jernih, bahkan di tempat ramai

### **Teman perjalanan yang sempurna**

- Koneksi Multipoint Bluetooth® yang stabil dan Auracast™
- Waktu penggunaan hingga 45 jam
- Nyaman, tahan keringat, dapat disesuaikan
- IPX4, kontrol earbud, tiga ukuran ear tip silikon

### **Praktis dan mudah digunakan**

- Isi daya cepat selama 15 menit untuk pemakaian selama 4 jam
- Aplikasi Philips Headphones. Kontrol khusus
- Hangat, mendetail, natural. Ciri khas suara Philips
- Kemasan ramah lingkungan

# Kelebihan Utama

### Suara luar biasa

Earbud ini mendukung codec LDAC agar Anda dapat menikmati streaming audio berkualitas Hi-Res secara maksimal. Sementara fitur Dynamic Bass menghadirkan bass penuh dan kaya bahkan pada volume rendah. Anda juga dapat mengaktifkan Spatial Audio melalui aplikasi pendamping untuk efek suara surround yang halus saat mendengarkan musik atau menonton film. Ditambah lagi, equalizer dalam aplikasi memungkinkan Anda mengatur bass, treble, dan suara sesuai selera.

### Noise Canceling Pro

Peredam bising adaptif secara otomatis menyesuaikan dengan lingkungan sekitar untuk meredam kebisingan eksternal secara real-time, termasuk suara angin. Ingin mendengar suara sekitar? Cukup ketuk salah satu earbud untuk mengaktifkan Mode Awareness. Atau, aktifkan Quick Awareness untuk memperjelas suara percakapan sehingga Anda bisa berbicara tanpa melepas earbud.

### Teknologi 6 mikrofon

Saat Anda menelepon, enam mikrofon dan algoritma peredam bising akan menangkap suara Anda dan meredam suara yang ada di sekitar. Meskipun Anda berada di kafe yang

ramai, suara Anda akan terdengar jelas. Lawan bicara Anda pun tidak akan mendengar suara-suara lain di sekitar Anda.

### Bluetooth® 6.0, Auracast™

Bluetooth® 6.0 memastikan koneksi yang cepat dan stabil. Dukungan Auracast™ memungkinkan Anda mendengarkan siaran publik saat bepergian. Anda dapat menghubungkan dua perangkat Bluetooth® sekaligus dan mengelolanya melalui aplikasi kami. Ditambah lagi, tersedia Microsoft Swift Pair yang memudahkan pengguna Windows.

### Waktu penggunaan 45 jam (9 + 36 jam)

Dengan peredam bising nonaktif, Anda dapat menggunakan perangkat ini selama 9 jam dengan daya terisi penuh, plus ekstra 36 jam dari casing pengisi daya mungil (6 jam + ekstra 24 jam dari casing dengan peredam bising aktif). Jika ingin segera digunakan, isi daya perangkat selama 15 menit menggunakan casing untuk mendapatkan 4 jam ekstra. Casingnya dapat diisi ulang melalui USB-C (kabel tidak disertakan dalam kemasan).

### Aplikasi Philips Headphones

Aplikasi pendamping praktis kami dilengkapi dengan berbagai fitur lengkap untuk earbud Anda. Gunakan aplikasi ini untuk mengontrol

peredam bising dan pengurangan suara angin, mengelola perangkat yang tersambung, menyesuaikan bass, treble, dan frekuensi suara, mendapatkan pembaruan firmware, dan banyak lagi.

### IPX4 dan desain in-ear yang nyaman

Dengan rating IPX4, earbud ini tahan terhadap keringat dan tidak masalah terkena gerimis. Anda mendapatkan tiga ukuran ear tip silikon untuk kenyamanan optimal. Anda pun dapat menyesuaikan pengaturan kontrol sentuh earbud melalui aplikasi pendamping Philips Headphones.

### Ciri khas suara Philips

Driver khusus pada headphone ini disesuaikan dengan ciri khas suara Philips, yang menghadirkan suara yang warm dan mendetail dengan bass yang kaya. Nikmati segala hal yang Anda dengarkan.

### Bahan daur ulang

Produk ini menggunakan plastik daur ulang bekas pakai dengan kemasan bebas plastik. Sisipan informasi dicetak pada kertas daur ulang dengan tinta berbahan dasar kedelai. Kemasannya sendiri pun dibuat dari karton daur ulang bersertifikat FSC.

## 7000 series

Headphone nirkabel sepenuhnya

TAT7000BK/97

# Spesifikasi

### Suara

Jangkauan frekuensi: 20–20.000 Hz  
Diameter speaker: 10 mm  
Impedansi: 16 Ohm  
Input daya maksimum: 5 mW  
Kepekaan: 112 dB (1 kHz, 1 mW)  
Tipe driver: Dinamis  
Audio Resolusi Tinggi

### Konektivitas

Versi Bluetooth: 6,0  
Profil Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP  
Jangkauan maksimal: Hingga 10 m  
Koneksi Multipoint  
Codec yang didukung: SBC, AAC, LDAC

### Kardus Luar

Panjang: 26.10 cm  
Jumlah kemasan konsumen: 24  
Lebar: 22.30 cm  
Berat kotor: 3.12 kg  
Panjang: 21.50 cm  
GTIN: 1 48 95229 16025 2  
Berat bersih: 1.76 kg  
Berat tara: 1.36 kg

### Mudah

Mati otomatis  
Kontrol volume  
Anti air: IPX4  
Dukungan aplikasi Philips Headphones  
Mode mono untuk TWS  
Tersedia pembaruan firmware  
Tipe kontrol: Sentuh  
Microsoft Swift Pair

### Kardus Dalam

Panjang: 12.10 cm  
Jumlah kemasan konsumen: 3  
Lebar: 10.05 cm  
Panjang: 9.00 cm  
Berat bersih: 0.22 kg  
Berat kotor: 0.35 kg  
Berat tara: 0.13 kg  
GTIN: 2 48 95229 16025 9

### Daya

Jumlah baterai: 3 buah  
Waktu pengisian: 2 jam  
Waktu putar musik (ANC aktif): 6 + 24 jam  
Waktu putar musik (ANC nonaktif): 9 + 36 jam  
Waktu pengisian cepat: 15 mins for 4 hrs  
Tipe baterai (Casing pengisi daya): Lithium Polymer (built-in)  
Tipe baterai (Earbud): Lithium Polymer (built-in)  
Berat baterai (Total): 17.8 g  
Kapasitas baterai (Casing): 740 mAh  
Kapasitas baterai (Earbud): 55 mAh

### Dimensi kemasan

Panjang: 10 cm  
Jenis kemasan: Kardus  
Jenis penempatan di rak: Gantung  
Lebar: 9.7 cm  
Tinggi: 3.8 cm  
Jumlah produk yang disertakan: 1  
EAN: 48 95229 16025 5  
Berat kotor: 0.101 kg  
Berat bersih: 0.073 kg  
Berat tara: 0.028 kg

### Aksesori

Panduan Cepat  
Ear-tip: 4 pasang (S/M/L/XL)  
Casing pengisi daya

### Desain

Warna: Hitam  
Bahan sambungan telinga: Silikon  
Pas di telinga: In-ear  
Tipe pas di dalam telinga: Eartip berbahan silikon

### Telekomunikasi

Mikrofon untuk panggilan: 6 mics

### Dimensi

Dimensi casing pengisi daya (LxPxT): 6.49 x 3.01 x 4.07 cm  
Dimensi earbud (PxLxT): 2.15 x 2.42 x 2.77 cm  
Berat total: 0.051 kg

### Fitur ANC

Teknologi ANC: Hybrid, ANC Pro  
Awareness mode  
Mikrofon untuk ANC: 2 mikrofon  
ANC (Active Noise Cancelling)

### Asisten suara

Kompatibel dengan Asisten suara: Apple Siri, Asisten Google  
Aktivasi asisten suara: Sentuhan Multifungsi  
Dukungan asisten suara

