

PHILIPS



หูฟังไร้สายที่แท้จริง

7000 series

ใช้งานได้นาน 45 ชั่วโมง

การขจัดเสียงรบกวนแบบโปร

เทคโนโลยีไมโครโฟน 6 ตัว

คมชัดและเป็นธรรมชาติ



TAT7000BK

คุณภาพเสียงยอดเยี่ยมไม่ว่าจะใช้ ภาษาไหน

ไม่ว่าจะเดินทางไปธุรกิจหรือพักผ่อน การเดินทางของคุณจะง่ายขึ้นมากด้วยหูฟังเอียร์บัดทรู
ไวร์เลสที่ช่วยให้คุณเชื่อมต่อได้ตลอดเวลา ด้วยแอปของเราและระบบตัดเสียงรบกวนแบบปรับ
อัตโนมัติ คุณจะได้ยินมากขึ้น—และพูดได้มากขึ้น—ไม่ว่าคุณจะไปไหนก็ตาม

หูฟังเอียร์บัดทรูไวร์เลส

- พกพาเสียงไฮเรสสุดคมชัดไปได้ทุกที่
- ระบบขจัดเสียงรบกวนแบบปรับได้จะให้ความเพลิดเพลินที่อิสระ
- เทคโนโลยีไมโครโฟน 6 ตัว เพื่อเสียงโทรที่ชัดเจนยิ่งขึ้น แม้ในพื้นที่ซุกซม

เพื่อนร่วมเดินทางที่สมบูรณ์แบบ

- การเชื่อมต่อ Bluetooth® แบบบลูทูธพอยต์ทูเสกซ์ และรองรับ Auracast™
- ใช้งานได้นานถึง 45 ชั่วโมง
- ใส่สบาย ทนเหงื่อ ปรับได้ตามใจ
- IPX4, การควบคุมบนหูฟังเอียร์บัด, จุกซิลิโคนสามขนาด

ยอดเยี่ยมไร้ที่ติ

- ชาร์จไวภายในเวลา 15 นาทีและใช้งานได้นานขึ้นอีก 4 ชั่วโมง
- แอป Philips Headphones ปรับแต่งการควบคุมเสียง
- นุ่มนวล คมชัด เป็นธรรมชาติ เสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของ Philips
- บรรจุไว้อย่างเหมาะสม

ไฮไลต์

คุณภาพเสียงสุดยอด

รองรับโคเดค LDAC เพื่อให้คุณดังกายภาพของการสตรีมเสียงไฮเรสได้เต็มที่ และฟีเจอร์ Dynamic Bass มอบเสียงเบสที่เต็มอัมปลิฟาย แม้จะฟังด้วยระดับเสียงเบาก็ตาม คุณยังเปิดฟีเจอร์ Spatial Audio ผ่านแอปคู่หูเพื่อสัมผัสเอฟเฟกต์เสียงรอบทิศทางแบบนุ่มละมุน ทั้งสำหรับเพลงหรือภาพยนตร์ได้อีกด้วย นอกจากนี้ อีควอไลเซอร์ในแอปยังช่วยให้คุณปรับเสียงเบส แห่ลม และเสียงพูดได้ตามใจชอบ

การจัดเสียงรบกวนแบบโปร

ระบบจัดเสียงรบกวนแบบปรับได้จะปรับให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมของคุณโดยอัตโนมัติ เพื่อลดเสียงภายนอก รวมถึงเสียงลม ในแบบเรียลไทม์ คุณสามารถแตะที่ไอคอนเพื่อเปิดใช้งานโหมด Awareness ที่จะช่วยให้คุณได้ยินเสียงความเป็นไปรอบๆ ตัวคุณ หรือเปิดใช้งาน Quick Awareness เพื่อเพิ่มความดังของเสียงสนทนาโดยไม่ต้องนำเอียร์บัดออก

เทคโนโลยีไมโครโฟน 6 ตัว

ระหว่างที่คุณคุยโทรศัพท์ ระบบไมค์ 6 ตัวของเราและอัลกอริทึมลดเสียงรบกวนจะทำงานร่วมกันเพื่อจับเสียงพูดของคุณและลดเสียงรบกวนรอบข้าง แม้คุณจะไม่อยู่ในตำแหน่งที่คนพูดพลาง เสียงของคุณก็ยังชัดเจน และคู่สนทนาของคุณจะไม่ได้ยินเสียงจ้อเจ้อจากโต๊ะอื่นๆ รอบตัวเลย

Bluetooth® 6.0, Auracast™

Bluetooth® 6.0 ช่วยให้การเชื่อมต่อรวดเร็วและเสถียร และการรองรับ Auracast™ ทำให้คุณฟังสัญญาณออกอากาศสาธารณะได้ระหว่างการเดินทาง คุณยังสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth® ได้พร้อมกันสองเครื่อง และจัดการอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อผ่านแอปของเรา—แอมป์ Microsoft Swift Pair ก็ช่วยให้ผู้ใช้ Windows เชื่อมต่อได้ง่ายขึ้นอีกด้วย

เวลาการใช้งานรวม 45 ชั่วโมง (9 + 36)

เมื่อปิดระบบจัดเสียงรบกวน คุณจะใช้งานได้ 9 ชั่วโมงต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง และเพิ่มได้อีก 36 ชั่วโมงจากเคสชาร์จขนาดพกพา (หากเปิดจัดเสียงรบกวน จะใช้งานได้ 6 ชั่วโมง และเพิ่มอีก 24 ชั่วโมงจากเคส) ต้องการชาร์จด่วนแค่ 15 นาทีในเคส ก็ใช้งานได้เพิ่มได้อีก 4 ชั่วโมง ตัวเคสสามารถชาร์จผ่านพอร์ต USB-C (สายไม่รวมในกล่อง)

แอปฟลิเคชันหูฟัง Philips

แอปคู่หูสุดสะดวกของเราพร้อมฟีเจอร์มากมายสำหรับหูฟังของคุณ ใช้แอปเพื่อควบคุมระบบจัดเสียงรบกวนและลดเสียงลม จัดการอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ ปรับแต่งเสียงเบส แห่ลม และย่านเสียงพูด อัปเดตเฟิร์มแวร์ล่าสุด—และอีกมากมาย

กันน้ำระดับ IPX4 และสวมใส่สบายกระชับในหู

ระดับ IPX4 ช่วยให้หูฟังรับมือกับเหงื่อได้สบายๆ และฝนปรอยๆ ก็ไม่เป็นปัญหาเช่นกัน คุณจะได้จุกซิลิโคน 3 ขนาดเพื่อให้สวมใส่ได้พอดีที่สุด รวมถึงสามารถปรับแต่งการสั่งงานแบบสัมผัสของตัวหูฟังผ่านแอป Philips Headphones ได้ตามใจชอบ

เสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของ Philips

ไดรเวอร์ที่ออกแบบเฉพาะในหูฟังรุ่นนี้ถูกปรับจูนให้เป็นโทนเสียงแบบ Philips มอบเสียงอุ่น รายละเอียดคมชัด และเบสหนาแน่น ไม่ว่าคุณจะฟังอะไร คุณจะรักมันแน่นอน

ผลิตจากวัสดุรีไซเคิล

เราใช้พลาสติกที่ผลิตขึ้นจากพลาสติกที่ใช้มาแล้วในการผลิตสินค้า และบรรจุภัณฑ์ของเราปราศจากพลาสติก กระดาษต้นทรงภายในบรรจุภัณฑ์พิมพ์ขึ้นจากกระดาษรีไซเคิลด้วยหมึกพิมพ์ทั่วเหลือ และตัวบรรจุภัณฑ์ก็ทำจากกระดาษแข็งรีไซเคิลที่ได้รับการรับรองจาก FSC

รายละเอียดเฉพาะ

เสียง

ช่วงความถี่: 20 - 20,000 Hz
เส้นผ่านศูนย์กลางของลำโพง: 10 มม.
ความต้านทาน: 16 โอห์ม
กำลังไฟฟ้าสูงสุด: 5 mW
ความไว: 112 dB (1kHz, 1mW)
ประเภทไดรเวอร์: ไดนามิก
เสียงความละเอียดสูง

การเชื่อมต่อ

เวอร์ชัน Bluetooth: 6.0
Bluetooth Profile: A2DP, AVRCP, HFP
ระยะห่างสูงสุด: สูงสุดถึง 10 ม.
การเชื่อมต่อแบบหลายจุด
รองรับตัวแปลงสัญญาณ: SBC, AAC, LDAC

ด้านนอกกล่อง

ความยาว: 26.10 ซม.
จำนวนบรรจุภัณฑ์: 24
ความกว้าง: 22.30 ซม.
น้ำหนักรวม: 3.12 กก.
ความสูง: 21.50 ซม.
GTIN: 1 48 95229 16025 2
น้ำหนักสุทธิ: 1.76 กก.
น้ำหนักเมื่อถอด: 1.36 กก.

สะดวกสบาย

ระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ
การควบคุมระดับเสียง
กันน้ำ: IPX4
การรองรับแอปพลิเคชันหูฟัง Philips
โหมดโมโนสำหรับ TWS
สามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์ได้
ประเภทของการควบคุม: สัมผัส
Microsoft Swift Pair

ด้านในกล่อง

ความยาว: 12.10 ซม.
จำนวนบรรจุภัณฑ์: 3
ความกว้าง: 10.05 ซม.
ความสูง: 9.00 ซม.
น้ำหนักสุทธิ: 0.22 กก.
น้ำหนักรวม: 0.35 กก.
น้ำหนักเมื่อถอด: 0.13 กก.
GTIN: 2 48 95229 16025 9

กำลังไฟ

จำนวนแบตเตอรี่: 3 ชั้ว
เวลาในการชาร์จ: 2 ชั่วโมง
เวลาเล่นเพลง (ANC ปิด): 6 + 24 ชั่วโมง

เวลาเล่นเพลง (ANC ปิด): 9 + 36 ชั่วโมง
เวลาในการชาร์จที่รวดเร็ว: 15 mins for 4 hrs
ประเภทแบตเตอรี่(เคสชาร์จ): Lithium Polymer (built-in)
ประเภทแบตเตอรี่(เอียร์บัด): Lithium Polymer (built-in)
น้ำหนักแบตเตอรี่ (ทั้งหมด): 17.8 g.
ความจุแบตเตอรี่(เคส): 740 mAh
ความจุแบตเตอรี่(เอียร์บัด): 55 mAh

ขนาดบรรจุภัณฑ์

ความสูง: 10 ซม.
ประเภทบรรจุภัณฑ์: กล่องบรรจุ
ชนิดของชั้นวาง: ที่แขวน
ความกว้าง: 9.7 ซม.
ความลึก: 3.8 ซม.
จำนวนของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด: 1
EAN: 48 95229 16025 5
น้ำหนักรวม: 0.101 กก.
น้ำหนักสุทธิ: 0.073 กก.
น้ำหนักเมื่อถอด: 0.028 กก.

อุปกรณ์เสริม

คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ
จุกหูฟัง: 4 คู่ (S/M/L/XL)
เคสชาร์จ

ดีไซน์

สี: สีดำ
วัสดุต่อหู: ซิลิโคน
ที่ครอบหู: ใสในหู
ชนิดใส่ในหู: จุกหูฟังซิลิโคน

โทรคมนาคม

ไมโครโฟนสำหรับการโทร: 6 mics

ขนาด

ขนาดเคสชาร์จ (กว้างxลึกxสูง): 6.49 x 3.01 x 4.07 ซม.
ขนาดหูฟังเอียร์บัด (กว้างxลึกxสูง): 2.15 x 2.42 x 2.77 ซม.
น้ำหนักรวม: 0.051 กก.

คุณสมบัติ ANC

เทคโนโลยี ANC: ไฮบริด ANC โปส
โหมด Awareness
ไมโครโฟนสำหรับ ANC: 2 ไมโครโฟน
ANC (ระบบขจัดเสียงรบกวนแบบแอคทีฟ)

ผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการทำงานด้วยเสียง

รองรับผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการทำงานด้วยเสียง: Apple Siri, Google Assistant
การเปิดใช้งานผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการทำงานด้วยเสียง: การสัมผัสแบบมีดัดฟังค์ชันการรองรับผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการทำงานด้วยเสียง

