

PHILIPS



Auscultadores True Wireless

Auriculares pequenos. Excelente valor.

Som natural. Graves dinâmicos.

Estojo de carregamento de bolso

Almofadas SecureFit confortáveis



TAT1300BK

Sinta a batida, desfrute do ajuste

Desfrute da sua música com os pequenos auriculares True Wireless mais leves, com melhor ajuste e excelente som. Obtém até 24 horas de tempo de reprodução e almofadas texturizadas que mantêm os auriculares confortavelmente no lugar, mesmo que os utilize durante todo o dia.

Auriculares True Wireless. Conforto essencial.

- Som incrível dos auriculares minúsculos que se adaptam na perfeição
- Almofadas SecureFit confortáveis e diafragmas grandes de 10 mm
- Conetividade Bluetooth® multiponto e emparelhamento fácil
- Compatíveis com Bluetooth® 6.0 e Microsoft Swift Pair
- Estojo de carregamento de bolso com orifício para uma correia*

Simplesmente, são tudo o que precisa.

- Aplicação Philips Headphones. Personalize a sua experiência
- Som quente e natural. Marca de som Philips.
- Plástico reciclado com certificação GRS. Embalagens ecológicas

Ouçã as suas músicas. Faça chamadas.

- Obtenha até 24 horas de tempo de reprodução com o estojo
- Chamadas nítidas. Ouvem tudo o que disser
- Resistência salpicos e transpiração IPX4

Destques

Auriculares pequenos, ótimo som

As almofadas texturizadas SecureFit proporcionam-lhe um ajuste mais leve e confortável, ao mesmo tempo que criam uma boa vedação para um som ainda melhor. As funcionalidades como o Dynamic Bass permitem-lhe desfrutar de todo o poder das suas músicas favoritas, mesmo que esteja a ouvir com o volume baixo.

Bluetooth® 6.0

A compatibilidade com os mais recentes dispositivos Bluetooth® 6.0 permite-lhe transmitir sem perturbações no som, para além de lhe possibilitar ligar-se a dois dispositivos em simultâneo. O Microsoft Swift Pair também é suportado.

Estojo de carregamento de bolso

O estojo de carregamento pequeno cabe facilmente num bolso. Também pode prender uma correia ao orifício e pendurar o estojo no seu saco ou na presilha do cinto. O modo mono permite-lhe utilizar um dos auriculares enquanto o outro carrega.

Aplicação Philips Headphones

Sente que falta algo na sua música? A nossa aplicação complementar inclui o AI Neural EQ, um equalizador intuitivo que permite ajustar o som e explorar diferentes configurações de EQ com a ponta dos dedos. Também pode usar a aplicação para ativar a função Dynamic Bass, gerir dispositivos ligados, atualizar o firmware e muito mais.

Materiais reciclados

Utilizamos plásticos reciclados pós-consumo nos nossos produtos e as nossas embalagens são fabricadas a partir de cartão reciclado com certificação FSC com folhetos impressos em papel reciclado.

Resistência salpicos/transpiração IPX4

Não se preocupe com as condições climatéricas. Com uma classificação IPX4 estes auriculares resistem a salpicos para que não se tenha de preocupar com a chuva! Gostaria de usá-los durante um treino rápido ou num dia particularmente quente? Também não precisa de se preocupar com um pouco de suor.

24 horas de reprodução com o estojo

Obtém 6 horas de reprodução com um carregamento completo e 18 horas adicionais do estojo. Introduza os auriculares no estojo e estes recarregam totalmente em 2 horas. Se precisa de um carregamento rápido, apenas 15 minutos proporcionam uma hora extra. O estojo pode ser carregado através de USB-C.

Chamadas nítidas

A sua voz será ouvida com clareza quando estiver numa chamada. Um microfone dedicado capta o som da sua voz, enquanto um algoritmo de redução de ruído minimiza algum do ruído de fundo do mundo à sua volta.

A marca de som Philips

Os diafragmas personalizados destes auscultadores estão ajustados com a marca de som da Philips, que proporciona um som quente e natural com graves profundos. Independentemente do que estiver a ouvir, vai adorar o que ouve.

Especificações

Som

Sistema acústico: Fechado
Limites frequência: 20 – 20.000 Hz
Diâmetro da coluna: 10 mm
Impedância: 16 ohm
Entrada máxima de corrente: 10 mW
Sensibilidade: 105 dB (-10 dbfs, 1K Hz)
Tipo de diafragma: Dinâmica

Conectividade

Versão Bluetooth: 6,0
Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
Alcance máximo: Até 10 m
Codecs suportados: SBC

Embalagem exterior

Comprimento: 23.50 cm
Número de embalagens para o consumidor: 24
Largura: 21.70 cm
Peso bruto: 2.45 kg
Comprimento: 20.50 cm
GTIN: 1 48 95229 17693 2
Peso líquido: 1.18 kg
Tara: 1.27 kg

Conveniência

Resistência à água: IPX4
Suporta a aplicação Philips Headphones
Modo mono para TWS
Atualizações de firmware possíveis
Tipo de controlos: Toque
Microsoft Swift Pair

Embalagem interior

Comprimento: 11.00 cm
Número de embalagens para o consumidor: 3
Largura: 10.10 cm
Comprimento: 9.00 cm
Peso líquido: 0.15 kg
Peso bruto: 0.27 kg
Tara: 0.12 kg
GTIN: 2 48 95229 17693 9

Alimentação elétrica

Número de pilhas: 3 unid.
Tempo de reprodução de música: 6 + 18 hora(s)
Tempo de carga: 2 hora(s)
Carregamento rápido: 15 mins for 1 hr
Tipo de bateria (estojo de carregamento): Lithium Polymer (built-in)
Tipo de bateria (auricular): Lithium Polymer (built-in)
Peso da bateria (total): 10.1 g
Capacidade da bateria (estojo): 410 mAh
Capacidade da bateria (auricular): 50 mAh

Dimensões da embalagem

Comprimento: 9.6 cm
Tipo de embalagem: Caixa
Tipo de disposição na prateleira: Pendurado
Largura: 9.6 cm
Profundidade: 3.35 cm
Número de produtos incluídos: 1
EAN: 48 95229 17693 5
Peso bruto: 0.073 kg
Peso líquido: 0.049 kg
Tara: 0.024 kg

Acessórios

Guia de início rápido
Pontas de auriculares: 3 pares (S/M/L)
Estojo de carregamento

Design

Cor: Preto
Material do acoplamento auditivo: Silicone
Ajusta à orelha: Auriculares
Tipo de ajuste do auricular: Almofada de silicone

Telecomunicações

Microfone para chamadas: 1 mic

Dimensões

Dimensões da caixa de carregamento (LxPxA): 3.83 x 2.65 x 5.73 cm
Dimensões dos auriculares (LxPxA): 1.51 x 2.16 x 1.87 cm
Peso total: 0.034 kg

UPC

UPC: 8 40063 20783 7

Assistente de voz

Compatível com o assistente de voz: Siri da Apple, Assistente Google
Ativação do assistente de voz: Toque multifunções
Suporte do assistente de voz

Sustentabilidade

Revestimento de plástico: contém 64% de policarbonato reciclado pós-consumo com certificação GRS TE-00132492

