

PHILIPS

Altoparlante Bluetooth per feste

40 W max (20 W RMS), Bass+

Luci per feste sincronizzate al
ritmo della musica

Bluetooth®, Auracast™ e TWS

Fino a 8 ore di riproduzione

TAX2000



Bassi potenti e karaoke

Con questo altoparlante portatile il divertimento è assicurato! I LED sincronizzati pulsano al ritmo della musica, mentre Bass+ offre bassi profondi e precisi a qualsiasi volume. È dotato di un ingresso per microfono e puoi collegarlo ad altri altoparlanti per un audio ancora più potente.

Altoparlante portatile per feste. Bassi profondi e controllati.

- Bassi potenti. 20 W RMS di audio ricco e Bass+.
- Woofer da 8", 2 tweeter da 2", 40 W max (20 W RMS)
- Musica a tutto volume! Riproduzione via Bluetooth®, ingresso AUX e USB
- TWS e Auracast™ per configurazioni con più altoparlanti

Luci LED ed effetti karaoke

- Ingresso per microfono ed effetti eco
- Spettacolo di luci sincronizzato con LED arcobaleno che pulsano al ritmo della musica
- 13 diverse modalità di illuminazione ti consentono di creare l'atmosfera perfetta

Pronti per la festa!

- Controllo semplice tramite il pannello dell'altoparlante o la nostra app di supporto
- Fino a 8 ore di riproduzione e impugnatura per il trasporto integrata
- Dimensioni/peso: 42,5 x 30 x 30,1 cm, 4,6 kg

In evidenza

40 W max (20 W RMS), Bass+

Desideri bassi potenti? Con i woofer da 8" e la nostra esclusiva tecnologia Bass+, i bassi di questo altoparlante per feste saranno profondi, ricchi e pieni, anche se ascolti musica a un volume basso mentre ti rilassi a fine serata. 40 W max (20 W RMS) di audio straordinario e due tweeter da 2" che fanno risuonare le voci.

Bluetooth® 6,0

Riproduci le tue playlist in streaming, collega una chiavetta USB o collega la tua attrezzatura da DJ o un lettore CD tramite l'ingresso audio. Se stai riproducendo brani in streaming, il Bluetooth® 6,0 offre una connessione più veloce e stabile per una qualità audio migliore senza interruzioni. Garantisce anche una portata più ampia, così puoi controllare le playlist praticamente da qualsiasi punto della festa.

Compatibile con TWS e Auracast™

Vuoi ancora di più? Per una scena acustica ancora più ampia, puoi associare un altro altoparlante TAX2000 tramite True Wireless Stereo (TWS). Per eventi di un certo livello o per feste in casa indimenticabili, puoi riprodurre la musica da tutti gli altoparlanti compatibili con

Auracast™ di cui hai bisogno! Riproduci in tutta la casa o crea una parete con audio in una sola stanza.

Ingresso per microfono ed effetti eco

Non esiste niente di meglio di una sessione di karaoke o di un'esibizione dal vivo improvvisata per riunire le persone. Questo altoparlante per feste è dotato di un ingresso per microfono: puoi controllare il volume del microfono e aggiungere effetti eco tramite i pulsanti sul pannello dell'altoparlante o la nostra app di supporto.

Luci per feste sincronizzate al ritmo della musica

Quando la musica è al massimo, un arcobaleno di luci LED RGB colorate brilla e pulsa sulla superficie del woofer. Crea l'atmosfera perfetta scegliendo tra le 13 modalità di illuminazione: basta premere il pulsante dedicato sull'altoparlante o utilizzare la nostra app di supporto per avviare lo spettacolo di luci.

Fino a 8 ore di riproduzione

Preparati a festeggiare tutta la notte! L'impugnatura integrata ti consente di trasportare facilmente questo altoparlante per

feste, mentre la batteria ricaricabile offre fino a 8 ore di riproduzione con una ricarica completa (che richiede circa 3,5 ore).

Facile utilizzo



Puoi controllare il volume, le luci e gli effetti karaoke tramite il pannello dell'altoparlante oppure utilizzare l'app Philips Entertainment, che ti consente anche di regolare con precisione le frequenze dei bassi e degli alti. Non vuoi disturbare i vicini? Puoi disattivare Bass+ e ridurre i bassi tramite la nostra app o il pulsante Bass+ sull'altoparlante.

Specifiche

Audio

Potenza in uscita (RMS): 20 W
Funzioni audio avanzate: Bass+, Karaoke
Risposta in frequenza: 20 Hz-20 kHz, ± 3 dB
Potenza in uscita (MAX): 40 W
Distorsione armonica totale: 10
Impedenza altoparlanti: 4 ohm

Altoparlanti

Configurazione del driver: 1 via
Numero di canali audio: 1
Numero di tweeter: 2
Numero di woofer: 1
Diametro tweeter: 2"
Diametro woofer: 8"

Connettività

Versione Bluetooth: 6,0
Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, Formato streaming: SBC
Portata Bluetooth: 10 M (spazio libero)
USB: USB-A (riproduzione); USB-C (in carica)
Ingresso audio: 1 ingresso da 3,5 mm
Carica tramite USB: 5 V, 2 A
Ingresso microfono: 1 (6,3 mm con controllo volume)
Ingresso per chitarra: 1 (6,3 mm con controllo volume)

DLNA standard: No
Connessione con più altoparlanti
Scenario con più altoparlanti: Stereo, Trasmissione, Ricezione
Tecnologia con più altoparlanti: TWS, Auracast
SmartHome: Nessuna

Formati audio supportati

Bluetooth: SBC
USB: MP3

Funzioni utili

Karaoke: Volume MIC, controllo dell'eco
Pulsanti e comandi: Interruttore illuminazione, Play/Pause, Accendi/spengi, Bluetooth, Volume dell'unità principale, Volume del microfono e dell'eco, Volume chitarre, Auracast, Bass+
Controllo del volume: Girevole
Effetto luminoso: Sì, 13 effetti luminosi
Controllo della chitarra

Compatibilità

Controllo app smartphone/tablet

Assorbimento

Capacità delle batterie: 2600 mAh, 7,4 V
Ingresso: 5 V, 2 A
Consumo energetico in standby: < 0,5 W

Tipo di batteria: Agli ioni di litio (integrata)
Tempo di durata della batteria: 8 ore
Tempo di carica: 3,5 ore

Dimensioni dell'imballo

Altezza: 53.5 cm
Tipo di imballaggio: Confezione
Tipo di posizionamento sullo scaffale: Piedistallo
Larghezza: 37 cm
Profondità: 36 cm
Numero di prodotti inclusi: 1
Peso lordo: 6.65 Kg
Peso netto: 4.72 Kg
Tara: 1.93 Kg

Dimensioni del prodotto

Altezza: 42.5 cm
Larghezza: 30 cm
Profondità: 30 cm
Peso: 4.65 Kg

Accessori

Accessori inclusi: Guida rapida, Certificato di garanzia, Foglio di garanzia e sicurezza, Cavo USB

