

# PHILIPS

## Ηχείο Bluetooth για πάρτι

Μέγ. 40 W (20 W RMS), Bass+

Φώτα για πάρτι που ακολουθούν τον ρυθμό

Bluetooth® Auracast™ και TWS

Χρόνος αναπαραγωγής έως 8 ώρες

TAX2000



## Γεννημένο για μπάσα και караόκε

Διασκεδάστε ατελείωτα με το φορητό ηχείο που μετατρέπει κάθε στιγμή σε πάρτι! Οι λυχνίες LED συγχρονίζονται με τον ρυθμό της μουσικής, ενώ το Bass+ προσφέρει βαθιά και ακριβείας μπάσα σε οποιαδήποτε ένταση. Διαθέτει είσοδο μικροφώνου, ενώ μπορεί να συνδεθεί με άλλα ηχεία για πιο δυνατό ήχο.

### Φορητό ηχείο για πάρτι. Βαθιά, ελεγχόμενα μπάσα.

- Σας αρέσει το μπάσο. Πλούσιος ήχος 20 W RMS και Bass+
- Γούφερ 8", 2x 2" τούιτερ, 40 W μέγιστης ισχύος (20 W RMS)
- Ακούστε τις μελωδίες! Αναπαραγωγή μέσω Bluetooth®, εισόδου aux και USB
- TWS και Auracast™ για διαμορφώσεις με πολλά ηχεία

### Παράσταση με φώτα LED και εφέ караόκε

- Είσοδος μικροφώνου και εφέ με ηχώ
- Παράσταση με φώτα που ακολουθούν τον ρυθμό. Τα φώτα LED ουράνιου τόξου αναβοσβήνουν με τη μουσική
- 13 διαφορετικές λειτουργίες φωτισμού για να δημιουργείτε την τέλεια ατμόσφαιρα

### Ετοιμαστείτε για πάρτι

- Εύκολος έλεγχος μέσω του πίνακα ηχείων ή της συνοδευτικής εφαρμογής μας
- Χρόνος αναπαραγωγής έως και 8 ώρες και ενσωματωμένη λαβή μεταφοράς
- Διαστάσεις/βάρος: 42,5x30x30,1 cm, 4,6 kg

# Χαρακτηριστικά

## Μέγ. 40 W (20 W RMS), Bass+

Σας αρέσει το καλό μπάσο; Με το γούφερ 8" και την αποκλειστική τεχνολογία Bass+, το μπάσο αυτού του ηχείου για πάρτι παράγει βαθύ, πλούσιο και γεμάτο ήχο—ακόμα και αν ακούτε σε χαμηλότερη ένταση καθώς χαλαρώνετε αργά το βράδυ. Απολαύστε έως και 40 W (20 W RMS) έντονου ήχου, ενώ δύο τουίτερ 2" σημαίνουν φωνητικά που δεν τραγουδούν απλώς, αλλά πετούν.

## Bluetooth® 6,0

Μεταδώστε τις λίστες αναπαραγωγής σας, συνδέστε μια μονάδα USB ή το σύστημα DJ ή το CD player σας μέσω της εισόδου ήχου. Εάν πραγματοποιείτε μετάδοση ροής μουσικής, το Bluetooth® 6,0 σας προσφέρει ταχύτερη και σταθερότερη σύνδεση, για καλύτερη ποιότητα ήχου που δεν θα μειώνεται. Επίσης, σας προσφέρει μεγαλύτερη ποικιλία, ώστε να μπορείτε να ελέγχετε αυτές τις λίστες αναπαραγωγής σχεδόν από οποιοδήποτε σημείο του πάρτι.

## Συμβατότητα με TWS και Auracast™

Θέλετε περισσότερα; Για ευρύτερο πεδίο ήχου, μπορείτε να πραγματοποιήσετε σύζευξη με άλλο ηχείο TAX2000 μέσω True Wireless Stereo (TWS). Για μεγαλύτερες εκδηλώσεις ή για το υπέρτατο πάρτι στο σπίτι, μπορείτε να

μεταδώσετε τη μουσική σας σε όσα ηχεία συμβατά με το Auracast™ θέλετε εσείς! Στείλτε τον ρυθμό γύρω από το σπίτι ή δημιουργήστε έναν τοίχο ήχου σε ένα δωμάτιο.

## Είσοδος μικροφώνου και εφέ με ηχώ

Τίποτα δεν συγκρίνεται με μια συνεδρία караόκε ή ακόμα και μερικά φωνητικά στο club για να μαζευτεί η παρέα. Αυτό το ηχείο πάρτι διαθέτει μια είσοδο μικροφώνου: μπορείτε να ελέγχετε την ένταση ήχου του μικροφώνου και να προσθέσετε εφέ με ηχώ, χρησιμοποιώντας τα φυσικά κουμπιά ελέγχου στον πίνακα του ηχείου ή χρησιμοποιώντας, εναλλακτικά, τη συνοδευτική μας εφαρμογή.

## Φώτα για πάρτι που ακολουθούν τον ρυθμό

Όταν η μουσική ανέβει, ένα ουράνιο τόξο με πολύχρωμα φώτα LED RGB τρεμοπαίζει και αναβοσβήνει στην επιφάνεια του γούφερ του ηχείου. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε 13 λειτουργίες φωτισμού-εφέ, για να δημιουργήσετε την τέλεια ατμόσφαιρα: απλώς πατήστε το κουμπί φωτισμού στον πίνακα του ηχείου ή χρησιμοποιήστε τη συνοδευτική εφαρμογή μας για να ξεκινήσετε το σόου με τα φώτα.

## Χρόνος αναπαραγωγής έως 8 ώρες

Ετοιμαστείτε για πάρτι όλο το βράδυ! Η ενσωματωμένη λαβή μεταφοράς διευκολύνει τη μεταφορά του ηχείου για να το παίρνετε μαζί σας, ενώ η επαναφορτιζόμενη μπαταρία σας προσφέρει έως και 8 ώρες αναπαραγωγής μετά από πλήρη φόρτιση. Η πλήρης επαναφόρτιση της μπαταρίας διαρκεί περίπου 3,5 ώρες.

## Εύκολη χρήση

Philips Entertainment



Μπορείτε να ελέγξετε την ένταση του ήχου, τα φώτα και τα εφέ караόκε μέσω του πίνακα ηχείων ή να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή ψυχαγωγίας της Philips, η οποία σας επιτρέπει επίσης να ρυθμίζετε με ακρίβεια τις συχνότητες των μπάσων και των πρίμων. Θέλετε να κρατήσετε τους γείτονες ευχαριστημένους; Μπορείτε να απενεργοποιήσετε το Bass+ και να επαναφέρετε τα μπάσα μέσω της εφαρμογής μας ή του κουμπιού Bass+ στο ηχείο.

# Προδιαγραφές

## Ήχος

Ισχύς (RMS): 20 W

Ενίσχυση ήχου: Bass+, Καραόκε

Συχνότητα απόκρισης: 20Hz - 20kHz, ±3dB

Ισχύς εξόδου (Μέγ.): 40W

Ολική αρμονική παραμόρφωση: 10%

Αντίσταση ηχείων: 4 ohm

## Ηχεία

Διαμόρφωση οδηγών: 1 δρόμου

Αριθμός καναλιών ήχου: 1

Αριθμός τουίτερ: 2

Αριθμός γούφερ: 1

Διάμετρος τουίτερ: 2"

Διάμετρος γούφερ: 8"

## Συνδεσιμότητα

Έκδοση Bluetooth: 6,0

Προφίλ Bluetooth: A2DP, AVRCP, Μορφή

μετάδοσης: SBC

Εμβέλεια Bluetooth: 10 μέτρα (ελεύθερος χώρος)

USB: Type-A (αναπαραγωγή), Type-C (φόρτιση)

Είσοδος ήχου: 1 είσοδος 3,5 χιλ.

Φόρτιση USB: 5 V, 2 A

Είσοδος μικροφώνου: 1 (6,3 χιλ. με έλεγχο έντασης ήχου)

Είσοδος κιθάρας: 1 (6,3 χιλ. με έλεγχο έντασης ήχου)

Πρότυπο DLNA: Όχι

Σύνδεση πολλών ηχείων

Σενάριο πολλών ηχείων: Στερεοφωνικός,

Μετάδοση, Γίνεται λήψη

Τεχνολογία πολλών ηχείων: TWS, Auracast

Εξύπνη αρχική οθόνη: Καμία

## Υποστηριζόμενα μορμά ήχου

Bluetooth: SBC

USB: MP3

## Άνωση

Καραόκε: Ένταση μικροφώνου, έλεγχος ηχούς

Κουμπιά και πλήκτρα ελέγχου: Εναλλαγή

φωτισμού, Αναπαραγωγή/Παύση,

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση, Bluetooth,

Ένταση ήχου κύριας μονάδας, Ένταση και ηχώ

μικροφώνου, Ένταση ήχου κιθάρας, Auracast, Bass+

Έλεγχος έντασης ήχου: Περιστροφικός

Εφέ φωτισμού: Ναι, 13 εφέ φωτισμού

Έλεγχος κιθάρας

## Συμβατότητα

Έλεγχος εφαρμογών από smartphone/tablet

## Ρεύμα

Χωρητικότητα μπαταρίας: 2600 mAh, 7,4 V

Είσοδος: 5 V, 2 A

Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή:

<0,5W

Τύπος μπαταρίας: Ιόντων λιθίου

(ενσωματωμένη)

Χρόνος λειτουργίας με μπαταρία: 8 ώρα(ες)

Χρόνος φόρτισης: 3,5 ώρα(ες)

## Διαστάσεις συσκευασίας

Ύψος: 53.5 εκ.

Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία

Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Όρθιο

Πλάτος: 37 εκ.

Βάθος: 36 εκ.

Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1

Μικτό βάρος: 6.65 κ.

Καθαρό βάρος: 4.72 κ.

Καθαρό απόβαρο: 1.93 κ.

## Διαστάσεις προϊόντος

Ύψος: 42.5 εκ.

Πλάτος: 30 εκ.

Βάθος: 30 εκ.

Βάρος: 4.65 κ.

## Αξεσουάρ

Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Οδηγός

γρήγορης έναρξης, Πιστοποιητικό εγγύησης,

Έντυπο ασφάλειας και εγγύησης, Καλώδιο USB

