

PHILIPS



Täielikult juhtmevabad
kõrvaklapid

1000 series

Väikesed kõrvaklapid. Super hind.
Loomulik heli. Dünaamiline bass
Taskusse mahtuv laadimiskott
Kuni 20 tundi mänguaega



TAT1510WT

Pange oma muusika mängima

Parimad asjad elus on lihtsad. Haarake kõrvaklapid, võtke oma muusika ja minge välja! Suurepärase heli, dünaamilise bassi ja taskukohase laadimiskarbiga on need mugavad juhtmevabad kõrvaklapid valmis kogu päevaks ja ööks.

Suurepärase heli ja selged kõned

- Kuulake alati oma muusikat. Mürasummutus
- Suurepärase heli isegi väikese helitugevusega dünaamilise bassiga
- Selged kõned. Kõike, mida ütlete, kuulatakse ülimalt selgelt

Tulvil vajalikke omadusi

- Ei mingit muret. Koos kotiga kuni 20 tundi mänguaega
- Kiirlaadige 15 minutit ja saage 1 tund lisaaega.
- Mitmepunktiline ühenduvus ja puutetundlikud nupud
- IPX4 vee- ja higikindlus

Teie jaoks valmis

- Alati valmis. Taskusse mahtuv laadija ja monorežiim
- Philipsi kõrvaklappide rakendus. Muutke oma kuularid isikupäraseks
- Soe, loomulik heli. Philipsi helisignatuur
- RCS-sertifikaadiga ümbertöötatud plast. Keskkonnasõbralik pakend

Esiletõstetud tooted

Mürasummutus

Mürasummutus vaigistab välismüra (sh tuul), et saaksite keskenduda oma lugudele või kõnedele. Kas soovite enda ümber toimuvat paremini kuulda? Teadlikkusrežiimi aktiveerimiseks puudutage kõrvaklappi.

Suurepärase heli. Dünaamiline bass

Nendel täielikult juhtmevabadel nõopkuularitel on suurepärase heli ja te ei pea 10 mm elementidest parima tulemuse saavutamiseks helitugevust tõstma. Aktiveerige dünaamiline bass vasaku kuulari kaudu ja saate nautida bassi täielikku võimsust isegi siis, kui kuulate vaikelt.

Selged kõned

Kõne ajal on teie häält selgelt kuulda. Üks tehisintellektiga mikrofon edastab teie häält ning mürasummutusalgoritm vaigistab osa teid ümbritsevast taustamürast.

Koos kotiga 20 tundi mänguaega

Saate täislaetuna kuus tundi mänguaega, kotiga lisaks 14 tundi, kui mürasummutus on välja lülitatud. Lükake kõrvaklapid tagasi laadimiskotti ja need laetakse täis kahe tunniga. Kui vajate kiiret laadimist, annab vaid 15 minutit lisatunni. Laadimiskotti saab laadida USB-C juhtmega.

IPX4 vee-/higikindlustase

Ärge hoolige ilmast, IPX4 kaitseklass tähendab, et need nõopkuularid on veekindlad, nii et need ei hooli väikesest vihmast! Või soovite kanda neid eriti kuumal päeval? Ka pisut higi pole nende jaoks probleem.

Mitmepunktilisus ja puutetundlikud nupud

Kõrvaklappide vartel olevad puutetundlikud juhtseadised tagavad lihtsuse ja mitmikühendus võimaldab luua samaaegselt ühenduse kahe Bluetoothi seadmega (iOS või Android).

Taskusse mahtuv laadimiskott

Hoidke taskus väikest laadimiskarpi ja nõopkuularid on alati teie jaoks valmis. Kui te neid ei kasuta, jäävad need kaitstuks ja laevad. Monorežiim tähendab, et saate kasutada üht kõrvaklappi, samal ajal kui teine laeb.

Philipsi helisignatuur

Kõrvaklappide kohandatud elemendid on häälestatud Philipsi helisignatuuri järgi, esitades sooja loomulikku heli rikkaliku bassiga. Pole vahet, mida kuulate, sest tulemus on alati meeldiv.

Ümbertöötatud materjalid

Kasutame oma toodetes tarbimisjärgselt ringlussevõetud plasti ja meie pakendid on valmistatud FSC-sertifikaadiga ringlussevõetud kartongist ja pakendisisud on trükitud ringlussevõetud paberile.

1000 series

Täielikult juhtmevabad kõrvaklapid

TAT1510WT/00

Spetsifikatsioon

Heli

Sagedusvahemik: 20–20000 Hz
Kõlari läbimõõt: 10 mm
Näivtakistus: 32 oomi
Maksimaalne sisendvõimsus: 8 mW
Tundlikkus: 107 dB (1K Hz)
Draiveri tüüp: Dünaamiline

Ühenduvus

Bluetoothi versioon: 5,4
Bluetoothi profiilid: A2DP, AVRCP, HFP
Maksimaalne leviulatus: Kuni 10 m
Mitmepunktiline ühendus
Toetatud kodek: SBC

Väline papp-pakend

Pikkus: 30.00 cm
Pakendite arv: 24
Laius: 16.00 cm
Kogukaal: 2.328 kg
Kõrgus: 20.00 cm
GTIN: 1 48 95229 17651 2
Kaal pakendita: 1.45 kg
Pakendi kaal: 0.878 kg

Mugavus

Veekindlus: IPX4
Philips kõrvaklappide rakenduse tugi
TWSi monorežiim
Püsivara uuendamine on võimalik
Juhtseadiste tüüp: Puudutage

Võimsus

Patareide arv: 3 tk
Muusika esitusaeg: 6 + 14 tund(i)
Laadimisaeg: 2 tund(i)
Kiirlaadimise aeg: 15 mins for 1 hr
Aku tüüp (laadimiskorpus): Lithium Polymer (Built-in)
Aku tüüp (kuular): Lithium Polymer (Built-in)
Aku kaal (kokku): 8.7 g
Aku mahtuvus (korpus): 350 mAh
Aku mahtuvus (kuular): 40 mAh

Pakendi mõõtmed

Kõrgus: 11 cm
Pakendi tüüp: Papp
Paigutus riulil: Rippuv
Laius: 9.5 cm
Sügavus: 3.6 cm
Toodete arv komplektis: 1
EAN: 48 95229 17651 5
Kogukaal: 0.086 kg
Kaal pakendita: 0.061 kg
Pakendi kaal: 0.025 kg

Tarvikud

Kiirjuhend
Kõrvaotsakud: 3 suurust: väike, keskmine, suur
Laadimiskorpus
Laadimiskaabel: USB-C kaabel, 200 mm

Disain

Värvus: Valge
Kõrvakinnitusematerjal: Silikoonist
Kõrvaklappidega: Kõrvasisesed
Kõrvasisesed kõrvaklapid: Silikoonist kõrvaklapp

Kaugside

Kõnemikrofon: 1x AI mic

Mõõtmed

Laadimiskorpuse mõõtmed (L x S x K): 6.39 x 2.79 x 5.05 cm
Nõõpkuularite mõõtmed (L x S x K): 3.20 x 2.08 x 2.30 cm
Kogukaal: 0.04 kg

UPC

UPC: 8 40063 20768 4

Häälassistent

Häälassistendiga ühilduv: Apple Siri, Google Assistant
Häälassistendi aktiveerimine:
Multifunktsionaalne puudutus
Häälassistendi tugi

Jätkusuutlikkus

Plastkest: sisaldab 45% RCS-sertifikaadiga taaskasutatud tarbimisjärgset polükarbonaati
TE-00132492

