

# PHILIPS



## True Wireless Kopfhörer

### 1000 series

Kleine Earbuds. Großer Wert.

Natürlicher Klang. Dynamischer  
Bass

Ladetasche im Taschenformat

Bis zu 20 Stunden

Wiedergabezeit



TAT1510BK

## Los geht's mit Ihrer Musik

Die schönsten Dinge im Leben sind ganz einfach. Schnappen Sie sich Ihre Kopfhörer, machen Sie die Musik an und los geht's. Mit tollem Sound, dynamischen Bässen und einer Ladetasche im Taschenformat sind diese bequemen True Wireless Earbuds jederzeit einsatzbereit.

### Großartiger Klang und klare Anrufe

- Hören Sie jederzeit Ihre Musik. Noise Canceling
- Großartigen Sound dank des dynamischen Bass auch bei geringer Lautstärke
- Klare Gespräche. Ihre Gesprächspartner hören, was Sie sagen

### Vollgepackt mit zahlreichen Funktionen

- Keine Sorge. Bis zu 20 Stunden Wiedergabezeit dank Ladetasche
- 15 Minuten Schnellladung für eine zusätzliche Stunde
- IPX4 spritzwassergeschützt und schweißresistent
- Multipoint-Verbindung und Touch-Steuerung

### Bereit für den Einsatz

- Immer bereit. Ladetasche im Taschenformat und Mono-Modus
- Philips Headphones App. Personalisieren Sie Ihre Earbuds
- Warmer, natürlicher Klang. Philips Timbre
- RCS-zertifizierter recycelter Kunststoff, umweltfreundliche Verpackung

# Besonderheiten

### Noise Canceling

Das Noise Cancelling unterdrückt externe Geräusche, einschließlich Wind, sodass Sie sich ganz auf Ihre Musik oder Anrufe konzentrieren können. Möchten Sie Ihre Umgebung besser wahrnehmen? Tippen Sie auf einen Earbud, um den Awareness-Modus zu aktivieren.

### Super Sound. Dynamischer Bass

Diese True Wireless Earbuds klingen großartig und Sie müssen die Lautstärke nicht erhöhen, um den besten Sound aus den 10-mm-Treibern zu erhalten. Tippen Sie auf den linken Earbud, um dynamische Bässe zu aktivieren und genießen Sie die volle Leistung Ihrer Lieblingsbasslines, selbst wenn Sie leise Musik hören.

### Klare Gespräche

Ihre Stimme wird klar und deutlich übertragen, wenn Sie telefonieren. Ein KI-Mikrofon nimmt den Klang Ihrer Stimme auf, während ein Algorithmus zur Geräuschreduzierung die Störgeräusche aus Ihrer Umgebung unterdrückt.

### 20 Stunden Wiedergabezeit mit Ladetasche

6 Stunden Wiedergabezeit bei vollständiger Aufladung. Mit der Ladetasche erhalten Sie weitere 14 Stunden, wenn Noise Cancelling deaktiviert ist. Setzen Sie die Earbuds wieder in die Ladetasche ein und sie werden in 2 Stunden vollständig aufgeladen. Mit einer schnellen 15-minütigen Ladung, erhalten Sie eine zusätzliche Stunde Wiedergabezeit. Die Ladetasche kann über USB-C aufgeladen werden.

### IPX4

**spritzwassergeschützt/schweißresistent**  
Dank der Schutzart IPX4 sind diese Earbuds spritzwassergeschützt und ein bisschen Regen macht ihnen nichts aus! Sie wollen die Earbuds an einem besonders heißen Tag tragen? Auch ein bisschen Schweiß macht ihnen nichts aus.

### Multipoint- und Touch-Steuerung

Die Touch-Steuerung am Earbud-Stiel erleichtert die Bedienung und mit Multipoint können Sie gleichzeitig zwei Bluetooth-Geräte (iOS oder Android) koppeln.

### Ladetasche im Taschenformat

Mit der kleinen Ladetasche können Sie Ihre Earbuds jederzeit bequem aufladen. Sie bleiben geschützt und laden, wenn Sie sie nicht verwenden. Im Mono-Modus können Sie einen der beiden Earbuds verwenden, während der andere aufgeladen wird.

### Philips Timbre

Die speziell angefertigten Treiber dieser Kopfhörer sind auf das Philips Timbre abgestimmt, die Ihnen warmen, natürlichen Klang mit tiefen Bässen bietet. Egal, was Sie hören, Sie werden es lieben.

### Recycelte Materialien

Wir verwenden in unseren Produkten recycelten Plastik, und unsere Verpackungen bestehen aus FSC-zertifiziertem recyceltem Karton mit Broschüren aus Recyclingpapier.

## 1000 series

True Wireless Kopfhörer

TAT1510BK/00

# Daten

### Ton

Frequenzbereich: 20 - 20.000 Hz  
Lautsprecher-Durchmesser: 10 mm  
Impedanz: 32 Ohm  
Maximale Eingangsleistung: 8 mW  
Empfindlichkeit: 107 dB (1.000 Hz)  
Treibertyp: Dynamisch

### Konnektivität

Bluetooth-Version: 5,4  
Bluetooth-Profil: A2DP, AVRCP, HFP  
Maximale Reichweite: Bis zu 10 m  
Multipoint-Verbindung  
Unterstützter Codec: SBC

### Außenkarton

Länge: 30.00 cm  
Anzahl der Verpackungen: 24  
Breite: 16.00 cm  
Bruttogewicht: 2.328 kg  
Höhe: 20.00 cm  
GTIN: 1 48 95229 17650 5  
Nettogewicht: 1.45 kg  
Eigengewicht: 0.878 kg

### Komfort

Wasserfestigkeit: IPX4  
Philips Headphones App Support  
Mono-Modus für TWS  
Firmware-Updates möglich  
Art der Steuerung: Angenehmes Gefühl

### Leistung

Anzahl der Akkus: 3 Stück  
Musikwiedergabezeit: 6 + 14 Stunde(n)  
Ladezeit: 2 Stunde(n)  
Zeit für Schnellladen: 15 mins for 1 hr  
Akkutyp (Ladetasche): Lithium Polymer (Built-in)  
Akkutyp (Earbuds): Lithium Polymer (Built-in)  
Akkugewicht (gesamt): 8.7 g  
Akkukapazität (Tasche): 350 mAh  
Akkukapazität (Earbud): 40 mAh

### Verpackungsmaße

Höhe: 11 cm  
Verpackungsart: Karton  
Regalaufstellung: Hängend  
Breite: 9.5 cm  
Tiefe: 3.6 cm  
Anzahl der enthaltenen Produkte: 1  
EAN: 48 95229 17650 8  
Bruttogewicht: 0.086 kg  
Nettogewicht: 0.061 kg  
Eigengewicht: 0.025 kg

### Zubehör

Schnellstartanleitung  
Ohrstöpsel: 3 Größen (S, M, L)  
Ladetasche  
Ladekabel: USB-C-Kabel, 200 mm

### Design

Farbe: Schwarz  
Material der Ohrmuscheln: Silikon  
Passform: In-Ear  
In-Ear-Passform: Silikon-Ohrstöpsel

### Telekommunikation

Mikrofon für Anrufe: 1x AI mic

### Abmessungen

Abmessungen der Ladetasche (B x T x H): 6.39 x 2.79 x 5.05 cm  
Abmessungen der Ohrstöpsel (B x T x H): 3.20 x 2.08 x 2.30 cm  
Gesamtgewicht: 0.04 kg

### UPC

UPC: 8 40063 20767 7

### Sprachassistent

Kompatible Sprachassistenten: Apple Siri, Google Assistant  
Aktivierung des Sprachassistenten: Multifunktionstaste  
Unterstützt Sprachassistent

### Nachhaltigkeit

Plastikhülle: enthält 45 % RSC-zertifiziertes recyceltes Polycarbonat TE-00132492

