

PHILIPS



Căști true wireless

1000 series

Căști mici. Valoare excelentă

Sunet natural. Bas dinamic

Toc de încărcare de buzunar

Durată de redare de până la 20 ore



TAT1510BK

Ia-ți muzica cu tine

Cele mai bune lucruri din viață sunt simple. Ia-ți căștile și melodiile preferate și ieși afară! Cu un sunet excelent, bas dinamic și toc de încărcare de buzunar, aceste căști true wireless, mici și confortabile, sunt pregătite să te însoțească ziua și noaptea.

Sunet excelent și apel clar

- Îți vei auzi mereu muzica. Anularea zgomotului
- Sunet excelent chiar și la volum redus, cu Dynamic Bass
- Apeluri clare. Interlocutorii vor auzi ce spui

Dotat cu funcții puternice

- Fără griji. Până la 21 de ore de redare cu tocul
- Încarcă rapid 15 minute pentru a obține încă o oră
- Conexiune multipunct și comenzi tactile
- Clasa IPX4 de rezistență la stropire și transpirație

Pregătite pentru tine

- Întotdeauna gata. Toc de încărcare de buzunar și mod mono
- Aplicația Philips Headphones. Personalizează căștile intraauriculare
- Sunet cald, natural. Sunetul inconfundabil Philips
- Plastic reciclat certificat RCS. Ambalare responsabilă

Repere

Anularea zgomotului

Anularea zgomotului atenuează zgomotul extern, inclusiv vântul, astfel încât să te poți concentra asupra melodiilor sau apelurilor. Vrei să afli mai multe despre ce se întâmplă în jurul tău? Atinge o cască pentru a activa modul Conștientizare.

Sunet excelent. Dynamic Bass

Aceste căști intraauriculare true wireless sună excelent și nu va trebui să mărești volumul pentru a obține cel mai bun sunet din difuzoarele lor de 10 mm. Activează Dynamic Bass prin casca stângă și te poți bucura de puterea maximă a basului, chiar dacă ascuți în liniște.

Apeluri clare

Vocea ta va se va auzi clar atunci când ești într-un apel. Un microfon dedicat preia sunetul vocii tale, în timp ce un algoritm de reducere a zgomotului reduce la tăcere o parte din zgomotul de fundal din jurul tău.

Durată de redare de 20 de ore cu tocul

Obții 6 ore de redare la o încărcare completă și încă 14 de ore cu tocul, dacă ai oprit funcția de anulare a zgomotului. Pune căștile la loc în toc și se vor reîncărca complet în 2 ore. Dacă ai nevoie de puțin mai mult, o încărcare de doar 15 minute îți oferă încă o oră de redare. Tocul poate fi încărcat wireless sau prin USB-C.

Protecție IPX4 la stropire/transpirație

Indiferent de vreme, având clasa IPX4, aceste căști intraauriculare sunt rezistente la stropire, astfel că nu le va deranja puțină ploaie! Le porți într-o zi deosebit de călduroasă? Nu le va deranja nici puțină transpirație.

Multipunct și comenzi tactile

Comenzile tactile de pe căști păstrează lucrurile simple, iar conectivitatea multipoint îți permite să te conectezi la două dispozitive Bluetooth (iOS sau Android) în același timp.

Toc de încărcare de buzunar

Pleacă la drum cu tocul de încărcare mic în buzunar, iar căștile intraauriculare vor fi întotdeauna pregătite. Acestea vor rămâne protejate și se vor încărca atunci când nu sunt în uz, iar cu modul mono poți folosi oricare cască în timp ce cealaltă se încarcă.

Sunetul inconfundabil Philips

Difuzoarele personalizate ale acestor căști sunt reglate la sunetul marca Philips, un sunet cald, detaliat, cu bas amplu. Orice ai asculta, vei iubi ceea ce auzi.

Materiale reciclate

În produsele noastre, folosim materiale plastice reciclate post-consum, iar ambalajele noastre sunt fabricate din carton reciclat certificat FSC cu inserții imprimate pe hârtie reciclată.

1000 series

Căști true wireless

TAT1510BK/00

Specificații

Sunet

Gamă de frecvențe: 20-20.000 Hz
Diametru difuzor: 10 mm
Impedanță: 32 Ohm
Putere maximă de intrare: 8 mW
Sensibilitate: 107 dB (1 KHz)
Tip de difuzor: Dinamic

Conectivitate

Versiune Bluetooth: 5,4
Profiluri Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
Rază maximă: Până la 10 m
Conectare în mai multe puncte
Codec acceptat: SBC

Cutie exterioară

Lungime: 30.00 cm
Număr de ambalaje: 24
Lățime: 16.00 cm
Greutate brută: 2.328 kg
Înălțime: 20.00 cm
GTIN: 1 48 95229 17650 5
Greutate netă: 1.45 kg
Greutate proprie: 0.878 kg

Confort

Rezistență la apă: IPX4
Compatibilitate cu aplicația Philips Headphones
Mod mono pentru TWS
Actualizări de firmware posibile
Tip de comenzi: Tactile

Alimentare

Număr de baterii: 3 buc.
Timp de redare a muzicii: 6 + 14 ore
Durată de încărcare: 2 ore
Timp de încărcare rapidă: 15 mins for 1 hr
Tip de baterie (toc de încărcare): Lithium Polymer (Built-in)
Tip de baterie (cască): Lithium Polymer (Built-in)
Greutatea bateriei (totală): 8.7 g
Capacitatea bateriei (toc): 350 mAh
Capacitatea bateriei (cască): 40 mAh

Dimensiunile ambalajului

Înălțime: 11 cm
Tip ambalaj: Cutie
Tipul amplasării pe rafturi: Atârănare
Lățime: 9.5 cm
Adâncime: 3.6 cm
Număr de produse incluse: 1
EAN: 48 95229 17650 8
Greutate brută: 0.086 kg
Greutate netă: 0.061 kg
Greutate proprie: 0.025 kg

Accesorii

Ghid de utilizare rapidă
Vârfuri auriculare: 3 mărimi (S/M/L)
Toc de încărcare
Cablul de încărcare: Cablu USB-C, 200 mm

Design

Culoare: Negru
Material de contact: Silicon
Fixare auriculară: Intraauriculare
Tip de fixare intraauriculară: Capac auricular din silicon

Telecomunicații

Microfon pentru apeluri: 1x AI mic

Dimensiuni

Dimensiuni toc de încărcare (I x A x H): 6.39 x 2.79 x 5.05 cm
Dimensiuni cască (I x A x H): 3.20 x 2.08 x 2.30 cm
Greutate totală: 0.04 kg

UPC

UPC: 8 40063 20767 7

Asistent vocal

Asistent vocal compatibil: Apple Siri, Asistent Google
Activarea asistentului vocal: Atingere multifuncțională
Compatibilitate cu asistenți vocali

Sustenabilitate

Carcasă din plastic: conține 45% polycarbonat reciclat post-consum, certificat RCS TE-00132492

