

PHILIPS



True wireless
kulaklıklar

1000 series

Küçük tasarım. Harika bir değer

Doğal ses. Dinamik Bas

Cep boyu şarj kutusu

20 saate kadar oynatma süresi



TAT1510BK

Müziğinizi açın

Hayattaki en güzel şeyler basittir. Kulaklıklarınızı kapın, müziğinizi oynatın ve dışarı çıkın! Mükemmel ses, dinamik bas ve cep boyu şarj kutusu ile bu rahat true wireless kulaklıklar hem gece hem de gündüz kullanım için birebirdir.

Mükemmel ses ve net arama sesi

- Daima müziğinizi duyun. Gürültü Önleme
- Dinamik Bas ile düşük ses seviyesinde bile mükemmel ses
- Net arama sesi. Söyledikleriniz anlaşılır

Temel özelliklere sahip

- Endişelenmeyin. Kutuyla 20 saate kadar oynatma süresi sunar
- 15 dakika hızlı şarjla ekstra bir saat kullanım süresi elde edin
- IPX4 su sıçramasına ve tere dayanıklı
- Çok noktalı bağlantı ve dokunmatik kontroller

Kullanımınıza hazır

- Her zaman hazır. Cep boyu şarj kutusu ve mono modu
- Philips Headphones uygulaması. Kulaklıklarınızı kişiselleştirin
- Yumuşak, doğal ses. Philips ses imzası
- RCS sertifikalı geri dönüştürülmüş plastik. Çevreye duyarlı ambalaj

Özellikler

Gürültü Önleme

Gürültü önleme, rüzgar da dahil olmak üzere dış gürültüyü ortadan kaldırır, böylece melodilerinize veya aramalarınıza odaklanabilirsiniz. Etrafınızda neler olup bittiğini daha fazla duymak mı istiyorsunuz? Kulaklıklardan birine dokunarak Farkındalık Modunu etkinleştirebilirsiniz.

Mükemmel ses. Dinamik Bas

Bu true wireless kulaklıklar mükemmel ses verir ve 10 mm sürücülerinden en iyi sesi elde etmek için sesi çok açmanız gerekmez. Dinamik Bass özelliğini sol kulaklığınızdan etkinleştirin, böylece müziğinizi kısık seste dinlerken bile en sevdiğiniz bas seslerini tüm gücüyle deneyimleyebilirsiniz.

Net arama sesi

Görüşme sırasında sesiniz net bir şekilde duyulur. Yapay zeka özellikli mikrofon sesinizi alırken, gürültü azaltma algoritması çevrenizden gelen arka plan gürültüsünün bir kısmını azaltır.

Kutuyla 20 saatlik oynatma süresi

Tam şarjda 6 saatlik oynatma süresine ek olarak gürültü önleme özelliği kapalıyken kutusuyla 14 saat daha kullanma süresi elde edersiniz. Kulaklıkları kutusuna yerleştirdiğinizde 2 saat içinde tamamen şarj olur. Bir saatlik ek oynatma süresi için kulaklığınızı 15 dakika şarj kutusuna koymanız yeterlidir. Kutu, USB-C ile şarj edilebilir.

IPX4 su sıçramasına/tere dayanıklı

Hava şartlarına aldırmayın; IPX4 derecesi bu kulaklıkların sıçramaya dayanıklı olduğu anlamına gelir. Dolayısıyla kulaklıklar azıcık yağmurdan etkilenmez! Ekstra sıcak bir günde mi kullanmak istiyorsunuz? Biraz terlemek de kulaklıkları etkilemez.

Çok noktalı ve dokunmatik kontroller

Kulaklık saplarındaki dokunmatik kontroller her şeyi basitleştirir. Çok noktalı özellik aynı anda iki Bluetooth cihaza (iOS veya Android) bağlanmanıza imkan tanır.

Cep boyu şarj kutusu

Cebinizdeki küçük şarj kutusuyla dışarı çıkın ve kulaklıklarınız her zaman sizin için hazır olsun. Kullanmadığınız zamanlarda korunmaya ve şarj olmaya devam ederler. Mono modu sayesinde biri şarj olurken diğer kulaklığı kullanabilirsiniz.

Philips ses imzası

Bu kulaklıkların sahip olduğu özel sürücüler, derin baslarla yumuşak, doğal bir ses sağlayan Philips ses imzasına göre ayarlanmıştır. Dinlediğiniz her müzikten en iyi performansı alırsınız.

Geri dönüştürülmüş malzemeler

Ürünlerimizde tüketici sonrası geri dönüştürülmüş plastikler kullanılmaktadır. Ambalajdaki ek materyaller geri dönüştürülmüş kağıda basılmış, ambalajın kendisi ise FSC sertifikalı geri dönüştürülmüş kartondan üretilmiştir.

1000 series

True wireless kulaklıklar

TAT1510BK/00

Teknik Özellikler

Ses

Frekans aralığı: 20-20.000 Hz
Hoparlör çapı: 10 mm
Empedans: 32 Ohm
Maksimum güç girişi: 8 mW
Hassasiyet: 107 dB (1K Hz)
Sürücü tipi: Dinamik

Bağlantı

Bluetooth sürümü: 5,4
Bluetooth profilleri: A2DP, AVRCP, HFP
Maksimum menzil: 10 adede kadar m
Çok noktalı bağlantı
Desteklenen codec: SBC

Dış Karton

Uzunluk: 30.00 cm
Ambalaj sayısı: 24
Genişlik: 16.00 cm
Brüt ağırlık: 2.328 kg
Yükseklik: 20.00 cm
GTIN: 1 48 95229 17650 5
Net ağırlık: 1.45 kg
Dara ağırlığı: 0.878 kg

Kolaylık

Suya dayanıklılık: IPX4
Philips Headphones uygulama desteği
TWS için mono modu
Ürün yazılımı güncellemeleri yapılabilir
Kontrol türü: Touch

Güç

Pil sayısı: 3 adet
Müzik çalma süresi: 6 + 14 saat
Şarj süresi: 2 saat
Hızlı şarj süresi: 15 mins for 1 hr
Pil tipi (Şarj kutusu): Lithium Polymer (Built-in)
Pil tipi (Kulaklık): Lithium Polymer (Built-in)
Pil ağırlığı (Toplam): 8.7 g
Pil kapasitesi (Kılıf): 350 mAh
Pil kapasitesi (Kulaklık): 40 mAh

Ambalaj boyutları

Yükseklik: 11 cm
Ambalaj türü: Karton
Raf yerleşimi tipi: Asılabilir
Genişlik: 9.5 cm
Derinlik: 3.6 cm
Birlikte verilen ürün sayısı: 1
EAN: 48 95229 17650 8
Brüt ağırlık: 0.086 kg
Net ağırlık: 0.061 kg
Dara ağırlığı: 0.025 kg

Aksesuarlar

Hızlı Başlangıç Kılavuzu
Kulaklık uçları: 3 boy (S/M/L)
Şarj kutusu
Şarj kablosu: USB-C kablosu, 200 mm

Tasarım

Renk: Siyah
Kulak bağlantısı malzemesi: Silikon
Kulağa uyan tasarım: Kulak içi
Kulak içi bağlantı parçası tipi: Silikon kulaklık ucu

Telekomünikasyon

Arama mikrofonu: 1x AI mic

Boyutlar

Şarj kutusu boyutları (GxDxY): 6.39 x 2.79 x 5.05 cm
Kulaklık boyutları (GxDxY): 3.20 x 2.08 x 2.30 cm
Toplam ağırlık: 0.04 kg

UPC

UPC: 8 40063 20767 7

Sesli asistan

Sesli asistan uyumlu: Apple Siri, Google Asistan
Sesli asistan etkinleştirme: Çok işlevli dokunmatik
Sesli asistan desteği

Sürdürülebilirlik

Plastik dış kısım: %45 RCS sertifikalı geri dönüştürülmüş tüketici sonrası polikarbonat TE-00132492 içerir

