

# PHILIPS

人脸可视智能锁

3000 series

3D 人脸识别

远程可视对讲

移动侦测抓拍

小程序远程解锁



DDL306CAABW



## 岂止人脸识别

### 远程可视更护家

飞利浦 DDL306A-FVP-7HW 不仅支持人脸识别解锁，带来便捷无感进门体验；更具备远程可视功能，随时随地看护家门，全面升级居家安防。

#### 智能生活，“锁”以出色

- 秒开，无触无感
- 离家也能实时沟通
- 智能补光，夜间也清晰
- 出门也能知晓家门动态

#### 安全守护，智在随芯

- 您的即时看家小能手
- 告别安全焦虑
- 锁体异常即时告警

#### 便捷生活，不止于此

- 一屏知晓门外事
- 一家老小都适用
- 轻松一旋，瞬间开启

# 产品亮点

## 3D 人脸识别

当您距离门前1米\*范围内，即可触发雷达感应，并唤醒人脸识别模块解锁，轻松实现无感开门。

DDL306A-FVP-7HW不惧暗光、逆光环境影响，即使化妆、戴眼镜、帽子也能快速识别，还能有效辨别照片、视频等情况，防止未经授权的开门。

## 双向通话远程可视

当访客按下门铃后，门锁会立即推送消息至 EasyKey Plus 微信小程序，点击消息接通语音对话邀请后，可进行语音对讲。按响门铃后，门锁还会自动拍照或录制视频，即使您没有及时接通，仍可随时通过历史消息查看访客信息。

## 广角夜视

DDL306A-FVP-7HW 配备高清摄像头和红外补光灯，支持白天和夜视模式。当光线变暗时，红外补光灯自动开启，切换至夜视模式。在距离锁2米的范围内，能清晰识别别人脸轮廓。

## 支持微信小程序

DDL306A-FVP-7HW支持EasyKey Plus 微信小程序，连接网络后，您可以随时随地查看门锁操作记录、门铃消息和开门记录。异常警报会通过弹窗发送至小程序，让您时刻掌握家门动态，安心无忧。

## 智能动态抓拍

DDL306A-FVP-7HW配备5.8G雷达传感器，当检测到门外1米\*范围内有异常逗留时，会自动启动可视猫眼进行抓拍，并实时将抓拍/录制的信息推送至EasyKey Plus 微信小程序，让您轻松掌握家门动态，确保居家安全。

## 实时推送告警信息

家门安全，周全守护。DDL306A-FVP-7HW拥有锁舌异常、布防\*、防拆、系统锁定、徘徊逗留等多重安全告警功能，异常情况实时推送至EasyKey Plus 微信小程序，时刻保障您的居家安全。

## 电子侦测锁体\*

DDL306A-FVP-7HW 标配带检测开关的 311 锁体，比普通机械锁更安全、更便利。当锁体异常，例如被拆、超时未关门\*或锁舌异常时，锁端及微信小程序会实时发出告警，时刻守护您的居家安全。

## 4 寸 LCD 显示屏

室内面板配备4英寸LCD显示屏，让您在家时无需开门，轻松点击屏幕即可查看访客和门外情况，无需安装传统猫眼，使用更便捷，特别适合老人和小孩。此外，您还可以通过EasyKey Plus 微信小程序调节显示屏的亮度和亮屏时间，满足不同需求。

## 6 大解锁方式

DDL306A-FVP-7HW支持6种解锁方式：人脸、指纹、小程序、密码、卡片和机械钥匙。多样的选择让您轻松应对各种情况，更加方便老年人和小孩使用。

## 室内快开把手

室内面板配备快开把手，在紧急情况下即使智能锁的电子功能失效，您也能轻松旋转把手解锁，确保用户的安全无忧。

# 规格

## 设计和外观

颜色: 曜石黑

把手: 推拉式把手

主要材质: 铝合金

## 开锁方式

指纹

密码

卡片

机械钥匙

人脸解锁

微信小程序

## 电源规格

电池类型: 锂聚合物电池

电池寿命: 3 个月\*

## 操作简易

语音导航: 真实语音导航

## 功能

锁体: 内含带感应模块的 311 锁体

告警功能: 防拆告警, 布防模式告警, 锁舌异常告警, 系统锁定告警, 低电量告警, 超时未关门告警



\* 1米: 雷达传感器侦测的最远距离为1米。徘徊报警功能默认关闭，可通过EasyKey Plus 小程序开启，且可在小程序端调整徘徊侦测的灵敏度，高灵敏度感应距离为1米，低灵敏度感应距离为0.5米，徘徊时长可设置为10秒、20秒、30秒、60秒。

\* 电子感应锁体: 指带有电子检测功能的锁体，当锁舌出现异常情况时，锁体会触发告警。

\* 超时未关门: 解锁10秒后未关门，锁端语音提示“门未上锁”，此功能仅适用于标配带电子检测功能的锁体。

\* 布防模式: 仅适用于标配带检测开关的机械锁体。不带检测开关的机械锁体无法使用布防功能。

\* 3个月: 此为内部测试数据; 实际电池续航时间可能会因使用频率而异。