

# PHILIPS



Auscultadores True  
Wireless

1000 series

Auriculares pequenos. Excelente valor.

Som natural. Função Dynamic Bass

Estojo de carregamento de bolso  
Até 20 horas de reprodução



TAT1510BK

## Desfrute da sua música

As coisas boas da vida são tão simples. Basta pegar nos seus auscultadores, escolher as músicas e entrar em ação! Com excelente som, graves dinâmicos e um estojo de carregamento de bolso, estes auriculares True Wireless confortáveis estão prontos para enfrentar o dia e a noite.

### Excelente som e qualidade nítida de chamada

- Ouça sempre a sua música. Cancelamento de ruído.
- Excelente som mesmo a um volume baixo com a função Dynamic Bass
- Chamadas nítidas. Ouvem tudo o que disser

### Inclui funcionalidades essenciais

- Sem preocupações. Até 20 horas de reprodução com o estojo
- Desfrute de uma hora adicional com a carga rápida de 15 minutos
- Controlos táteis e ligação multiponto
- Resistência salpicos e transpiração IPX4

### Preparado para si

- Sempre pronto. Estojo de carregamento de bolso e modo mono.
- Aplicação Philips Headphones. Personalize os seus auriculares
- Som quente e natural. Marca de som Philips.
- Plástico reciclado com certificação RCS. Embalagens ecológicas

# Destaques

### Cancelamento de ruído

O cancelamento de ruído ajusta o ruído externo, incluindo o vento, para que possa concentrar-se nas suas músicas ou chamadas. Quer saber mais sobre o que se passa à sua volta? Toque num auricular para ativar o modo de perceção.

### Excelente som. Dynamic Bass.

Estes auriculares True Wireless têm um som incrível e não precisa de aumentar o volume para desfrutar ao máximo dos seus diafragmas de 10 mm. Ative a função Dynamic Bass através do auricular esquerdo e desfrute de todo o poder das suas basslines favoritas, mesmo que esteja a ouvir com o volume baixo.

### Chamadas nítidas

A sua voz será ouvida com clareza quando estiver numa chamada. Um microfone de IA capta o som da sua voz, enquanto um algoritmo de redução de ruído capta algum do ruído de fundo do mundo à sua volta.

### 20 horas de reprodução com o estojo

Obtém 6 horas de reprodução com um carregamento completo e 14 horas adicionais do estojo com o cancelamento de ruído desligado. Introduza os auriculares no estojo e estes recarregam totalmente em 2 horas. Se precisa de um carregamento rápido, apenas 15 minutos proporcionam uma hora extra. O estojo pode ser carregado através de USB-C.

### Resistência salpicos/transpiração IPX4

Não se preocupe com as condições climatéricas. Com uma classificação IPX4 estes auriculares resistem a salpicos para que não se tenha de preocupar com a chuva! Gostaria de usá-los num dia particularmente quente? Também não precisa de se preocupar com um pouco de suor.

### Controlos táteis e multiponto

Os controlos por toque nas hastes dos auriculares facilitam a utilização e a tecnologia multiponto permitem ligar dois dispositivos Bluetooth (iOS ou Android) em simultâneo.

### Estojo de carregamento de bolso

Saia com o pequeno estojo de carregamento no bolso e os seus auriculares estarão sempre prontos para si. Mantêm-se protegidos e em carregamento quando não os estiver a utilizar e o modo mono permite-lhe utilizar um dos auriculares enquanto o outro carrega.

### A marca de som Philips

Os diafragmas personalizados destes auscultadores estão ajustados com a marca de som da Philips, que proporciona um som quente e natural com graves profundos. Independentemente do que estiver a ouvir, vai adorar o que ouve.

### Materiais reciclados

Utilizamos plásticos reciclados pós-consumo nos nossos produtos e as nossas embalagens são fabricadas a partir de cartão reciclado com certificação FSC com folhetos impressos em papel reciclado.

## 1000 series

Auscultadores True Wireless

TAT1510BK/00

# Especificações

### Som

Limites frequência: 20-20 000 Hz  
Diâmetro da coluna: 10 mm  
Impedância: 32 ohm  
Entrada máxima de corrente: 8 mW  
Sensibilidade: 107 dB (1 kHz)  
Tipo de diafragma: Dinâmica

### Conectividade

Versão Bluetooth: 5,4  
Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP  
Alcance máximo: Até 10 m  
Ligação multiponto  
Codecs suportados: SBC

### Embalagem exterior

Comprimento: 30.00 cm  
Número de embalagens para o consumidor: 24  
Largura: 16.00 cm  
Peso bruto: 2.328 kg  
Comprimento: 20.00 cm  
GTIN: 1 48 95229 17650 5  
Peso líquido: 1.45 kg  
Tara: 0.878 kg

### Conveniência

Resistência à água: IPX4  
Suporta a aplicação Philips Headphones  
Modo mono para TWS  
Atualizações de firmware possíveis  
Tipo de controles: Toque

### Alimentação elétrica

Número de pilhas: 3 unid.  
Tempo de reprodução de música: 6 + 14 hora(s)  
Tempo de carga: 2 hora(s)  
Carregamento rápido: 15 mins for 1 hr  
Tipo de bateria (estojo de carregamento):  
Lithium Polymer (Built-in)  
Tipo de bateria (auricular): Lithium Polymer (Built-in)  
Peso da bateria (total): 8.7 g  
Capacidade da bateria (estojo): 350 mAh  
Capacidade da bateria (auricular): 40 mAh

### Dimensões da embalagem

Comprimento: 11 cm  
Tipo de embalagem: Caixa  
Tipo de disposição na prateleira: Pendurado  
Largura: 9.5 cm  
Profundidade: 3.6 cm  
Número de produtos incluídos: 1  
EAN: 48 95229 17650 8  
Peso bruto: 0.086 kg  
Peso líquido: 0.061 kg  
Tara: 0.025 kg

### Acessórios

Guia de início rápido  
Pontas de auriculares: 3 tamanhos (S/M/L)  
Estojo de carregamento  
Cabo para carregamento: Cabo USB-C, 200 mm

### Design

Cor: Preto  
Material do acoplamento auditivo: Silicone  
Ajusta à orelha: Auriculares  
Tipo de ajuste do auricular: Almofada de silicone

### Telecomunicações

Microfone para chamadas: 1x AI mic

### Dimensões

Dimensões da caixa de carregamento (LxPxA):  
6.39 x 2.79 x 5.05 cm  
Dimensões dos auriculares (LxPxA): 3.20 x 2.08 x  
2.30 cm  
Peso total: 0.04 kg

### UPC

UPC: 8 40063 20767 7

### Assistente de voz

Compatível com o assistente de voz: Siri da Apple, Assistente Google  
Ativação do assistente de voz: Toque multifunções  
Suporte do assistente de voz

### Sustentabilidade

Revestimento de plástico: contém 45% de policarbonato reciclado pós-consumo com certificação RCS TE-00132492

